
TOSHIBA

SERVICE MANUAL NEW V MECHANICAL DECK

VIDEO CASSETTE RECORDER V-227G, V-427G



CONTENTS

SECTION 1 GENERAL DESCRIPTIONS

SECTION 2

OPERATING INSTRUCTIONS (For V-227G) 1-1 to 1-57

ADJUSTMENT	PROCEDURES
1. MECHANICAL ADJUSTMENT 2-1 1-1. Mechanical Parts Location 2-1 1-2. Servicing Jig List 2-2 1-3. Main Parts Servicing Time 2-3 1-4. Mechanism Check Method 2-4 1-5. Mechanical Deck Removing and Mounting Method 2-8 1-6. Main Parts Replacement 2-9 1-7. Check and Adjustment 2-25	2. ELECTRICAL ADJUSTMENT
SERVICING	DIAGRAMS
1. INSPECTION PROCEDURES 3-1 2. REMOVAL OF THE CABINET 3-2 3. LOCATION OF ELECTRICAL UNITS 3-2 4. PC BOARD SERVICING PROCEDURE 3-3 5. PART CONFIGURATION AND THEIR SYMBOLS 3-4 6. PRINTED WIRING BOARD AND SCHEMATIC DIAGRAM 3-11 7. BLOCK DIAGRAMS 3-12 7-1. Power Block Diagram 3-12 7-2. KDB Block Diagram 3-13 7-3. Servo/Logic Block Diagram 3-17 7-4. Video Block Diagram 3-23 7-5. IF/Audio Block Diagram 3-25	8. CIRCUIT DIAGRAMS 3-29 8-1. Power Circuit Diagram 3-29 8-2. Tuner/IF Circuit Diagram 3-31 8-3. KDB Circuit Diagram 3-34 8-4. I/O Circuit Diagram 3-37 8-5. Servo/Logic Circuit Diagram 3-37 8-6. Video/Audio Circuit Diagram 3-40 8-6. Video/Audio Circuit Diagram 3-45 9. PC BOARDS 3-50 9-1. Main PC Board 3-50 9-2. SAT PC Board 3-55

SECTION 4 PARTS LIST

4. EXPLODED VIEWS 4-2

4-1. Packing Assembly 4-2

4-2. Remote Control Unit4-2

4-3. Cabinet Assembly 4-2

 4-4. Chassis Assembly
 4-3

 4-5. Mechanism Assembly (1)
 4-4

 4-6. Mechanism Assembly (2)
 4-5

 5. PARTS LIST
 4-6

1. SAFETY PRECAUTION......4-1


2. NOTICE4-1


3. ABBREVIATIONS 4-1

SECTION 1 GENERAL DESCRIPTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS (For V-227G)









A ON/STANDBY-Taste

B REC-Taste
C Cassettenfach
D PLAY-Taste
B STOP-Taste
C CHANNEL-Tasten
C Stromanzeige
Fernbedienungssensor
Videorecorder-Display
R REW-Taste
FF-Taste







Die automatische Einrichtfunktion stellt automatisch Fernsehsender und die Uhrzeit ein. Dazu muß nur der Videorecorder an die Antenne und den Fernseher angeschlossen und das Netzkabel eingesteckt sein.

Automatische Einrichtung

Den Videorecorder über Antennenkabel mit der Hauptantenne und dem Fernseher verbinden.






Den Sat-Empfänger oder den PREMIERE-Decoder einschalten.

*Das "PREMIERE"-System wird hauptsächlich in Deutschland verwendet.

2 Den Videorecorder ans Netz anschließen, um die Auto-Einrichtfunktion zu starten. Einige Minuten lang blinkt die Anzeige "AUTO" im Display.



Wenn die Einstellung beendet ist, erscheint im Display die Zeit, also z.B. "14:30".

Die Auto-Einrichtfunktion hat jetzt alle Fernsehsender am Videorecorder und die aktuelle Uhrzeit eingestellt. Alle Einstellungen mit Ausnahme der des Jahres werden vorgenommen. Einstellung des Jahres siehe "Einstellung der Uhr" auf Seite 32.

Hinweise

- Die automatische Einrichtfunktion wie oben beschrieben steht nur beim ersten Netzanschluß des Videorecorders zur Verfügung.
 Wenn sie wiederholt werden soll, siehe Beschreibung ab Seite 31.
- Wenn das Videorecorder-Display nach dem Blinken "0:00" zeigt, sind keine Fernsehsender gespeichert. Stellen Sie sicher, daß die Antenne angeschlossen ist und führen Sie "Schnell Einstellung" (Seite 31) aus, um Sender zu speichern und die Uhrzeit einzustellen.
- Die Fernsehsender in den Einstellbereichen 2, 3 und 4 werden in diesem Schritt nicht automatisch gespeichert. Zum Empfang dieser Sender müssen sie manuell eingegeben werden. Siehe "ZUWEISUNG DER FERNSEHKANÄLE AM VIDEORECORDER" auf Seite 33 und 34.

Das Verfahren zum Betrachten von Videobildern ist unterschiedlich, je nachdem ob ein SCART-Kabel verwendet wird oder nicht.

Bei Verbindung über SCART-Kabel

- Betrachten von Videobildern vom Videorecorder
 - Eine Cassette einlegen, und die PLAY-Taste am Fernbedienungsteil oder an der Vorderseite des Videorecorders drücken.
- Zum Betrachten oder Aufnehmen eines Programms vom angeschlossenen Sat-Empfänger Die Taste I. SELECT drücken, so daß die Anzeige "SA" im Videorecorder-Display erscheint. (Siehe Seite 21.)

0

3

Hinweis

Wenn Ihr Fernsehbild verzerrt erscheint, schalten Sie die Fernbedienung auf Kanal: out channel off, so dass das Videogeraet anzeigt: "--".

• Die Taste out channel kann auf dern MANUELLE EINSTELLUNG bildschirm gedrueckt werden (Schritt 3, Seite 33)

Drücken Sie Taste 4 um zu wachlen: HF-AUS KANAL und dann SHIFT um zu AUS auf dem Bildschirm zu gelangen.

Bei Verbindung ohne SCART-Kabel (Einstellen des Videokanals)

Die Videorecorder-Signale werden von der Buchse AERIAL OUTPUT zum Fernseher gesandt. Der Fernseher muß einen Kanal für diese Videorecorder-Signale reserviert haben. Dieser Kanal wird als Videokanal bezeichnet.

1 Schalten Sie den Fernseher ein.

Wählen Sie einen freien Kanal am Fernseher, der für Video verwendet werden soll, wie z.B. Kanal 9. Anschließend wird der Kanal nur zum Betrachten von Videobildern verwendet.

3 Drücken Sie die ON/STANDBY-Taste, um den Videorecorder einzuschalten.

13 **A**

STANDBY

Halten Sie die OSP-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt. 15



Videorecorder-Display

VIDEO

Stellen Sie den Fernseher (z.B. auf Kanal 9 in Schritt 2) so ein, daß das folgende Bild klar erscheint. (Betr. Einstellung des Fernsehers siehe Bedienungsanleitung des Fernsehers.)

Fernseherbildschirm



Wenn nach der Sendereinstellung (in Schritt 5), immer noch Störungen aufgrund von durch benachbarten Kanälen vorliegen, drücken Sie die SHIFT-Taste, um einen anderen Kanal zu wählen

Die Nummer ändert sich im Videorecorder wie folgt.



+53++···+60++···+67++--+

Stellen Sie den Fernseher um UHF-Kanal 62 (zum Beispiel) ein, und bestätigen Sie, daß das Bildschirmbild klar ist.

Die Zifferntaste 3 drücken, um "G" oder "K" auf dem Bildschirm entsprechend dem Fernsehsystem in Ihrem Wohngebiet einzustellen.





- G: Deutschland, Italien, Schweiz sowie L\u00e4nder des Mittleren und Nahen Ostens.
- K: Russische Republik, Tschechische Republik, Slovakische Republik, Ungarn, etc.

Hinweis

Wenn diese Einstellung falsch ist, kann gute Bild-und Tonqualität nicht erzielt werden.

Drücken Sie die OSP-Taste. Die Videokanal-Einstellung ist damit abgeschlossen.

Hinweis

Der hier gezeigte Fernseher ist vom PAL-System. Wenn Sie einen SECAM-oder NTSC-Fernseher verwenden, ist die Bildqualität geringer.

Hinweise zum Antennenausgang

Auf dem Bildschirm in Schritt 5 kann der Antennenausgang auf "MIX" oder auf "SW" gestellt werden. (Gilt, wenn der Videorecorder nur über die Buchse AERIAL OUTPUT an den Fernseher angeschlossen ist.)
Drücken Sie die **Zifferntaste 2**, um "ANTENNE WÄHLEN" auf "MIX" oder "SW" zu stellen.

MIX: Sie k\u00f6nnen ein Videobild auf dem Videokanal betrachten, ungeachtet ob die TV/VIDEO-Taste gedr\u00fcckt ist oder nicht. Der Schalter sollte nur auf "SW" gestellt werden, wenn die Videobilder oder Fernsehbilder nicht klar erhalten werden k\u00f6nnen. SW: Sie k\u00f6nnen ein Videobild auf dem Videokanal nur betrachten, wenn die Anzeige "VIDEO" im Videorecorder-Display leuchtet, indem Sie die Taste TV/VIDEO dr\u00fcken. 2

^{*} Die Menüsprache kann zwischen Deutsch und Englisch umgeschaltet werden. (Siehe Seite 31.)

BILDSCHIRMANZEIGE / VIDEOCASSETTEN-BETRIEB

Meldungen und Anzeigen auf dem Bildschirm Durch Drücken der DISPLAY-Taste kann die Betriebsartanzeige abgerufen werden. Wenn Sie diese Taste erneut drücken, erlischt die Anzeige, und nur die Zählwerkanzeige bleibt auf Bildschirm. Um diese verschwinden zu lassen, drücken Sie die DISPLAY-Taste erneut. Bandgeschwindigkeit zur Aufnahme Zählwerkanzeige -(SP/LP/SLP) OHOOMOOS · Lineare Zeitzählung Speicherplatznummer Uhrzeit 21 Bei jedem Drücken der COUNTER-Taste wird die Anzeige umgeschaltet. (Einzelheiten siehe Seite 19.) Die Anzeige variiert mit der Betriebsart.

Cassettenauswurf

Stopp

Vorspulen
Vorwärts-Bildsuchlauf

Rückspulen
Rückwärts-Bildsuchlauf

Aufnahme

Aufnahme

Wiedergabe

Standbild
Einzelbild

Zeitlupenwiedergabe


♣

Außer den obigen Anzeigen kann der Videorecorder noch weitere Angaben im Bildschirm erscheinen lassen, wie Index-Suchlauf. Einzelheiten dazu siehe betreffende Seiten der Bedienungsanleitung.

Umgang mit Videocassetten

■ Einlegen einer Cassette

Schieben Sie die Cassette mit der Fensterseite nach oben und der Etikettenseite zu Ihnen hinweisend ein. Der Videorecorder schaltet automatisch ein. Die Anzeige or erscheint im Videorecorder-Display.





Auswerfen einer Cassette

Drücken Sie die **EJECT-**Taste. Die Cassette wird aus dem Cassettenfach ausgeschoben.




Nicht die Hand oder Gegenstände in den Cassettenschacht stecken. Dadurch können Verletzungen oder Schäden am Gerät hervorgerufen werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn kleine Kinder in der Nähe sind, um Unfälle zu verhindern.

Vorsichtsmaßregeln zum Umgang mit Videocassetten

Videocassetten haben einen Löschschutzzapfen, um versehentliches Löschen zu verhindern. Wenn dieser Zapfen herausgebrochen ist, ist Aufnahme unmöglich.

Zur Vermeidung versehentlichen Löschens Diesen Zapfen mit einem Schraubenzieher herausbrechen.



m





Schützen Sie Ihre Cassetten vor direktem Sonnenlicht, und legen Sie die Cassetten nicht in der Nähe von Heizkörpern ab. Vermeiden Sie Plätze mit hoher Luftfeuchtigkeit, Vibrationen und Stößen, starken Magnetfeldern (wie sie in der Nähe von Elektromotoren, Trafos oder Magneten auftreten) und Staub.

Die Videosysteme muß richtig eingestellt werden, um Bänder richtig zu bespielen oder abzuspielen.

Videosystem-Einstellung

Mit diesem Videorecoder kompatible Videosysteme:

PAL-Bänder:


Im Handel erhältliche Bänder, die im PAL-Videosystem

bespielt sind, oder Bänder, auf denen PAL-

Fernsehprogramme aufgezeichnet wurden.

MESECAM-Bänder: Bänder, auf denen SECAM-Fernsehprogramme mit

einem MESECAM-Videorecorder aufgezeichnet wurden.



Vorbereitung

- · Schalten Sie den Videorecorder ein.
- Wählen Sie den Videokanal am Fernseher, oder stellen Sie den Eingangswahlschalter des Fernsehers auf Videoeingang.

15

3

3

Zur Wiedergabe

Dieser Videorecorder kann Bänder abspielen, die in den Fernsehnormen PAL, MESECAM oder NTSC bespielt sind. Wählen Sie das Videosystem entsprechend dem abzuspielenden Band. Zum Abspielen eines mit NTSC bespielten Bands siehe Abschnitt "WIEDERGABE VON NTSC-BÄNDERN". (Siehe Seite 14.)

1 Drücken Sie die OSP-Taste.

OSP

MENÜ

PROGRAMM
EINSTELLEN
INSTALLATION
EUROVIOWLINK EINST.
UHR EINST.
WÄHLE=#1-#2 ENDE=#353

Drücken Sie die Zifferntaste 2.

2

EINSTELLEN
PAL/MESECAM (PAL)
PATSC ÜBER PAL TV (EIN)
BFARBE (EIN)
BFARBE (EIN)
BFARWIEW VERL. (AUS)
BBLAUER HINTERGRUND(EIN)
BECO. MODE (AUS)
EINST. = 11 ENDE - 1539

3 Drücken Sie die **Zifferntaste 1**, um die unten gezeigte Einstellung vorzunehmen.

Videosystem des zur Wiedergabe verwendeten Bandes	PAL	MESECAM
Die Zifferntaste 1 wiederholt drücken, um einzustellen:	"PAL"	"MESECAM"
Ausgabe-Farbe OUTPUT AERIAL AUDION/IDEO	PAL	SECAM

Drücken Sie die OSP-Taste zweimal, um zum normalen Fernseherbild zurückzuschalten.

15

Zur Aufnahme

Wählen Sie das Videosystem entsprechend der gewünschten Aufnahmequelle.

1 Drücken Sie die OSP-Taste.

OSP

MENÚ

PROGRAMM
E EINSTELLEN
BINSTALLATION
E EUROVIEWLINK EINST.
UHR EINST.
WÄHLE-B-B ENDE-DSB

15

3

3

7 Drücken Sie die **Zifferntaste 2**.

2

EINSTELLEN
PAL/MESSCAM (PAL)
BNTSC ÜBER PAL TV (EIN)
BFARBE (EIN)
BS-OWNIEW VERL. (AUS)
BBLAUER MINTERGRUND (EIN)
BS-OOD (AUS)
EINST. - B-B ENDE - BSS

3 Drücken Sie die **Zifferntaste 1**, um die unten gezeigte Einstellung vorzunehmen.

Fernsehsystem
PAL B/G
(Deutschland,
Italien, Schweiz
etc.)

SECAM B/G (Länder des mittleren und nahen Ostens) SECAM D/K (Russische Republik, Tschechische Republik, Slovakische Republik, Ungarn, etc.)

SECAM

MESECAM

NO PAL

AUDIOVIDEO

Die Zifferntaste 1

Videosystem über LINE IN-Buchsen

wiederholt drücken,

Band aufgezeichnet

um einzustellen: Videosystem auf "PAL" "MESECAM"

Drücken Sie die OSP-Taste zweimal, um zum normalen Fernseherbild zurückzuschalten.

PAL

Die Menüsprache kann zwischen Deutsch und Englisch umgeschaltet werden. (Siehe Seite 31.)




In diesem Kapitel werden grundlegende Wiedergabeverfahren beschrieben.

Grundlegende Wiedergabe

Vorbereitung

- Wählen Sie den Videokanal am Fernseher, oder stellen Sie den Eingangswahlschalter des Fernsehers auf Videoeingang.
- Stellen Sie das Videosystem richtig ein. (Siehe Seite 12.)

Schieben Sie eine bespielte Videocassette ein. Der Videorecorder schaltet sich ein. Bei Cassetten mit herausgebrochenem Löschschutzzapfen startet die Wiedergabe automatisch.





2 Drücken Sie die PLAY-Taste zum Starten der Wiedergabe.







3 Drücken Sie nach beendeter Wiedergabe die STOP-Taste.





Wiedergabe und Aufnahme in LP-Bandgeschwindigkeit

Beim Abspielen einer Videocassette, die mit einem anderen Videorecorder mit LP-Geschwindigkeit aufgenommen wurde, kommt es mitunter vor, daß die Farbe aus dem Bild verschwindet oder das Bild unstabil ist und Rauschstörungen auftreten. Es empfiehlt sich daher, Bänder, die mit diesem Videorecorder bespielt wurden, auch mit diesem Gerät abzuspielen.


Hinweis

Fernseher, die über SCART-Buchsen angeschlossen sind, wählen normalerweise automatisch die Videoeingang-Betriebsart, wenn die PLAY-Taste gedrückt wird.

energia de la Valenta de la companya de la companya

Zum Rückspulen oder Vorspulen des Bandes die Taste **REW** oder **FF** im Stoppbetrieb wie folgt drücken.





Sie können Videoaufnahmen in verschiedenen Geschwindigkeiten betrachten. Siehe Seite 15.


Edition in the Company of the Company

■ Automatische Digital-Spurlageregelung

Bei Beginn der Wiedergabe wird die Digitalspurlageregelfunktion automatisch für optimale Bildqualität eingeschaltet.

Die "DT"-Anzeige blinkt während der Einstellung im Display.





14

Hinweise

- Während der automatischen Spurlageregelung treten mitunter Bild- und Tonverzerrungen auf.
- Die automatische Digital-Spurlageregelung ist nur im Wiedergabemodus aktiv.

■ Manuelle Einstellung der Spurlage

Stellen Sie die Spurlage manuell ein, falls sich mit der automatischen Digital-Spurlageregelung keine optimalen Ergebnisse erzielen lassen. Halten Sie dazu die **CH/TRK**-Taste gedrückt, bis optimale Bild- und Tonqualität erzielt ist.





Hinweise

- Drücken Sie die Tasten CH/TRK gleichzeitig, falls Sie die Spurlage auf Mittenposition zurückstellen möchten.
- Zum Zurückstellen auf digitale Spurlageregelung beide CHANNEL-Tasten am Videorecorder gleichzeitig etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Je nach dem verwendeten Band lassen sich Rauschstörungen im Bild mitunter nicht vollständig beseitigen, besonders wenn das Band mit einem anderen Videorecorder aufgenommen wurde.

Dieser Videorecorder kann mit NTSC bespielte Cassetten abspielen. Wiedergabe ist mit sowohl PAL-Fernsehern als auch NTSC-4.43-Fernsehern möglich.


Einstellung zur NTSC-Wiedergabe

Bei Wiedergabe von NTSC bespielten Bändern auf diesem Videorecorder nehmen Sie eine Einstellung im EINSTELLEN Bildschirm entsprechend dem vorhandenen Fernseher vor.

NTSC-Bänder: Bänder, auf denen Programme in der NTSC-M-Norm aufgezeichnet sind. Diese Fernsehnorm wird in den USA und in Japan verwendet, und NTSC bespielte Bänder sind im Handel erhältlich.

3

3



Multisystem-Fernseher (kompatibel mit NTSC 4.43)

- Drücken Sie die OSP-Taste, so daß der MENÜ-Bildschirm im Fernseher erscheint.
- Drücken Sie die Zifferntaste 2, um "EINSTELLEN" zu wählen.
- Stellen Sie "NTSC ÜBER PAL TV" auf "AUS", indem Sie die Zifferntaste 2 drücken.





Drücken Sie die OSP-Taste zweimal zum Beenden.

15

PAL-Fernseher

- Drücken Sie die OSP-Taste, so daß der MENÜ-Bildschirm im Fernseher erscheint.
- Drücken Sie die Zifferntaste 2, um "EINSTELLEN" zu wählen.
- Stellen Sie "NTSC ÜBER PAL TV" auf "EIN", indem Sie die Zifferntaste 2 drücken.





Drücken Sie die OSP-Taste zweimal zum Beenden.

15

15

3

3

Hinweis

Mit diesem Videorecorder können im SLP-Modus bespielte NTSC-Bänder abgespielt werden. Dazu müssen aber einige Punkte beachtet

- Die Bild- und Tonqualität kann nachlassen.
- Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit (Bildsuchlauf, Standbild, Zeitlupe etc.) arbeitet nicht richtig.
- Digitale automatische Spurlageregelung arbeitet nicht richtig.

Hinwelse zur Verwendung eines PAL-Fernsehers zur NTSC-Wiedergabe

Verwenden Sie einen Fernseher, der mit der PAL-Norm Version 60 kompatibel ist (525 Zeilen).

Wenn ein Fernseher verwendet wird, der nicht mit PAL 60 kompatibel ist (wie ein Fernseher, der nur auf PAL 50 mit 625 Zeilen ausgelegt ist), können NTSC-Wiedergabebilder nach oben oder unten abwandern. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion des Videorecorders oder Fernsehers. Wenn Ihr Fernseher einen Bildfangregler hat, kann es sein, daß Sie mit diesem Regler das vertikale Wandern des Bildes stoppen können.

Über den Unterschied zwischen den Videosignalen von PAL 50 und PAL 60:

PAL 50: Das normale PAL-Signal mit 50 Halbbildern und 625 Zeilen.

PAL 60: Ein spezielles PAL-Signal mit 60 Halbbildern und 525 Zeilen.

Manche Fernseher arbeiten nur mit Signalen des Typs PAL 50 richtig, während andere sowohl Signale des Typs PAL 50 als auch PAL 60 verarbeiten können.

Falls Ihr Fernseher zwischen PAL 50 (625 Zeilen) und PAL 60 (525 Zeilen) umschaltbar ist, können Sie ein NTSC-Band im PAL-System mit Ihrem eigenen Fernseher betrachten.

- Je nach dem verwendeten Fernseher kann das Bild vertikal schrumpfen, und schwarze Balken können am oberen und unteren Bildrand erscheinen. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit (Bildsuchlauf, Zeitlupe etc.) kann ein verzerrtes Bild und einen hohen Grad an Rauschen im Bild hervorrufen.
- · Wenn das Band in der SP-Bandgeschwindigkeit bespielt ist und im Bildsuchlaufmodus abgesucht wird, kann es sein, daß die Farbe verschwindet.

Zum Betrachten von mit NTSC bespielten Bändern empfehlen wir einen Fernseher des Systems NTSC 4.43.

WIEDERGABE MIT VARIABLER GESCHWINDIGKEIT (TRICKWIEDERGABE)

Wiedergabe ist mit verschiedenen Geschwindigkeiten möglich.

Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit (Trickwiedergabe)

Eine Reihe verschiedener Wiedergabegeschwindigkeiten steht auf diesem Videorecorder zur Verfügung.

Bildsuchlauf: Wied

Wiedergabe mit dem 5- bis 13-fachen der

Normalgeschwindigkeit, um eine gewünschte

Szene schnell aufsuchen zu können. Friert das Bild ein, um es genau betrachten

zu können.

Zeitlupenbild:

Standbild:

Wiedergabe mit dem 1/6 bis 1/12 der

Normalgeschwindigkeit.

Bildfortschaltung:

Schaltet um einzelne Bilder weiter.


HINWEIS: Aufgrund der Eigenschaften der Zweikopf-Langspieltechnologie ist diese Fernbedienung nicht dazu gedacht, trickwiedergabe abzuspielen, da das Bild durch die Lautstärkeanzeige gestört wird. (Das ist kein Fehler in Ihrer Fernbedienung.) Die folgenden Grundzuge werden aber zum gelegentlichen Anwenden erläutert.

Bildsuchlauf

Drücken Sie während der Wiedergabe die **FF**- oder **REW**-Taste. Das Band wird jetzt mit fünffacher Normalgeschwindigkeit vor- bzw. zurückgespult.

19

8



Standbild

Drücken Sie während der Wiedergabe die PAUSE-


Das Bild bleibt stehen.

(Die PAUSE Taste ist hauptsaechlich zur Benutzung waehrend der Aufzeichnung gedacht, siehe S. 20.)

Zeltlupenblid

Drücken Sie während der Wiedergabe die SLOW-Taste.

Das Band wird jetzt mit 1/6 der normalen Wiedergabegeschwindigkeit abgespielt.



Hinweise

- Die Standbildfunktion wird nach etwa 5 Minuten automatisch ausgeschaltet. Anschließend setzt der Videorecorder die normale Bandwiedergabe fort.
- Wenn bei einer Szene mit schnell bewegten Objekten auf Standbild geschaltet wird, kann es sein, daß das Standbild leicht zittert. Das ist normal und weist nicht auf eine Fehlfunktion am Gerät hin.
- Wenn das Standbild verzerrt ist oder flackert
 Eine der Tasten CH/TRK gedrückt halten, bis das
 Bild stabil wird.

Hinweise

- Die Zeitlupenbildfunktion wird nach etwa 5 Minuten automatisch ausgeschaltet. Anschließend schaltet der Videorecorder wieder auf normale Wiedergabe zurück.
- Das Zeitlupenbild kann sich nach unten und oben verschieben. Dies weist nicht auf einen Defekt am Gerät hin
- Wenn das Zeitlupenbild verrauscht Eine der Tasten CH/TRK gedrückt halten, bis das beste Bild erhalten wird.

Bildfortschaltung	T.S.
Wenn das Bild eingefroren ist (siehe "Standbild"), die PLAY-Taste wiederholt drücken.	7
Das Bild wird bei jedem Tastendruck weitergeschaltet.	O
PLAY	
Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, läuft das Band mit 1/25 der normalen Wiedergabegeschwindigkeit.	
Drücken Sie zur Fortsetzung der normalen Wiedergabe die PAUSE-Taste.	20
NPAUSE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE	

Hinweise

- Wenn Sie ein Band abspielen, das im LP- oder SLP-Bandgeschwindigkeit oder auf einem anderen Videorecorder aufgezeichnet wurde, kann das Bild verrauscht oder einfarbig sein.
 Bei Wiedergabe eines in NTSC bespielten Bandes sind die Geschwindigkeiten für Bildsuchlauf, schnellen Bildsuchlauf und Zeitlupe wie
- folgt:


	Bildsuchlauf	Schneller Bildsuchlauf	Zeitl	upe
PAL/MESECAM (SP)	x5	x13	1/6	1/12
PAL/MESECAM (LP)	x5	x13	1/6	1/12
NTSC (SP)	x5	x9	1/7	1/15
NTSC (SLP)	x5	x27	1/7	1/15

Sie können gewünschte Programme leicht mit den auf dem Band aufgezeichneten Indexsignalen auffinden.

Über diese Funktion

Index-Suche

Spielt jedes Programm mit einem Indexsignal etwa 5 Sekunden lang an.



Abschnitt-Suche

Spielt Programme mit aufgezeichneten Indexsignalen ab.



Zur Verwendung dieser Funktion müssen Indexsignale auf dem Band aufgezeichnet sein. Zur Aufzeichnung von Indexsignalen verfahren Sie wie folgt.

Aufzeichnen von Indexsignalen

Automatische Aufzeichnung von Indexsignalen Ein Indexsignal wird automatisch beim Aufnahmestart aufgezeichnet.

Manuelle Aufzeichnung von Indexsignalen Indexsignale können manuell an gewünschten Stellen bei der Aufnahme aufgezeichnet werden.

Drücken Sie die **INDEX**-Taste (+) an der gewünschten Stelle.

9

Hinweise

- Ein Indexsignal wird nicht aufgezeichnet, wenn eine Aufnahme aus dem Aufnahme-Pause-Betrieb gestartet wird.
- Ein Indexsignal wird auch registriert, wenn eine Aufnahme mit Timerprogramm beginnt.





Hinweis

Bei der Eingabe von zwei oder mehr Indexsignalen sind Mindest-Abstände auf dem Band erforderlich: Mindestens 1 Minute im SP-Modus und über 2 Minuten im LP-Modus.

Index-Suche

Diese Funktion spielt das Band etwa 5 Sekunden lang bei jedem Indexsignal an.

I Eine Cassette mit aufgezeichneten Indexsignalen einlegen.

0

2 Die INDEX-Taste (–) oder (+) einmal im Stoppbetrieb oder Wiedergabebetrieb drücken.

9

- INDEX

: Zum Suchen in Rückwärtsrichtung

INDEX +

: Zum Suchen in Vorwärtsrichtung

INDEX SUCHLAUF ►

Der Videorecorder spult das Band schnell vor oder zurück. Jedesmal wenn ein Indexsignal aufgefunden wird, schaltet der Videorecorder ca. 5 Sekunden lang auf Wiedergabe und danach zurück auf Vor- bzw. Rückspulbetrieb. Dieser Vorgang wird bei jedem Indexsignal wiederholt.

Drücken Sie die **PLAY**-Taste, wenn das gewünschte Programm gefunden ist. Die normale Wiedergabe beginnt.

0



Hinweise

- Ganz am Bandanfang kann die Indexsuchfunktion nicht richtig arbeiten.
- Wenn Sie Indexsignale auf einem Band aufgezeichnet haben, das mit einem anderen Videorecorder bespielt wurde, kann es sein, daß die Aufnahme an der Indexstelle verschwommen ist und der Indexsuchlauf nicht richtig arbeitet.

Abschnitt-Suche

Diese Funktion spult das Band zu der Stelle vor oder zurück, wo ein Indexsignal vorhanden ist und beginnt die Wiedergabe an dieser Stelle.

I Eine Cassette mit aufgezeichneten Indexsignalen einlegen.



Die INDEX-Taste (–) oder (+) zweimal im Stoppbetrieb oder Wiedergabebetrieb drücken.



9





3 Die INDEX-Taste (-) oder (+) je nach der Richtung in der das gewünschte Programm liegt drücken.

Bei jedem Tastendruck (--) oder (+) wird die Programmnummer höher bzw. niedriger gestellt.






Der Videorecorder beginnt die Suche nach der mit der Taste (-) oder (+) eingegebenen Stelle. Jedesmal wenn ein Indexsignal aufgefunden wird, schaltet er automatisch auf Wiedergabe.

Hinweise

- Eine Indexnummer kann bis zu ±20 eingegeben werden.
- Der Abschnittsuchlauf wird abgebrochen, wenn die PLAY- oder STOP-Taste gedrückt wird.

Aufsuchen der Indexnummer



[Beispiel]

- Zum Aufsuchen des Anfangs des ersten zurückliegenden Programmes die INDEX-Taste (–) dreimal drücken, um die Indexnummer -02 einzustellen.
- Zum Aufsuchen des Anfangs des nächsten vorausliegenden Programmes die INDEX-Taste (+) dreimal drücken, um die Indexnummer +01 einzustellen.

Zählwerkfunktion

Im Videorecorder-Display oder im Fernseher-Bildschirm kann die Anzeige für die Uhrzeit oder den Linear-Zeitzähler geprüft werden.

Zählwerkanzelgen

Die **COUNTER**-Taste dient zum Umschalten des Anzeigeninhalts im Videorecorder-Display in der folgenden Reihenfolge:

21

COUNTER

- Linearer Zeitzähler (HMS)

Uhrzeit

Die gleichen Anzeigen erscheinen durch Drücken der **DISPLAY**-Taste auch im Fernsehbildschirm. Sie lassen sich durch Drücken der **COUNTER**-Taste umschalten.

11 21

Rückstellung des Linear-Zeitzählers auf "0H00M00S"

Der Zähler wird beim Ausschieben einer Videocassette automatisch auf 0H00M00S rückgestellt. Falls Sie den Zähler zu einem anderen Zeitpunkt rückstellen möchten, z.B. zu Beginn einer neuen Aufnahme, drücken Sie einfach die C. RESETTaste.

22

Hinweise

- Der Linear-Zeitzähler ist innerhalb von unbespielten Bandabschnitten nicht betriebsfähig.
- Sobald die Cassette ausgeschoben oder der Videcrecorder ausgeschaltet wird, schaltet das Display auf Uhranzeige zurück.
- Wenn das Band über "0H00M00S" hinaus zurückgespult wird, erscheint " – " im Videorecorder-Display.
- · Die angezeigten Zeitdaten sind Annäherungswerte.

AUFNEHMEN EINES FERNSEHPROGRAMMS


In diesem Abschnitt wird das grundlegende Aufnahmeverfahren beschrieben.

Einstellung bei Aufnahme

Vorbereitung

- · Schalten Sie den Videorecorder ein.
- Wählen Sie den Videokanal am Fernseher, oder stellen Sie den Eingangswahlschalter des Fernsehers auf Videoeingang.
- Stellen Sie das Videosystem richtig ein. (Siehe Seite 12.)
- 1 Legen Sie eine Videocassette mit vorhandenem Löschschutzzapfen ein.
- Drücken Sie die TV/VIDEO-Taste, so daß die Anzeige "VIDEO" im Videorecorder-Display erscheint.





Wählen Sie das Fernsehprogramm (Speicherplatznummer) zur Aufnahme mit den CHANNEL-Tasten am Videorecorder oder den CH/TRK-Taste oder Zifferntasten am Fernbedienungsteil.





- Falls anstelle der Speicherplatznummer "L" oder "SA" erscheint, drücken Sie die I. SELECT-Taste, so daß stattdessen die Speicherplatznummer erscheint.
- 4 Drücken Sie die SP/LP-Taste zur Wahl der Aufnahmegeschwindigkeit.





- SP: Für normale Aufnahmen mit optimaler Bild- und Tonqualität.
- LP: Für doppelte Aufnahmezeit, jedoch mit verminderter Bild- und Tonqualität gegenüber der SP-Bandgeschwindigkeit.
- Drücken Sie die REC-Taste am Videorecorder oder beide REC-Tasten am Fernbedienungsteil gleichzeitig. Die Aufnahme startet.



10





Drücken Sie die STOP-Taste, wenn die Aufnahme beendet ist.



. Bala energines Berg espiratematsbell? « delenkeliges Augusine she sanderen 2000

- Drücken Sie während der Aufnahme die TV/VIDEO-Taste, so daß die Anzeige "VIDEO" im Videorecorder-Display verschwindet.
- Wählen Sie einen anderen Kanal mit dem Kanalwähler am Fernseher.

Hinweis

0

2

14

Zum Überwachen des momentan aufgezeichneten Programms drücken Sie die TV/VIDEO-Taste, so daß die "VIDEO"-Anzeige im Videorecorder-Display erscheint. Wählen Sie den Videokanal oder den Video-Eingangsmodus am Fernseher.



Drücken Sie die **PAUSE** Taste zum Unterbrechen der Aufnahme. Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie die **PAUSE** Taste erneut.

20

Hinweis

Wenn der Videorecorder länger als 10 Minuten auf Aufnahmepause geschaltet bleibt, schaltet er automatisch auf Stoppbetrieb um.

AUFNEHMEN VON EINEM SATELLITENEMPFÄNGER

Wenn Sie einen Satellitenempfänger verwenden, kann dieser an den Videorecorder angeschlossen werden, um ein Satellitenprogramm aufzuzeichnen.

0

2

Aufnahmeverfahren

Vorbereitung

- · Schalten Sie den Videorecorder ein.
- Wählen Sie den Videokanal oder den Videoeingangsmodus am Fernseher.
- Stellen Sie sicher, daß der Sat-Empfänger richtig mit einem SCART-Kabel an den Videorecorder angeschlossen ist (Seite 9), und schalten Sie ihn ein.
- Legen Sie eine Videocassette mit vorhandenem Löschschutzzapfen ein.
- 2 Drücken Sie die TV/VIDEO-Taste, so daß die Anzeige "VIDEO" im Videorecorder-Display erscheint.

TV/VIDEO



3 Drücken Sie die **I. SELECT**-Taste, so daß "SA" im Videorecorder-Display erscheint.

I. SELECT



Bei jedem Drücken der I. SELECT-Taste wechselt der Anzeigeninhalt wie folgt:

- Fernseher (Speicherplatznummer) → L → SA (Satellit)
- Wählen Sie das Satellitenprogramm, das Sie aufnehmen möchten, durch Drücken der Senderwahltaste am angeschlossenen Satellitenempfänger. Achten Sie darauf, daß das gewählte Programm auf dem Fernsehbildschirm erscheint.
- 5 Drücken Sie die SP/LP-Taste zur Wahl der Aufnahmegeschwindigkeit.

SP/LP



Drücken Sie die REC-Taste am Videorecorder oder beide REC-Tasten am Fernbedienungsteil gleichzeitig.

Die Aufnahme startet.





7 Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die STOP-Taste.


25 E

10

B



- Nehmen Sie ein Satellitenprogramm auf, und drücken Sie dabei die TV/VIDEO-Taste, so daß die Anzeige "VIDEO" im Videorecorder-Display erlischt.
- 2) Wählen Sie am Fernseher das Fernsehprogramm, das Sie empfangen möchten.



PROGRAMMIERBARETIMER-AUFNAHME

0

3

3

Der programmierbare Timer ermöglicht die Aufnahme von bis zu 6 verschiedenen Programmen im Verlauf eines Monats.

Timerprogrammierung

Vorbereitung


- Wählen Sie den Videokanal am Fernseher, oder stellen Sie den Eingangswahlschalter des Fernsehers auf Videoeingang.
- · Schalten Sie den Videorecorder ein.
- Vergewissern Sie sich, daß die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. (Siehe Seite 32.)
- Stellen Sie das Videosystem richtig ein. (Siehe Seite 12.)



Zur Aufnahme eines Programms eines im Speicherplatz 1 abgelegten Senders (z.B. ARD) mit SP-Bandgeschwindigkeit von 21:30 bis 22:00 am 30. August, wenn heute der 25. August ist.


- Legen Sie eine Videocassette mit vorhandenem Löschschutzzapfen ein.
- 2 Drücken Sie die OSP-Taste, so daß der MENÜ-Bildschirm erscheint.
- 3 Drücken Sie die **Zifferntaste 1**, um "PROGRAMM" zu wählen.

1



1 Wählen Sie die Programmnummer 1.

1



Wählen Sie die Speicherplatznummer 1, indem Sie die **Zifferntasten 0** und 1 drücken.





- Zur Nutzung von einem an den Videorecorder angeschlossenen Gerät betätigen Sie die I.
 SELECT-Taste wie folgt, so daß "L" oder "SA" erscheint:
 - L : Zum Aufnehmen über die AUDIO/VIDEO (SCART)-Buchse an der Rückseite.
 - SA: Zum Aufnehmen vom Sat-Empfänger, deran die SAT./DECODER (SCART)-Buchse an der Rückseite angeschlossen ist.

Korrigieren von Eingabefehlern:

Drücken Sie die SHIFT-Taste (←) um die zu korregierende Zeiteinheit vorzuschalten, oder die SHIFT-Taste (→), um sie zurückzuschalten.

Wählen Sie ein einmalig gesendetes Programm.





16

3


3

3


3

Sie können auch auf Täglich- oder Wöchentlich-Timeraufnahme schalten. (Siehe nächste Seite.)

Geben sie das Aufnahmedatum ein.



Stellen Sie die Aufnahmestartzeit und die Aufnahmeendzeit ein.



Drücken Sie zum Aktivieren der VPS/PDC-Funktion die Zifferntaste 1: wenn VPS/PDC nicht aktiviert werden soll, drücken Sie die Zifferntaste 2.

Hinweis

Wenn Sie den Videorecorder auf Satellitenempfänger-Steuerung eingestellt haben (SA) wird angezeigt) in Schritt 5 können keine Eingaben für VPS/PDC gemacht werden.





Programmieren Sie die Bandgeschwindigkeit (SP).

1



Zum Einstellen eines anderen Programms folgen Sie Schritt 4 bis 10 oben. In Schritt 4 wählen Sie eine andere Programmnummer.

Drücken Sie die **OSP-**Taste.
Die Programmierung ist hiermit beendet.

12 Drücken Sie die beiden TIMER-Tasten gleichzeitig.





Das Gerät wird ausgeschaltet, und der Videorecorder ist auf Timer-Bereitschaftsmodus gestellt.



III: III POC

Febleranzeige

- Die Anzeige "E" (Fehler) erscheint im Videorecorder-Display beim Drücken der TIMER-Tasten, wenn:
 - -keine Cassette eingelegt ist.
- die eingelegte Cassette keinen Löschschutzzapfen hat.
- -kein Timerprogramm eingestellt ist.
- In diesen Fällen ist Aufnahme unmöglich.
- Näheres über die Fehlermeldungen bei Stromausfall oder überlappenden Programmen siehe Seite 30.

Tägliche und wöchentliche Timeraufnahme

■ Tägliche Timeraufnahme

Zur Aufnahme von Programmen, die von Montag bis Freitag täglich zur gleichen Stunde auf dem gleichen Fernsehkanal gesendet werden. Drücken Sie in Bedienungsschritt 6 die **Zifferntaste** 2 zur Wahl von "TÄGL.".



Zur Aufnahme von Programmen, die jede Woche auf dem gleichen Fernsehkanal gesendet werden. Drücken Sie in Bedienungsschritt 6 die **Zifferntaste 3** zur Wahl von "WÖCHL.", und dann Drücken Sie die **Zifferntasten 1** bis 7, um einen Wochentag zu wählen.

Überprüfung der Mmerprogramme (während der Timer-Programmaufnahme)

Drücken Sie die **OSP-**Taste. Der Bestätigungsbildschirm erscheint.



17


13

18

17

3





Nach ca. 30 Sekunden verschwindet die Anzeige auf dem Bildschirm.

Andern/Löschen der Timerprogramme 🦂

- Wenn die Anzeige erscheint, die beiden TIMER-Tasten drücken, um sie auszuschalten, und dann den Videorecorder durch Drücken der ON/STANDBY-Taste einschalten.
- Mit Schritt 2 bis 11 die jeweiligen Punkte anders einstellen.
 - Zum Löschen eines Programms wählen Sie die betreffende Nummer des Timerprogramms, das gelöscht werden soll, in Schritt 4 und drücken die CANCEL-Taste. Die Zeile wird damit gelöscht.
- Drücken Sie die beiden TIMER-Tasten, um auf Timerbereitschaft zurückzuschalten.

Attnamme oder Wiede (dabe im Timer-Bereitschaftsmodus

Drücken Sie die beiden **TIMER**-Tasten gleichzeitig, um den Timer-Bereitschaftsbetrieb aufzuheben, und drücken Sie die **ON/STANDBY**-Taste, um den Videorecorder einzuschalten. Der Videorecorder kann jetzt betrieben werden.

17 13

 Drücken Sie die beiden TIMER-Tasten erneut, um den Videorecorder nach der Bedienung auf Timer-Bereitschaft zurückzuschalten. 17

VPS (VIDEO PROGRAMU: SYSTEM) / PDC (PROGRAMME DEDVERY GONTROL SYSTEM)

Viele Fernsehsender strahlen zusätzlich zu den Fernsehprogrammen VPS/PDC-Signale aus. Der Videorecorder kann die Timeraufnahme mit Hilfe dieser VPS/PDC-Signale beginnen und beenden, so daß immer sichergestellt ist, daß ein vollständiges Programm aufgezeichnet wird, wobei Zeitverschiebungen, Verlängerungen oder Unterbrechungen des Programms berücksichtigt werden. Wenn das Fernsehprogramm während der VPS/PDC-Timeraufnahme unterbrochen wird, wird die Aufnahme automatisch fortgesetzt, sobald das Programm wieder beginnt.

Wichtig

Die VPS/PDC-Funktion arbeitet nur, wenn VPS/PDC-Programme von dem betreffenden Sender ausgestrahlt werden. Wenn der Sender keine VPS/PDC-Signale ausstrahlt, geschieht die Timer-Aufnahme automatisch, auch wenn sie im VPS/PDC-Modus programmiert wurde.

Sofort-Zeltuhraufnahme mit VPS

Der Videorecorder kann Fernsehprogramme mit Hilfe von VPS-Signalen aufnehmen. Mit dem VPS-System erkennt der Videorecorder Änderungen von Sendezeiten. Nach der Aufnahme schaltet der Videorecorder automatisch aus.

 Drücken Sie die VPS-Taste am Fernbedienungsteil im Aufnahmebetrieb, Aufnahmepausebetrieb oder Stoppbetrieb (die VPS-Anzeige und Sofortaufnahme-Anzeige leuchten).







 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die beiden TIMER-Tasten gleichzeitig.
 Die VPS-Aufnahme beginnt.

17





Das VPS-System stellt die Ausschaltzeit automatisch ein.

Hinweise

- Wenn keine VPS-Signale ausgestrahlt werden, funktioniert die automatische VPS-Ausschaltfunktion nicht. In diesem Fall erscheint die "E"-Anzeige im Display des Videorecorders.
- Wenn die Aufnahme endet, schaltet der Videorecorder automatisch aus (Bereitschaftsbetrieb).
- Zum Aufheben der VPS-Funktion drücken Sie die beiden TIMER-Tasten.

STEUERUNG VON SATELLITENKANÄLEN

Ihre Sat-Kanäle können bei diesem Videorecorder über den angeschlossenen Sat-Empfänger auf gleiche Weise wie Fernsehkanäle gewählt und umgestellt werden.


Einstellung zur Steuerung von Satellitenkanälen

Sie können Satellitenkanäle über diesen Videorecorder umstellen.

Es ist auch möglich, die Satellitenkanäle entsprechend der Programmeinstellung bei Timerprogrammaufnahme (Seite 23) automatisch zu ändern.

Wichtig

Der Sat-Empfänger muß auf dem Videorecorder aufgestellt werden, wie unten gezeigt. Nicht das Sensorfenster verdecken.



Die Infrarotsignale treten aus dem Sensorfenster an der Vorderseite des Videorecorders aus. Sie werden von Wänden und Gegenständen im Raum reflektiert und vom Sat-Empfänger empfangen. Der Videorecorder sendet auch bei Timerprogramm-Aufnahme Infrarotsignale zum Sat-Empfänger aus.

Hinweis

Wenn die Kanäle nicht richtig gesteuert werden können, weil das Infrarotsignal nicht den Sat-Empfänger erreicht, die Position des Sat-Empfängers am Videorecorder ändern, so daß er das Signal empfangen kann.

Vorbereitung

- Den angeschlossenen Sat-Empfänger eingeschaltet lassen.
- Sicherstellen, daß der Sat-Empfänger richtig an den Videorecorder angeschlossen ist. (Siehe Seite 9.)
- Den Videokanal oder den Videoeingangsmodus am Fernseher wählen.
- Drücken Sie die **OSP**-Taste, so daß der MENÜ-Bildschirm erscheint.
- 2 Drücken Sie die **Zifferntaste 3**, um "INSTALLATION" zu wählen.



INSTALLATIONS MENÚ

SCHNELL EINSTELLUNG
MANUELLE EINSTELLUNG
SATELLIT EINSTELLEN
SATELLIT-EING. (SAT)
SAT.MARKEN CODE (17)
LEIT-KANAL SETZEN


Drücken Sie die **Zifferntaste 3**, um "SATELLIT EINSTELLEN" zu wählen.

3

SATELLIT-EING. (SAT)

KA.P. ODER LINE EINGABE

ENDE-DSE



Drücken Sie die OSP-Taste dreimal zum

Beenden.

15

15

3

S-Telefation of the substitution of the second

Mit der Fernbedienung dieses Videorecorders

- 1) Drücken Sie die SAT.CONT.-Taste, so daß "SAT" im Display des Videorecorders erscheint und der Eingangsmodus sowie die Senderplatznummer nach Wunsch eingestellt ist.
- 2) Wählen Sie einen gewünschten Kanal mit den Zifferntasten. Die Einsatzweisen können unterschiedlich sein. Prüfen Sie die Steuerung des vorhandenen Sat-Empfängers.

Beispiel: Wählen von Kanal 3: Wählen von Kanal 16:

- 0→3→ENTER
- ENTER→3
- 1→6→ENTER • ENTER→ENTER→1→6

Wichtig

Manche Sat-Empfänger reagieren nicht auf alle oben beschriebenen Steuervorgänge, oder sie können mit diesem Fernbedienungsteil überhaupt nicht gesteuert werden. In diesem Fall den Sat-Empfänger mit seinem eigenen entsprechenden Fernbedienungsteil bedienen.

Hinweise

- Bei jedem Drücken der SAT.CONT.-Taste wird diese Funktion ein- und ausgeschaltet.
- Um eine Senderplatznummer im Display des Videorecorders erscheinen zu lassen, nachdem diese Funktion aufgehoben worden ist, drücken Sie die I. SELECT-Taste.

Automatisches Ändern von Satellitenkanälen bei Timeraufnahme

Bei der Timeraufnahme-Programmierung drücken Sie die SAT.CONT.-Taste, so daß SA im Bild erscheint, und geben dann den gewünschten Satellitenkanal mit den Zifferntasten (Schritt 5, Seite 23) ein.

Befolgen Sie Schritt 1) und 2) oben und prüfen Sie, ob die Kanäle richtig gewählt sind.

Hinweis

23

3

Lassen Sie die Sat-Empfänger-Funktion eingeschaltet, auch wenn der Videorecorder auf Timerprogrammaufnahme geschaltet ist.

Markencode: Tabelle für Satt Empfanger

Markenname	Markencode
TOSHIBA	17, 33
ALBA	1, 2, 9, 16, 17, 65, 66
ALDES	88
ALLSAT	9, 16, 23
AMSTRAD	3, 4, 5, 17, 55, 56, 76, 77, 89, 90, 91, 124
ARMSTRONG	17, 43
BEST/DISEXPRESS	26
BIG BROTHER	7, 8, 17
BT	17, 122, 123
BUSH	2, 9, 16, 17, 65, 66
CABLE STAR	17, 101, 102, 103, 104
CABLETIME	17, 101, 102, 103, 104
CAMBRIDGE	17, 122, 123
CHANNEL MASTER	2, 3, 10, 17
D2MAC DECODER	17, 72
DECSAT/C+SAT.	72
DRAKE	17, 45
ECHOSTAR	13, 14, 17, 92, 93, 94
FERGUSON	9, 15, 16, 17, 23, 38, 39, 59, 108
FUBA	49, 69, 70, 78, 96
Gl	105, 106, 107, 108, 110
GRUNDIG	17, 19, 28, 71, 125
HIRSCH MANN	11, 19, 47, 48
HUTH	74
IMPULSE	105, 106, 107, 108, 110
ITT/NOKIA	17, 26, 27, 50, 51, 52
JERROLD	105, 106, 107, 108, 110
JVC	17, 122, 123
KATHREIN	12, 16, 20, 24, 29, 31, 46, 73, 97
LENCO	17, 49
MACOM	111
MASPRO	17, 20, 64, 67
MATSUI	17, 125
MIMTEC	21
MORGAN	43

Markenname	Markencode	
NAGAI PALSAT	95, 96	
NEC	17, 22, 57	
NETWORK	9, 16, 17	
NORDMENDE	17	
OAK	112, 113, 114, 115	
PACE	9, 16, 17, 23, 38	
PANASONIC	17, 61	
PHILIPS	16, 17, 24, 46, 73	
REDIFFUSION	17, 25	
REVOX	17, 21	
SAKURA	17, 62, 63, 68	
SALORA	17, 26, 27, 50, 51, 52	
SAMSUNG	17, 36	
SCHWAIGER	23, 43	
SCIENTIFIC ATLANTA	116, 117, 118	
SIEMENS	17, 23	
SENTRA	10, 17	
SONY	17, 30	
STRONG	31	
TATUNG/NIKKO	17, 32, 54, 58, 80, 81	
TECHNISAT	40, 41, 92, 93	
TELEDIREKT	23	
TEXSCAN	17, 119, 120	
THOMSON	7, 17, 39	
TPS	126	
TRISTAR	17, 31	
UNIDEN	17, 67	
VIDEOTRON	17, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 121	
VIDEOWAY	105, 106, 107, 108, 109, 110, 121	
VISIOPASS	16, 24, 46, 73	
VORTEC	36	
WISI	17, 35, 37, 44, 93	

- Bei manchen Marken sind mehrere Markencodes zugewiesen.
- Bestimmte Sat-Empfänger können mit diesem Videorecorder nicht gesteuert werden.




AUFNAHME

SHOWVIEW DELUXE-VORBEREITUNG

SHOWVIEW DELUXE ist ein Timer-basiertes Aufnahmesystem für leichtere Programmierung, bei dem Sie nur eine SHOWVIEW- Nummer für ein gewünschtes Programm eingeben müssen. In diesem Kapitel wird die Vorbereitung zur SHOWVIEW DELUXE Aufnahme erläutert.

Information

Sie können Timeraufnahme sehr leicht mit dem SHOWVIEW DELUXE Programmiersystem dieses Videorecorders ausführen. Vor einer Aufnahme mit SHOWVIEW DELUXE müssen die LEIT-KANÄLE im Videorecorder programmiert werden.



SEPTEKANALITABEILE

 Speicherplatz, auf welchem der Fernsehsender in Ihrem Videorecorder abgespeichert wurde. (Seite 33, 34)

Fernsehsender	LEIT KANAL	*	Sat-Kanäle	LEIT KANAL	
ARD	001	ex. 1	SAT. 1	005	
ZDF	002	ex. 2	3 SAT	118	
WEST 3	017	ex. 3	EUROSPORT	107	
RTL	004	ex. 4			
	1				
	1				
		†			
	T				

Sie sollten die in Fernsehzeitschriften (Programmteil) abgedruckten LEIT-KANÄLE hier eintragen. Für einen ersten schnellen Start mit ihrem Videorecorder haben wir für Sie bereits einige Sender ab Werk einprogrammiert (Siehe Tabelle Beiblatt). Den Empfangskanal sollten Sie bitte gemäß der Region in der Sie den Recorder benutzen einstellen.

LEIT-KANAL Einstellung für Fernsehkanäle

Vorbereitung

- Wählen Sie den Videokanal am Fernseher, oder stellen Sie den Eingangswahlschalter des Fernsehers auf Videoeingang.
- Stellen Sie das Videosystem richtig ein. (Seite 12)
- Drücken Sie die OSP-Taste, so daß der MENÜ-Bildschirm im Fernseher erscheint.
- 2 Drücken Sie die **Zifferntaste 3**, um "INSTALLATION" zu wählen.



INSTALLATIONS MENÜ

SCHNELL EINSTELLUNG
MANUELLE EINSTELLUNG
SATELLIT EINSTELLEN
SATELLIT EINSTELLEN
SATEMAKEN CODE (17)
BLEIT-KANAL SETZEN

WÄHLE-B-B ENDE-BOSS

15

3

3

16

3 Drücken Sie die **Zifferntaste 4**, um "LEIT-KANAL SETZEN" zu wählen.



Drücken Sie die SHIFT-Tasten zur Wahl eines "LEIT-KA." entsprechend der links vorbereiteten Tabelle.

Beispiel: Einstellen des LEIT-KANALS 017 für WEST 3.



LEIT-KA. : KA.P.

15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
KA.P. ODER LINE EINGABE
LEIT-KANALENDEE

Tragen Sie die Speicherplatznummer (1 bis 99), unter der der Fernsehsender am Videorecorder eingegeben werden soll, in der Spalte "KA. P." ein.

Beispiel: Für WEST 3 in Speicherplatznummer 3 geben Sie eine 3 in der Spalte "KA. P." ein, unter Verwendung der Zifferntasten.



Γ	LEIT-KA.	:	KA.P.
ı	15	:	
1	16	:	
1	17	:	8
ı	18	:	
١	19	:	
1			
ı	KA.P. ODER	L	INE EINGABE
ı	LEIT-KANAI	.=	
1			ENDE = DSD

6 Zum Einstellen des LEIT-KANALs für andere Fernsehsender folgen Sie Schritt **4** und **5**.

7 Drücken Sie die OSP-Taste dreimal, um auf normales Fernsehbild zurückzuschalten. Die LEIT-KANAL-Einstellung ist damit abgeschlossen.

LEIT-KANAL-Einstellung für Satellitenkanäle (mit Sat-Empfänger)

Diese Einstellung ist erforderlich, um eine SHOWVIEW DELUXE Aufnahme von Satelliten-Kanälen über einen Sat-Empfänger vorzunehmen.

Beispiel

Einstellen des LEIT-KANALS 107 für EUROSPORT.

Drücken Sie die OSP-Taste, so daß der MENÜ-Bildschirm im Fernseher erscheint.





Drücken Sie die Zifferntaste 3, um "INSTALLATION" zu wählen.

3





Drücken Sie die Zifferntaste 4, um "LEIT-KANAL SETZEN" zu wählen.







Rollen Sie die Zahlen weiter, um 107 mit der SHIFT-Taste in der Mittenposition von "LEIT-KA. einzustellen.




LEIT-KA.	:	KA.P.		
105	:			
106	:			
107	:			
108	:			
109	:			
KA.P. ODER LINE EINGABE LEIT-KANAL=SHIFT ENDE=SSI				

Siehe die erstellte Tabelle (Seite 27).

Sat-Kanāle	LEIT KANAL	
SAT. 1	005	SAT / LINE / RF lead
3 SAT	118	SAT / LINE / RF lead
EUROSPORT	107	SAT / LINE / RF lead
	1 1	

Stellen Sie die Spalte "KA. P." mit der I. SELECT-Taste entsprechend dem Anschluß des Sat-Empfängers und Videorecorders ein.







Geben Sie mit den Zifferntasten die Speicherplatznummer ein, die Sie für den Satelliten-Ausgang gewählt haben (z.B. 6, Seite 33).

Um LEIT-KANÄLE für andere Satelliten-Kanäle einzustellen, wiederholen Sie Schritt 4 und 5.

Drücken Sie die OSP-Taste dreimal zum Verlassen der Betriebsart.

1:

3

15

Jetzt können Sie SHOWVIEW DELUXE Aufnahmen von Satelliten-Kanälen machen. (Gehen Sie zur nächsten Seite weiter.)

In Schritt 5 wird der Sendername eines gewünschten 23 Sat-Senders in der Spalte "CH P." eingegeben, indem zunächst die SAT.CONT.-Taste (SA erscheint) und dann die Zifferntasten betätigt werden.

Beispiel: Erstellen einer SHOWVIEW DELUXE-Aufnahme vom Satellitenkanal 10



Zur Verwendung dieser Funktion die Schritte unter "STEUERUNG VON SATELLITENKANÄLEN" ausführen. (Siehe Seite 25 bis 26.)

SHOWVIEW DELUXE AUFNAHME

15

3

3

15

24

3

18

Nach der Einstellung für SHOWVIEW DELUXE können Sie ein Programm leicht durch Eingabe der SHOWVIEW Nummer zur Aufnahme programmieren, Die SHOWVIEW DELUXE- Nummern werden in Fernsehprogrammzeitschriften etc. Veröffentlicht.

Eingabe von Zusatzzeit

Bevor Sie eine SHOWVIEW DELUXE Aufnahme machen, können Sie eine Zusatzzeit eingeben, um einer möglichen Programmverlängerung gerecht zu werden. Die Zusatzzeit kann in 10-Minuten-Schritten bis zu insgesamt 60 Minuten eingegeben werden.

- Drücken Sie die OSP-Taste, so daß der MENÜ-Bildschirm im Fernseher erscheint.
- 2) Drücken Sie die **Zifferntaste 2**, um "EINSTELLEN" zu wählen.
- 3) Drücken Sie die **Zifferntaste 4** wiederholt, um die gewünschte Zusatzzeit einzugeben.





AUS + 60 + 50 + 40 + 30 + 20 + 10

 Drücken Sie die OSP-Taste zweimal, um zum normalen Fernseherbild zurückzuschalten.

Hinweise

- Die Zusatzzeit sollte vor Beginn der SHOWVIEW DELUXE Aufnahme eingegeben werden.
 Die Zusatzzeit-Eingabe funktioniert nicht, wenn die Aufnahmeprogramme bereits gespeichert sind.
- Wenn Sie keine Zusatzzeit für SHOWVIEW DELUXE Aufnahmen brauchen, stellen Sie diesen Punkt im EINSTELLEN-Bildschirm auf "AUS".

SHOWVIEW DELUXE -Aufnahme

Drücken Sie die SHOWVIEW Taste.
Der Videorecorder schaltet auf SHOWVIEW
DELUXE-Betriebsart.






7 Geben Sie die SHOWVIEW-Nummer ein.

Beispiel: Zur Aufnahme des Fernsehprogrammes, das am 30. August 1997 um 21:30 beginnt und die SHOWVIEW-Nummer 672 (fiktiv) trägt, ein.

Drücken Sie die **Zifferntasten 6, 7** und **2**. Bestätigen Sie, daß die eingegebene Nummer richtig ist.





 Zur Eingabe der richtigen Nummer löschen Sie alle Ziffern durch Drücken der CANCEL-Taste, und geben Sie die Nummer neu ein. Drücken Sie die SHOWVIEW Taste. Der Fernsehbildschirm schaltet wie folgt um: (Bei manchen Fernsehprogrammen ist die unten gezeigte Bildschirmwahl nicht erforderlich, und es wird automatisch zu Schritt 5 weitergesprungen, wenn die SHOWVIEW Nummer eingegeben wird.)

SHOWVIEW



24

EINMAL: Eine einmalige Aufnahme.

TÄGL. (MO~FR): Fernsehprogramme auf dem gleichen Sender täglich zur gleichen Zeit von Montag bis


Freitag.

WÖCHL: Fernsehprogramme auf dem gleichen Sender am gleichen

Wochentag jede Woche.

Wenn Sie z.B. "EINMAL" wählen, drücken sie die Zifferntaste 1. Die EINMAL-Programmierung wird automatisch vorgenommen. Einzelheiten werden unten gezeigt.





12

10

24

17

Beispiel: Wenn Sie eine 10 minütige Verlängerung im EINSTELLEN-Bildschirm wählen, zeigt die "AUS"-Anzeige 22:10.

- Wenn Sie die VPS/PDC-Funktion verwenden, prüfen Sie ob V/P eingeschaltet ist. (Für VPS/PDC-Funktion, siehe Seite 24.) Bei jedem Drücken der VPS-Taste wird "V/P" aufleuchten oder erlöschen.
- **6** Zum Ändern der Bandgeschwindigkeit drücken Sie die **SP/LP**-Taste.
- 7 Drücken sie die **SHOWVIEW** Taste.
 Die Programmeinstellung ist jetzt gespeichert.
- Zur Eingabe von anderen SHOWVIEW Nummern folgen Sie Schritt 2 bis 7.
- 9 Schließlich drücken Sie die beiden TIMER-Tasten gleichzeitig. Der Videorecorder schaltet auf Timer-Bereitschaft, und die Anzeige (2) leuchtet auf.



Bestätigen der SHOWVIEW DELUXE: Timerprogramme

- Bevor der Videorecorder auf Timer-Bereitschaft schaltet (-Anzeige leuchtet nicht)
 - Drücken Sie die OSP-Taste, so daß der MENÜ-Bildschirm im Fernseher erscheint.
 - 2) Drücken Sie die **Zifferntaste 1**, um "PROGRAMM." 3 zu wählen.



Prüfen Sie die Programmdaten.

- Drücken Sie die OSP-Taste zweimal zum Verlassen der Betriebsart.
- Zum Bestätigen im Timer-Bereitschaftsbetrieb (4 -Anzeige leuchtet)

Drücken Sie die **OSP**-Taste, so daß der Bestätigungsbildschirm erscheint.





15

15

15

18

15

17

Nach ca. 30 Sekunden verschwindet der Bildschirm wieder.

Löschen der SHOWVIEW DELUXE Timerprogramme

- Wenn die ② Anzeige leuchtet, drücken Sie die beiden TIMER-Taste damit sie erlischt und schalten den Videorecorder mit der ON/STANDBY-Taste ein.
- Drücken Sie die OSP-Taste, so daß der MENÜ-Bildschirm im Fernseher erscheint.
- Drücken Sie die Zifferntaste 1, um "PROGRAMM" zu wählen.
- Wählen Sie die zu löschende Programmnummer mit den Zifferntasten.
- Drücken Sie die CANCEL-Taste. Die gewählten Programmdaten werden gelöscht.
- 6) Drücken Sie die OSP-Taste.

Aufnahme oder Wiedergabe im Timer Bereitschaftsmodus

Drücken Sie die beiden **TIMER**-Tasten gleichzeitig, um den Timer-Bereitschaftsbetrieb aufzuheben, und drücken Sie die **ON/STANDBY**-Taste, um den Videorecorder einzuschalten. Der Videorecorder kann jetzt betrieben werden.

 Drücken Sie die beiden TIMER-Tasten erneut, um den Videorecorder nach der Bedienung auf Timer-Bereitschaft zurückzuschalten.

Fehleranzeigen

Wenn die Meldung "VOLL (PRG. LÖSCHEN?)" bei der Programmierung im Bildschirm erscheint, können keine weiteren Programme eingegeben werden. Wenn Sie ein weiteres Programm hinzufügen wollen, wählen Sie ein vorhandenes Programm auf dem Bildschirm mit Hilfe der Zifferntasten und drücken die CANCEL-Taste zum Löschen.

Wenn eine unmögliche SHOWVIEW -Nummer eingegeben wird, blinkt die Meldung "FALSCHEN CODE EINGEGEBEN" im Bildschirm, um anzuzeigen, daß die Aufnahme nicht durchgeführt werden kann. Drücken Sie die CANCEL-Taste, um die SHOWVIEW -Nummer zu löschen und die richtige Nummer einzugeben.

Wenn die Meldung "ÜBERSCHN." bei der Programmierung im Bildschirm erscheint, heißt das, daß Sie zwei Programme mit der gleichen Startzeit eingegeben haben. Sie müssen eine Korrektur vornehmen. Auf diesem Bildschirm wird die später vorgenommene Eingabe blinkend dargestellt.

- Geben Sie die zu korregieren gewünschte Programmnummer mit den Zifferntasten ein.
- Korregieren Sie die Timerprogrammdaten oder löschen Sie die Daten durch Drücken der CANCEL-Taste, und drücken Sie dann die SHOWVIEW-Taste, um die SHOWVIEW-Nummer einzugeben.

3

18 24


Bel Auftreten eines Stromausfälls während der Timeraufnahme

- Wenn die Anzeige

 im Videorecorder-Display nach einem Stromausfall fehlt, sind die Programminhalte gelöscht worden. Die Timerprogrammierung muß wiederholt werden.
- Nach einem Stromausfall von kurzer Dauer blinkt im Videorecorder-Display der Doppelpunkt zwischen der Stunden- und Minutenanzeige. Dies bedeutet, daß die im Speicher des Videorecorders abgelegten Timerprogramme noch vorhanden sind.

Überlappen von Programmen:

Wenn sich zwei Programme überlappen, hat die Aufnahmestartzeit von Programm 2 Priorität gegenüber der Aufnahmeendzeit von Programm 1.





Wenn Programm 1 über VPS/PDC aktiviert ist, hat die Aufnahmeendzeit von Programm 1 Priorität gegenüber der Aufnahmestartzeit von Programm 2.


ANFANGSEINSTELLUNGEN MIT BILDSCHIRMANZEIGE

Die erforderlichen Einstellungen können leicht mit Hilfe der Bildschirmanzeige vorgenommen werden.

MENÜ/EINSTELLEN-Bildschirm Vorbereitung · Schalten Sie den Fernseher ein, und wählen Sie den Videoeingangsmodus oder den Videokanal, wenn der Antennenanschluß hergestellt ist (Seite 10). Drücken Sie die ON/STANDBY-Taste, um den 13 Videorecorder einzuschalten. A Drücken Sie die OSP-Taste. 15 Der MENÜ-Bildschirm erscheint. Einzelheiten zu jedem Menüpunkt siehe folgende Seiten. MENÜ Seite unten. Seite 25, 27, 31, 33 Siehe getrenntes Blatt. EINSTELLEN INSTALLATION Seite 32 ENDE=OST Drücken Sie die Zifferntaste 2. 3 Der EINSTELLEN-Bildschirm erscheint auf dem Fernseher. Einzelheiten zu jedem Menüpunkt siehe folgende Seiten. EINSTELLEN IPAL/MESECAM (INTSC ÜBER PAL TV Seite 12 Seite 14 FARBE (EIN SHOWVIEW VERL. (AUS BLAUER HINTERGRUND (EIN Seite 29 (DEUTSCH, (AUS) SPRACHE JECO. MODE EINST. = 11-1 ENDE=08 Drücken Sie die Zifferntaste 7 zum Ein- oder 3 Ausschalten der Videorecorder-Display in Standby. Durch Einstellen auf "ON" wird die Videorecorder-Display ausgeschaltet, um Energieverbrauch zu reduzieren. Drücken Sie die Zifferntaste 6, um die Sprache 3 Wenn "EIN" gewählt ist, schaltet der Fernsehbildschirm automatisch auf blau, wenn: - auf einem gewählter Kanal nichts ausgestrahlt wird. - auf dem Band kein Bildsignal aufgezeichnet ist. von der gewählten Eingangsquelle kein Videosignal ausgegeben wird. Durch Drücken der Zifferntaste 5 wird auf "EIN" und "AUS" geschaltet. Drücken Sie die Zifferntaste 3, um "AUS" zu 3 wählen, wenn das Fernsehprogramm oder Videomaterial in schwarzweiß ist. Drücken Sie die OSP-Taste, um wieder auf das normale Fernsehbild zurückzuschalten.







ERNEUTE EINRICHTUNG

ZUWEISUNG DER FERNSEHKANÄLE AM VIDEORECORDER

Zum Empfangen und Aufnehmen von Fernsehprogrammen müssen die Fernsehsender zuerst im Speicher des Videorecorders eingegeben werden. Der Videorecorder hat 99 Speicherplätze für verschiedene Fernsehsender.

Speicherverfahren

Information

Zum Empfang von Fernsehprogrammen mit diesem Videorecorder muß die Empfangsbereich-Nummer richtig entsprechend dem in ihrem Wohngebiet verwendeten Fernsehsystem eingestellt werden. Die in Klammern gezeigten Fernsehkanalnummern werden im Display des Videorecorders gezeigt.

Fernsehsystem	Einstellbereichs- Nummer	Frequenz- band	Empfangskanal- nummer
PAL B/G (Deutschland, Italien, Schweiz etc.) SECAM B/G	1	VHF UHF CATV	E2 – E12 (2 – 12) A – H, H1, H2 (13 – 20, 11, 12) R1 – R12 (81 – 92) E21 – E69 (21 – 69) X, Y, Z (71, 72, 73)
(Länder des mittleren und nahen Ostens)	2	CATV	S1 - S41 (1 - 41)
SECAM D/K (Russische Republik, Tschechische Republik, Slovakische Republik, Ungam,	3	UHF CATV	R1 - R12 (1 - 12) A - H, H1, H2 (13 - 20, 11, 12) E2 - E12 (82 - 92) E21 - E69 (21 - 69) X, Y, Z (71, 72, 73)
etc.)	4	CATV	S1 - S41 (1 - 41)


Vorbereitung

- · Wählen Sie den Videokanal am Fernseher, oder stellen Sie den Eingangswahlschalter des Fernsehers auf Videoeingang.
- Schalten sie den Videorecorder ein.
- Wenn Sie einen Sat-Empfänger oder einen PREMIERE-Decoder verwenden, nehmen Sie den Anschluß richtig vor (Seite 9) und schalten Sie das Gerät ein.



Dieses Verfahren kann nur ausgeführt werden, wenn im Videorecorder-Display eine Speicherplatznummer angezeigt wird. Wenn die Anzeige "L" oder "SA" erscheint, drücken Sie die I. SELEČT-Taste, so daß die Speicherplatznummer erscheint.







Speichern von ARD auf Kanal 26 (PAL B/G) unter Speicherplatznummer 1 an Ihrem Videorecorder.


Die Zuordnung der Sender im Speicher des Videorecorders ist im allgemeinen wie folgt, für SHOWVIEW DELUXE Aufnahme.

Beispiel

ARD: ZDF: WEST 3: Speicherplatz 1 Speicherplatz 2 Speicherplatz 3

RTI · Speicherplatz 4

Satellit: Speicherplatz 6, im Beispiel (bei Anschluß an eine HF-Leitung wie gezeigt)



In diesem Fall wählen Sie den Speicherplatz 6 in Schritt 5 und Kanal 38 in Schritt 7, wenn der Ausgangskanal des Sat-Empfängers z.B. 38 ist. Stellen Sie sicher, daß der Fernseher ein Satellitenprogramm empfängt. Beim Betrachten oder Aufzeichnen eines Satellitenprogramms wählen Sie die Speicherplatznummer 6.

- Drücken Sie die OSP-Taste, so daß der MENÜ-Bildschirm im Fernseher erscheint.
- Drücken Sie die Zifferntaste 3, um "INSTALLATION" zu wählen.
- Drücken Sie die Zifferntaste 2, um "MANUELLE EINSTELLUNG" zu wählen.





3

3

3

14

Drücken Sie die Zifferntaste 1, um "KANAL SPEICH." zu wählen.

Der Videorecorder schaltet auf Sender-Betriebsart um.

Der Videorecorder ist jetzt im

Sendereinstellbetrieb, und die Bildschirmanzeige verschwindet.




Drücken Sie die CH/TRK-Taste, um die Speicherplatznummer 1 für dieses Beispiel zu





zu






Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt, um den Suchlauf auf Kanal 26 zu beginnen.

16

3

Höhere Kanäle




Niedrigere Kanäle

Wenn das Fernsehsignal nicht ARD ist, drücken Sie die SHIFT-Taste erneut und halten sie gedrückt.


Speichern von PREMIERE-Kanälen
Wenn der PREMIERE-Kanal mit der Suchfunktion
aufgefunden ist, drücken Sie die Zifferntaste 9.
Die Anzeige C+ erscheint im Videorecorder-Display.

Beispiel

9



Wenn nach dem Suchlauf kein scharfes Bild auf dem Fernsehbildschirm erzielt wird, nehmen Sie eine Feineinstellung mit den INDEX-Tasten vor.



Wiederholen Sie Schritt 5 bis 8 für weitere Fernsehsender und für Satellitensender, wenn Ihr Sat-Empfänger nicht über ein SCART-Kabel angeschlossen ist.

Wählen Sie die Speicherplatznummern in Schritt 5 wie folgt.

ZDF WEST 3 Speicherplatz 2

RTL

Speicherplatz 3

Satellite

Speicherplatz 4 Speicherplatz 6

Notieren Sie alle im Videorecorder gespeicheren Speicherplatznummern auf Seite 27, So daß Sie zur SHOWVIEW DELUXE Aufnahme bereit sind.

10 Drücken Sie die OSP-Taste.
Die Kanaleingabe ist damit abgeschlossen.

OSP

Nach der Kanaleingabe rufen Sie die Fernsehsender einfach durch Eingabe der betreffenden Speicherplatznummern ab.

Ancoderic (600 Kan line 34 Person)

Nicht gewünschte Speicherplatznummern können umgangen werden.

- Stellen Sie den Videorecorder entsprechend Schritt I bis 4 im Sendereingabeverfahren auf Senderbetrieb ein.
- Wählen Sie die zu überspringen gewünschte Speicherplatznummer mit der CH/TRK-Taste.

14


3

15



Zum Überspringen der Speicherplatznummer 4.





 Drücken Sie die Zifferntaste 3.
 Die folgende Anzeige erscheint im Videorecorder-Display bei ein- und ausgeschalteter Überspring-Funktion.

Überspring-Funktion ausgeschaltet Überspring-Funktion eingeschaltet

3

4. /- 43_{ch} 4.


Wenn Sie die **Zifferntaste 3** erneut drücken, erscheint die Fernsehkanalnummer, und die Überspring-Funktion wird wieder aufgehoben.


3

15


 Drücken Sie die OSP-Taste zum Verlassen dieses Modus.


Zum Löschen des Kanalüberspringens. Folgen Sie Schritt 1) bis 4) oben.





- A KHORKA ON/STANDBY
- Кнопка REC
- Гнездо для кассеты
- Кнопка PLAY
- Кнопка STOP
- Кнопка ЕЈЕСТ
- Кнопки CHANNEL
- Индикатор подачи питания
- Датчик дистанционного управления
- Дисплей ВМФ
- Кнопка REW
- Кнопка FF








ПОДГОТОВКА

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ


Благодаря функции автоматической установки обеспечивается автоматическая настройка на приём телестанций и установка данных на часах. Необходимо только подсоединить ВМФ к кабелю основной антенны и вашему телеприёмнику, и после этого подсоединить шнур электропитания к розетке электросети.

Функция автоматической установки

Подсоединить ВМФ к вашему телеприёмнику при помощи кабеля основной антенны.



Приём спутниковых каналов




Примечания

- Если ваш телеприёмник и спутниковый приёмник оснащены гнёздами SCART, можно использовать кабель SCART (дополнительное оборудование) для подсоединения ВМФ.
- Для использования с данным ВМФ декодера PREMIER следует использовать кабель RGB SCART (тип полного подсоединения, имеется в продаже) для подсоединения ВМФ и ТВ.
- При подсоединении спутникового приёмника с ВМФ с использованием только кабеля антенны, следует вручную определить позиции спутниковых каналов на ВМФ (см. стр. 33-34).

* Название "PREMIER decorder", в основном, используется в Германи

2 Подсоединить ВМФ к источнику питания для начала автоматической установки. В течение нескольких минут на дисплее будет мигать показание "AUTO".





При завершении автоматической установки на дисплее появится показание времени, например, "14:30".

В результате автоматической установки произошла настройка данного ВМФ на все телестанции и было установлено текущее время.

Теперь осталось только установить показание года. Для этого см. раздел "Установка часов" (стр. 32).

Примечания

- Указанную выше процедуру автоматической установки можно производить только при первом подсоединении данного ВМФ. Для последующих установок см. страницы начиная со стр. 31.
- Если на дисплее ВМФ появляется показание "0:00", это означает, что в его памяти отсутствуют телестанции. В таком случае следует убедиться, что антенна подсоединена правильно, после чего произвести быструю установку (см. соответствующий раздел на стр. 31) для сохранения телестанций в памяти ВМФ и установки показаний на часах.
- Телестанции в диапазонах настройки номеров 2, 3 и 4 невозможно установить автоматически в рамках этой процедуры. Для приёма этих телестанций следует произвести их установку вручную. См. раздел "СОХРАНЕНИЕ СТАНЦИЙ В ПАМЯТИ ВМФ" на стр. 33 и 34.

ПОДГОТОВКА

ПРОСМОТР ВИДЕО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Управление этим ВМФ при просмотре видео изображения зависит от использования или неиспользования кабеля SCART.

В случае использования с кабелем SCART

При просмотре видео изображения с ВМФ Вставить кассету и нажать кнопку PLAY на пульте дистанционного управления или на передней панели

■ При просмотре или записи программ с подсоединённого спутникового приёмника. Нажать кнопку I. SELECT, чтобы на дисплее ВМФ появилось показание "SA" (см. стр. 21).

1

16

3

Примечание

В случае помех на телеизображении, можно попытаться свести их до минимума на ВМФ путём выключения канала выхода ВЧ, чтобы на дисплее ВМФ появился символ "--"

• Выключение канала ВЧ можно произвести на экране MANUAL SETUP (пункт 3, стр. 33).

Нажать цифровую кнопку 4 для выбора "RF OUT CHANNEL", после чего нажать кнопку SHIFT, чтобы установить на экране "OFF".

В случае использования без кабеля SCART (установка видео канала)

Сигналы ВМФ поступают на ваш телеприёмник через гнездо AERIAL OUTPUT. На вашем телеприёмнике необходимо установить канал исключительно для приёма этих сигналов ВМФ. Этот канал называется видеоканалом.

Включить телеприёмник.

Выбрать свободный канал на телеприёмнике для показа видео изображения, например, канал 9. Этот канал 9 будет использоваться только для просмотра видео изображения.

Нажать кнопку ON/STANDBY для включения ВМФ.



Держать кнопку **OSP нажатой в течение** более 5 секунд.


15





Настроить телеприёмник (например, на канал 9, в соответствии с пунктом 2), чтобы на экране были чётко видны следующие показания (для настройки телеприёмника см. его инструкцию по эксплуатации).

Экран телеприёмника




Если после настройки (в пункте 5) всё ещё будут оставаться помехи от соседних каналов вещания, следует нажать кнопку SHIFT для выбора другого канала. Номера изменяются на дисплее ВМФ следующим образом.



Произвести повторную настройку телеприёмика, например, в районе канала 62 УВЧ и убедиться в том, что на экране чётко видны все показания.

Нажать цифровую кнопку 3 для выбора "G" или "K" на экране в соответствии с телесистемой вашей страны.





G: Германия, Италия, Швейцария, страны Среднего и Ближнего Востока.

К: Россия, Чехия, Словакия, Венгрия и т.д.

Примечание

Если данная установка была произведена неправильно, чёткое изображение и звук будут

Нажать кнопку **OSP**. Установка видеоканала завершена.

15

Примечание

В данном случае телеприёмник рассчитан на систему PAL. В случае подсоединения телеприёмника системы SECAM или PAL, чёткие показания на экране будут отсутствовать

Примечание по выходному сигналу антенны

На экране в пункте 5 выходной сигнал антенны можно устанавливать в позицию "MIX" или "SW" (Возможно только в случае подсоединения ВМФ к вашему телеприёмнику через гнездо AERIAL OUTPUT). Нажать цифровую кнопку 2 для установки "ANTENNA SELECT" в позицию "MIX" или "SW".

3 2

MIX: Видео изображение можно просматривать по этому видеоканалу независимо от кнопки TV/ VIDEO. Если изображение будет нечётким, следует установить в позицию "SW".

SW: Видео изображение можно просматривать по этому видеоканалу только когда на дисплее ВМФ загорается индикатор "VIDEO" после нажатия кнопки TV/VIDEO.

^{*} Можно переключать показания на экране с немецкого на английский язык. Подробнее см. стр. 31.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКРАН/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКАССЕТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКРАН

Нажатие кнопки DISPLAY вызывает появление режима работы. Если Вы нажмете эту кнопку опять, индикация исчезает, оставляя на экране индикацию счетчика. Для ее выключения нажать кнопку **DISPLAY** еще раз.

Индикация счетчика

- Линейный счетчик времени
- Часы

Каждый раз при нажатии кнопки COUNTER индикация изменяется. (Подробнее см. стр. 19)

0H00M00S 21

Скорость записи ленты (SP/LP/SLP)

Номер позиции

Индикатор изменяется в зависимости от режима работы.




В дополнение к вышеуказанной индикации, ВМФ способен показывать другие индикации, как например индексного поиска. Смотрите соответствующие страницы для каждого пояснения.

Использование видеокассеты

Установка видеокассеты

Вставить кассету в кассетный отсек стороной с окошком обращенной вверх и стороной с этикеткой, обращенной наружу. ВМФ включится автоматически. Индикатор ОО появится на дисплее ВМФ.





 Выталкивание кассеты Нажать кнопку ЕЈЕСТ. Кассета

выталкивается из кассетного отсека.

Предупреждение

Не вставляйте руки или другие посторонние предметы в кассетный отсек. В результате этого можно получить травму или повредить ВМФ. Будьте особенно осторожны с детьми во избежание несчастного случая.

Видеокассеты имеют предохранительный зубок для

предотвращения случайного стирания. Если зубок удален, запись не может быть выполнена.

Для предотвращения случайного стирания Удалить

предохранительный зубок с помощью отвертки.



Для повторной

Покрыть отверстие от зубка липкой лентой.



Избегать попадания на кассеты прямых солнечных лучей.

Хранить их вдали от обогревателей. Избегать чрезмерной влажности, вибраций или ударов, сильных магнитных полей (возле электродвигателя, трансформатора или магнита) и запыленных мест.

a

Требуется правильно установить видеосистему для выполнения записи или воспроизведения записанных лент.

Установка видеосистемы Видеосистемы, совместимые с этим ВМФ Лента PAL: Ленты, записанные в видеосистеме PAL, имеющиеся в продаже, и ленты, на которые были записаны телевещательные программы Лента MESECAM: Ленты, на которые были записаны телевещательные программы системы SECAM с использованием ВМФ системы MESECAM. ズ・PAL 子・MESECAM Подготовка • Включить ВМФ. • Выбрать видеоканал или режим входных видеосигналов на телевизоре. The feel of the production of the second Выбрать видеосистему в соответствии с источником, Данный ВМФ может воспроизводить видеозапись в с которого вы собираетесь записывать. системах PAL, MESECAM и NTSC. Следует выбирать видеосистему в соответствии с видеозаписью, которую вы собираетесь воспроизводить. Для Нажать кнопку **OSP**. 15 воспроизведения видеозаписи в системе NTSC см. MAIN MENU раздел "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ NTSC-ЗАПИСАННЫХ TIMER PROGRAMMING USER SETTING INSTALLATION EuroViewLink SETTING ЛЕНТ" (стр. 14). 15 Нажать кнопку **OSP**. MAIN MENU SELECT=#-END=051 TIMER PROGRAMMING INSTALLATION Нажать цифровую кнопку 2. 3 Link SETTING EuroViewL CLOCK SET USER SETTING PAL/MESECAM (NTSC ON PAL TV COLOUR SHOW? SELECT=1-END=059 (ON) (OFF) 3 Нажать цифровую кнопку 2. SHOWVIEW EXTEND BLUE BACKGROUND USER SETTING PAL/MESECAM (NTSC ON PAL TV COLOUR SET= ON) SHOWVIEW EXTEND BLUE BACKGROUND Для произведения установки представленной 3 ниже следует нажать цифровую кнопку 1. SET=0-6 SECAM B/G (Страны Среднего и Для произведения установки представленной 3. Система ТВ PAL B/G ниже следует нажать цифровую кнопку 1. (Германия, SECAM D/K INPUT (C) Италия (Россия, Чехия. AERIAL Швейцария и т.д.) Словакия, Венгрия и Видеосистема воспроизводимой стема полсоели видеозаписи MESECAM PAL через гнёзда LINE IN IN O PAL **SECAM** Неоднократно нажиматі цифровую кнопку 1 для "PAL" "MESECAM" AUDIO/VIDEO установки: Неоднократно нажимать Цвет выходного сигнала цифровую кнопку 1 для "MESECAM" "PAL" установки: OUTPUT () **SECAM** PAL AERIAL Видеосистема, PAL MESECAM 2 записанная на AUDIO/VIDEO ленту Дважды нажать кнопку OSP для возврата к Дважды нажать кнопку **OSP** для возврата к 15 нормальному телевизионному экрану. нормальному телевизионному экрану.

^{*} Можно переключать показания на экране с немецкого на английский язык. (См. стр. 31).

В этом разделе объясняются основные операции воспроизведения.

Основное воспроизведение

Подготовка

- Выбрать видеоканал или режим входных видеосигналов на телевизоре.
- Правильно установить видеосистему (стр. 12).

Вставить записанную кассету. Питание включится.

Если кассета не имеет предохранительного зубка, тогда воспроизведение начинается автоматически.





Нажать кнопку PLAY для пуска на воспроизведение.







3 Для останова воспроизведения нажать кнопку STOP.



0



Воспроизведение и запись при скорости перемещения ленты LP

При воспроизведении ленты, записанной на другом ВМФ при скорости передвижения ленты LP может отмечаться исчезновение цвета изображения, нестабильность изображения и появление помех. Поэтому рекомендуется, чтобы ленты, записанные на этот ВМФ также воспроизводились на этом ВМФ.


Примечание

Телевизоры, подсоединенные с помощью кабелей SCART, обычно выбирают режим входных видеосигналов автоматически, когда нажимается кнопка PLAY.

Перемотка ленты вперёд и назад

Для перемотки ленты вперёд или назад следует нажать кнопку **REW** или **FF** в режиме стоп следующим образом:





Вы можете просматривать изображение при любой скорости передвижения ленты (см. стр. 15).

Ногупировка прекинга / Св

Цифровой автоматический трекинг

Когда начинается воспроизведение, на ВМФ происходит автоматическая регулировка трекинга для получения чёткого изображения. Индикатор "DT" будет мигать во время регулировки.





Примечания

- Во время регулировки изображение и звук могут быть искажены.
- Цифровой автоматический трекинг активизируется только в режиме воспроизведения.

Регулировка трекинга вручную

Если ВМФ не может обнаружить точку оптимального трекинга, тогда следует держать нажатой одну из кнопок **CH/TRK** до тех пор, пока Вы не получите наилучшие по возможности изображение и звук.






Примечания

- Для повторной установки точки трекинга в центр нажать обе кнопки CH/TRK одновременно.
- Для восстановления цифрового автоматического трекинга нажать и держать нажатыми обе кнопки СНАNNEL на ВМФ приблизительно в течение 2 секунд.
- Помехи на экране могут быть удалены не полностью, в зависимости от используемой ленты, особенно, если лента была записана на другом ВМФ.

14

O

Данный ВМФ может воспроизводить NTSC-записанные ленты. Вы можете смотреть воспроизводимое изображение по телевизору системы PAL или по телевизору системы NTSC 4.43.



Примечание

С помощью данного ВМФ можно воспроизводить ленты NTSC, записанные на скорости перемещения ленты SLP или LP. Но следует учитывать некоторые моменты.

- Качество воспроизводимого изображения и звука будет нечетким.
- Воспроизведение с различными скоростями (поиск изображения, неподвижное изображение, замедленное воспроизведение и т.д.) не могут быть выполнены правильно.
- Цифровой автоматический трекинг может действовать не точно.

Примечания по использованию телевизора РАL для воспроизведения NTSC

 Использовать телевизор, совместимый с видеосигналами системы PAL типа PAL 60 (525 строк). Если используется телевизор не совместимый с видеосигналами системы PAL типа PAL 60 (когда используется телевизор, совместимый только с видеосигналами системы PAL типа PAL 50 (625 строк)), воспроизводимое изображение системы NTSC может скользить вверх и вниз. Это не свидетельствует о неисправности ВМФ или телевизора. Если Ваш телевизор оборудован регулятором V-HOLD, можно остановить скольжение кадров изображения путем настройки этого регулятора. О видеосигналах системы PAL типа PAL 50 и PAL 60:

PAL 50: нормальный сигнал и его видеосигнал PAL содержит 50 полей (625 строк).

PAL 60 : специальный сигнал и его видеосигнал PAL содержит 60 полей (525 строк).

Некоторые телевизоры работают нормально только с сигналами PAL 50, некоторые телевизоры работают нормально с обоими сигналами PAL 50 и 60.

Поэтому, если Ваш телевизор может переключаться между PAL 50 (625 строк)/PAL 60 (525 строк), Вы можете просматривать ленты, записанные в системе NTSC, на Вашем собственном телевизоре системы цветного телевидения PAL.

- В зависимости от используемого телевизора, изображение может сжиматься по вертикали, и черные полосы могут появляться в верхней и нижней части телевизионного экрана. Это не свидетельствует о неисправности.
- При воспроизведении с различными скоростями (поиск изображения, стоп-кадр, замедленное воспроизведение и т.д.) могут наблюдаться ассиметричное изображение и небольшие помехи на изображении
- Если лента, предварительно записанная в режиме скорости SP, воспроизводится в режиме поиска изображения, тогда воспроизводимое изображение может быть нецветным.

Для просмотра NTSC-записанной ленты мы рекомендуем использовать телевизор системы NTSC 4.43.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ СКОРОСТЯМИ (Воспроизведение эффектов)

Вы можете воспроизводить ленту на разных скоростях.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ СКОРОСТЯМИ (Воспроизведение эффектов)

Ланный ВМФ обеспечивает воспроизведение ленты на различной скорости.

Поиск изображения: Воспроизведение со скоростью

в 5 или 13 раз быстрее нормальной, чтобы можно было быстро находить нужный вам отрезок видеозаписи.

Неподвижное изображение: Замораживание изображения,

чтобы можно было подробнее рассматривать все детали.

Замедленное воспроизведение изображения: Воспроизведение

со скоростью в 1/6 или 1/12 от нормальной скорости воспроизведения.

Продвижение кадров: Перемещение изображения по кадрам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ввиду специфики долгоиграющей технологии с двумя видеоголовками, этот ВМФ не предназначается для воспроизведения эффектов, так как в изображении могут возникать помехи в виде шумовых полос (это не представляет собой наличия дефекта в вашем ВМФ). Однако следующие функции включены в рассчёте на временное использование.

Поиск изображения

Нажать во время воспроизведения кнопку FF или REW. Лента перемещается в 5 раз быстрее нормальной скорости воспроизведения.

8

Направление назад Нажать Поиск Поиск **⊲⊲**REW воспроизвеления изображения изображения (5 раз) изображения" изображения (13 pas) (13 pas) (5 pas) Отпустить Отпустить Перемотка Перемотка

Направление вперед

Неподвижное изображение

Во время воспроизведения нажать кнопку PAUSE. 20 Изображение застывает.

назад


(Функция паузы на данном ВМФ главным образом предназначается для использования при записи. См. стр. 20).

Замедленное воспроизведение изображения

Во время воспроизведения нажать кнопку SLOW.

вперёд

Лента будет перемещаться примерно с 1/6-ой от нормальной скорости воспроизведения.



Примечания

- Режим неподвижного изображения автоматически отменяется приблизительно через 5 минут, после чего восстанавливается нормальное воспроизведение.
- Неподвижное изображение может дрожать, если заморожены быстро движущийся объект или сцена. Это не свидетельствует о неисправности аппарата.

Если неподвижное изображение искажается или мелькает 14

Следует держать нажатой одну из кнопок **СН/ТРК** пока не произойдёт стабилизации изображения.

Примечания

- Режим воспроизведения замедленного изображения будет автоматически аннулирован примерно через 5 минут для переключения на режим нормального воспроизведения.
- Изображение замедленного воспроизведения может мелькать вверх и вниз. Это не свидетельствует о неисправности аппарата.

Если при замедленном воспроизведении изображения возникает шум

Следует держать нажатой одну из кнопок **CH/TRK** пока не будет получено наилучшее изображение.

14

Нродвижение кадров

Когда изображение застыло (см. раздел "Неподвижное изображение"), следует неоднократно нажать кнопку PLAY. При нажатии этой кнопки изображение перемещается на один кадр.

0



Когда кнопка держится нажатой, лента перемещается с 1/25-ой от скорости нормального воспроизведения.

Для восстановления нормального воспроизведения нажать кнопку **PAUSE**.

20



Примечания

- При воспроизведении ленты, записанной на скорости LP или SLP, или ленты, записанной на другом ВМФ в режиме
- воспроизведения с различной скоростью, могут возникать шумовые помехи или изображение может быть чёрно-белым.
 При использовании ленты, записанной в системе NTSC, поиск изображения, ускоренный поиск изображения и замедленное воспроизведение происходит следующим образом:

	Поиск изображения	Ускоренный поиск	Замедленное воспроизвдение изображен			
PAL / MESECAM (SP)	x5	x13	1/6	1/12		
PAL / MESECAM (LP)	x5	x13	1/6	1/12		
NTSC (SP)	x5	х9	1/7	1/15		
NTSC (SLP)	x5	x27	1/7	1/15		

Вы можете легко обнаруживать желаемую программу, используя индексный сигнал, который регистрируется на ленте.

О данной функции

Индексный поиск

ВМФ воспроизводит каждую программу с индексным сигналом приблизительно в течение 5 секунд.



Поиск с пропуском

ВМФ находит и воспроизводит программу с индексным сигналом, который Вы указали.



Для использования данной функции индексные сигналы должны быть зарегистрированы на Вашей ленте. Для регистрации индексных сигналов следуйте нижеописанной процедуре.

erenterpauna nitaarkahinkenterenter

Автоматическая регистрация индексных сигналов

Индексный сигнал автоматически регистрируется **когда начинается запись**.

Примечания

- Индексный сигнал не регистрируется при начале записи с режима паузы при записи.
- Индексный сигнал также регистрируется, когда начинается запись программы по таймеру.

■ Регистрация индексных сигналов вручную Индексные сигналы могут быть зарегистрированы вручную в желаемых точках на ленте во время записи.

Нажать кнопку **INDEX** (+) в желаемой точке.

X +

Примечание

При регистрации двух или более индексных сигналов требуются определенные интервалы: более 1 минуты при скорости ленты SP и более 2 минут при скорости ленты LP.

Индексный поиск

Эта функция воспроизводит ленту приблизительно в течение 5 секунд при каждом индексном сигнале.

 Установить кассету с зарегистрированными индексными сигналами.

Нажать кнопку INDEX (–) или (+) в режиме останова или воспроизведения.

- INDEX

: Для поиска в обратном направлении

INDEX +

: Для поиска в направлении вперед

0

9

7

0

INDEX SEARCH ►

ВМФ ускоренно перематывает ленту в направлении вперед или назад. При обнаружении индексного сигнала, ВМФ воспроизводит ленту около 5 секунд, а затем возобновляет ускоренную перемотку в направлении вперед или назад. Эта операция повторяется при каждом индексном сигнале.

3 Нажать кнопку **PLAY**, когда найдена желаемая программа.

Начнется нормальное воспроизведение.



Примечания

- В самом начале ленты функция индексного поиска может действовать не точно.
- Если Вы зарегистрировали индексные сигналы на ленте, записанной на другом ВМФ, запись может быть нечеткой в месте индексного сигнала, и индексный поиск может действовать не точно.

Поиск с пропуском

Эта функция ускоренно перематывает ленту в направлении вперед или назад к точке, в которой зарегистрирован выбранный индексный сигнал, и начинает оттуда воспроизведение.

 Установить кассету с зарегистрированными индексными сигналами.

0

Нажать кнопку INDEX (-) или (+) дважды в режиме останова или воспроизведения.

9

9



SKIP SEARCH ► +01

3 Нажать кнопку INDEX (-) или (+) в зависимости от того, в каком направлении расположена желаемая программа. Всякий раз, когда Вы нажимаете кнопку (-) или (+), номер соответственно уменьшается или увеличивается.





ВМФ начинает поиск точки, указанной Вами с помощью кнопки (–) или (+). Если место найдено, воспроизведение начинается автоматически.

Примечания

- Вы можете устанавливать индексный номер до ±20.
- Поиск с пропуском аннулируется, если нажимается кнопка PLAY или STOP.

Обнаружение индексного номера



[Пример]

- Для обнаружения начала первой программы сзади нажать кнопку INDEX (–) три раза для установки индексного номера –02.
- Для обнаружения начала следующей программы спереди нажать кнопку INDEX (+) дважды для установки индексного номера +01.

Функция счётчика

Показания времени или счётчика линейного времени демонстрируются на дисплее ВМФ или экране ТВ.

Mokasaline Grendika

При каждом нажатии кнопки **COUNTER**, показания на дисплее ВМФ изменяются следующим образом:

21

COUNTER

+ Линейный счетчик времени (HMS)

- Часы

Вышеуказанные показания также появляются на телеэкране при нажатии кнопки **DISPLAY**. Они переключаются нажатием кнопки **COUNTER**.

11 21

22

Для сброса линейного счетчика на "0H00M00S"

Счетчик автоматически сбрасывается на "0H00M00S" при выталкивании кассеты. Если Вы хотите сбросить счетчик в другой точке, как например в начале новой записи, тогда следует просто нажать кнопку **C. RESET**.

Примечания

- Линейный счетчик времени не работает на незаписанных участках ленты.
- При выталкивании кассеты или выключении ВМФ дисплей изменяется на отображение часов.
- Если лента перематывается назад через отметку "0H00M00S", то знак "-" появляется на дисплее ВМФ.
- Отображаемое время линейного счетчика является приблизительным.

ЗАПИСЬ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В этом разделе объясняются основные операции записи.

Запись телевизионной программы

Подготовка

- Включить ВМФ.
- Выбрать на телевизоре видеоканал или режим входных видеосигналов.
- Правильно установить видеосистему (стр. 12).
- Вставить кассету с предохранительным зубком.
- Θ
- Нажать кнопку TV/VIDEO, так, чтобы индикатор "VIDEO" появился на дисплее ВМФ.

2



- Выбрать телевизионную программу (номер позиции) для записи с помощью кнопок CHANNEL на ВМФ или кнопок CH/TRK или цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.
- G 14 3

11

10





При индикации символов "L" или "SA" следует нажать кнопку I. SELECT для

- появления номера позиции.
- Нажать кнопку **SP/LP** для выбора скорости записи ленты.






- SP: Подходит для основной записи с лучшим качеством изображения и звука.
- LP: Подходит для удваивания времени записи, но с несколько худшим качеством изображения и звука, чем при использовании скорости ленты SP.
- Нажать кнопку **REC** на ВМФ или одновременно две кнопки REC на пульте дистанционного управления. Запись начинается.







Нажать кнопку STOP для останова записи.



- 1) Во время записи нажать кнопку TV/VIDEO так, чтобы индикатор "VIDEO", если он отображается, исчез с дисплея ВМФ.
- 2) Выбрать другую телевизионную программу, используя селектор станций на телевизоре.

Для просмотра записываемой программы нажать кнопку TV/VIDEO так, чтобы на дисплее ВМФ появился индикатор "VIDEO". Выбрать на телевизоре видеоканал или режим входных видеосигналов.

Нажать кнопку PAUSE для временной остановки записи. Для восстановления записи следует вновь нажать кнопку PAUSE.

Примечание

ВМФ автоматически переключается на режим останова. если режим паузы записи продолжается в течение 10 минут.



ЗАПИСЬ С ПРИЁМНИКА СПУТНИКОВЫХ ПЕРЕДАЧ

Если вы используете приёмник спутниковых передач, вы можете присоединить его к этому ВМФ для записи спутниковых программ.

0

2

1

Процедура записи

Подготовка

- Включить ВМФ.
- Выбрать на телевизоре видеоканал или режим входных видеосигналов.
- Следует убедиться в том, что ваш приёмник спутниковых передач правильно подсоединён к ВМФ с использованием кабеля SCART (см. стр. 9) и находится во включённом состоянии.
- Вставить кассету с предохранительным зубком.
- 2 Нажать кнопку **TV/VIDEO**, так, чтобы индикатор "VIDEO" появился на дисплее ВМФ.





Нажать кнопку **I. SELECT**, чтобы на дисплее ВМФ появилась индикация "SA".

I. SELECT



При каждом нажатии кнопки **I. SELECT** на дисплее происходят следующие изменения показаний:

ightarrow TB (Номер позиции) ightarrow L ightarrow SA (Спутник)

- Выбрать желаемый спутниковый канал с использованием селектора станций на подсоединённом приёмнике спутниковых передач.
 - Следует убедиться в том, что выбранный канал демонстрируется на экране ТВ.
- 5 Нажать кнопку SP/LP для выбора скорости записи ленты.





Нажать кнопку **REC** на ВМФ или одновременно две кнопки **REC** на пульте дистанционного управления. Запись начинается.



10






7 Нажать кнопку **STOP** для останова записи.

25 E

ะเกิดเดินเอมโดนสมาชาติเดินที่เพลาะเกิดเกิดเล่า เป็นอาณาสมาชาติเดินที่สุดหลังเกิดเกิดเล่าเกิดเล่า

- При записи программы спутникового вещания следует нажать кнопку TV/VIDEO, чтобы на дисплее ВМФ появилась индикация "VIDEO".
- 2) Выбрать желаемый канал на телеприёмнике.






ЗАПИСЬ ПРОГРАММЫ ПО ТАЙМЕРУ

Программируемый таймер предоставляет возможность записи до 6 различных программ в течение одного месяца.


Процедура программирования таймера Подготовка • Выбрать на телевизоре видеоканал или режим входных видеосигналов. • Включить ВМФ. • Убедиться, что часы установлены правильно. (См. стр. 32.) • Правильно установить видеосистему (стр. 12). Для записи программы станции, находящейся в памяти ЗУ под Пример номером позиции 1 на скорости ленты SP, с 21:30 до 22:00 30 августа. Сегодня 25 августа. Установить кассету с предохранительным 0 зубком. Нажать кнопку **OSP** для отображения 15 экрана MAIN MENU. Нажать цифровую кнопку 1 для выбора 3 "TIMER PROGRAMMING". 8.'97 MO 14:30 CH DATE ON OFF SPE END=OSE Выбрать номер программы 1. 3 END=OSE Для выбора номера позиции 1 нажать 3 цифровые кнопку 0 и 1. 25. 8. 97 MO ON OFF S OFF SPO • Если Вы производите запись от 1" подсоединенной внешней аппаратуры, тогда следует нажать кнопку I. SELECT для появления "L" или "SA" следующим образом: для гнезда AUDIO/VIDEO (SCART) на задней панели. SA: для записи от приемника спутниковой связи, подсоединенного к гнезду SAT./ DECODER (SCART) на задней панели.



1) Нажать две кнопки TIMER одновременно.



Питание выключается и ВМФ входит в режим готовности таймера.



Индикатор ошибки

- Индикатор "Е" (ошибки) появляется на дисплее ВМФ при нажатии кнопок TIMER, если:
 - кассета не вставлена.
 - вставленная кассета не имеет предохранительного зубка.
- Не установлена программа таймера.
 В этих случаях запись не может быть выполнена.
- Подробнее об индикации ошибки при перерывах в подаче электроэнергии или наложении программ друг на друга см. на стр. 30.

Ежедневная й еженедельная запись

Ежедневная запись

Вы можете записывать телевизионные программы одного и того же канала в одно и то же время с понедельника по пятницу. Нажать цифровую кнопку 2 для выбора "DAYLY" в пункте 6.

Еженедельная запись

Вы можете записывать телевизионные программы одного и того же канала в одни и те же день и время каждую неделю. Нажать цифровую кнопку 3 для выбора "WEEKLY", а затем цифровую кнопку с 1 по 7 для выбора дня недели в пункте 6.

Подтверждение программ таймера (Во время записи программы по таймеру)

Нажать кнопку **OSP**. Появится экран для подтверждения.




3

3

17





Примерно через 30 секунд экран исчезнет.

Изменение/отмена программ таимера

- Если горит индикатор ④, тогда следует нажать две кнопки TIMER для его выключения, а затем включить ВМФ нажатием кнопки ON/STANDBY.
- **2)** Выполнив пункты 2 10, изменить установки.
 - Для отмены программы выбрать номер программы, которую Вы хотите отменить, в пункте 4 и нажать кнопку CANCEL. Строка будет очищена.
- Нажать две кнопки TIMER для возвращения в режим готовности записи по таймеру.

្សីជាស្រាចមក្រសួននៅម៉ូម៉ែលស្រាចក្រកួតស្រាចអ្នក (ប្រកិច្ចក្រកួត) ប្រជាជា ស្រាចក្រកួត ប្រកិច្ចក្រកួត ប្រជាជាក្រកួត ប្រកិច្ចក្រកួត ប្រកិច្ចក្រកួត ប្រកិច្ចក្រកួត ប្រកិច្ចក្រកួត ប្រកិច្ចក្

Сперва нажать две кнопки **TIMER** для освобождения из режима готовности записи по таймеру, а затем нажать кнопку **ON/STANDBY** для включения ВМФ. ВМФ будет готов к работе.

Обязательно нажать две кнопки **TIMER** снова для возвращения ВМФ в режим готовности записи по таймеру после окончания использования.

13

17

12

avytkuviteVRS (Violeo Phoeffamme Sysitam). PDG (Proeffamme Delivery Samysik Sysiam).

В зависимости от телестанций сигналы VPS/PDC передаются вместе с телепрограммами. Данный ВМФ может контролировать время начала и завершения видеозаписи с таймером при помощи сигналов VPS/PDC для обеспечения записи всей программы целиком вне зависимости от перемен в объявленном времени её вещания, включая изменение времени, продление или перерывы при вещании программ. В случае перерывов в вещании телепрограмм во время записи с таймером при контроле VPS/PDC, запись автоматически приостанавливается и вновь начинается при возобновлении их вещания.

Важно

Функция VPS/PDC действует только в случае передачи сигнала VPS/PDC вместе с предназначенной для записи телепрограммы. Если вещательная станция не передаёт сигнал VPS/PDC, запись с таймером будет осуществляться в нормальном режиме, даже если она запрограммирована в режиме VPS/PDC.

Мгновенная запись с таймером с функцией VPS.

На данном ВМФ можно производить запись телепрограмм с сигналами VPS. Используя систему VPS данный ВМФ определяет неожиданные изменения во времени вещания программ. После завершения записи функция VPS выключается автоматически.

 Нажать кнопку VPS на пульте дистанционного управления во время записи, или во время паузы при записи или в режиме готовности к работе (на дисплее загорается индикатор "VPS" и появляется индикация мгновенной записи с таймером).



 В течение 10 секунд одновременно нажать две кнопки **TIMER**. Начиная запись VPS.



Система VPS автоматически определяет конец записи.

Примечания

- В случае отсутствия сигнала VPS, функция автоматического выключения записи VPS не действует.
 В таком случае на дисплее ВМФ загорается символ "Е".
- При завершении записи происходит автоматическое выключение ВМФ (режим готовности к работе).
- Для отмены этой функции VPS следует нажать две кнопки TIMER.

18

17



ЗАПИСЬ

РЕГУЛИРОВКА СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ

На этом ВМФ можно выбирать и менять спутниковые каналы при помощи присоединённого приёмника спутниковых передач так же, как и каналы обычного телевидения.

Установка для регулировки спутниковых каналов

При помощи этого ВМФ можно выбирать спутниковые каналы.

Можно также автоматически переключать спутниковые каналы в соответствии с установкой программ в режиме записи программ с таймером (см. стр. 23).

Важно

Следует поместить приёмник спутниковых передач на верхней части ВМФ как показано ниже. Не закрывайте окошко сенсора.




Инфракрасные сигналы поступают из окошка сенсора и передней панели ВМФ. Затем они отражаются от стен и других предметов в комнате и принимаются приёмником спутниковых передач. ВМФ передаёт инфракрасные сигналы на ваш спутниковый приёмник даже во время записи программ.

Примечание:

Если невозможно правильно регулировать каналы из-за того, что инфракрасные сигналы не достигают приёмника спутниковых передач, следует изменить позицию этого приёмника на ВМФ так, чтобы он мог получать сигналы.

Подготовка

- Следует сохранять подсоединённый приёмник спутниковых передач во включённом режиме.
- Следует убедиться, что приёмник спутниковых передач правильно подсоединён к ВМФ (см. стр. 9).
- Следует выбрать видеоканал или режим видео входа на телеприёмнике.



15

2 Нажать **цифровую кнопку 3** для выбора "INSTALLATION".

3

3



I QUICK SETUP
I MANUAL SETUP
I SATELLITE SETTING
SAT. CONNECTION (SAT)
SAT. BRAND NO. (17)
I QUIDE CH SET


SELECT-I-II END-60512

INSTALLATION MENU

З Нажать цифровую кнопку 3 для выбора "SATELLITE SETTING".

ै

SATELLITE INPUT((SAMI))
ENTER CH P. OR LINE
END-#ESS



Рагулировка спутниковах каналов

Выбор спутниковых каналов при помощи пульта дистанционного управления ВМФ

- 1) Нажать кнопку SAT.CONT. так, чтобы на дисплее ВМФ появилась индикация "SAT" и режим входа или номер выбранной вами позиции.
- 2) Используя цифровые кнопки выбрать 3 необходимые вам спутниковые каналы. 4 Способы набора цифровых кнопок могут быть разными. Следует проверить, как они действуют на вашем приёмнике спутниковых передач.

Например: для выбора канала 3:

- 0→3 0→3→ENTER
- ENTER→3

для выбора канала 16:

23

- 1→6
- 1→6→ENTER
- ENTER→ENTER→1→6

Некоторые приёмники спутниковых передач могут не выполнять все вышеуказанные операции или же их вообще невозможно использовать с данным пультом дистанционного управления. В таком случае следует управлять вашим приёмником спутниковых передач при помощи прилагаемого к нему пульта дистанционного управления.

Примечания:

- При каждом нажатии кнопки SAT.CONT. происходит включение или выключение этой функции.
- Для появления на дисплее ВМФ номера позиции после отмены этой функции, следует нажать кнопку I. SELECT.

Автоматическое переключение спутниковых каналов при записи программ с таймером.

При записи программ с таймером нажмите кнопку **SAT.CONT**. для появления на экране индикации SA, после чего при помощи цифровых кнопок установите нужный вам спутниковый канал (пункт 5, стр. 23). Предварительно проследовать с операциями по пунктам 1) и 2) и убедиться, что каналы выбраны правильно.

Примечание

Сохраняйте приёмник спутниковых передач включённым даже когда ВМФ находится в режиме записи с таймером.

Таблица фирменных кодов приёмников спутниковых передач

Фирма	Фирменный код
TOSHIBA	17, 33
ALBA	1, 2, 9, 16, 17, 65, 66
ALDES	88
ALLSAT	9, 16, 23
AMSTRAD	3, 4, 5, 17, 55, 56, 76, 77, 89, 90, 91, 124
ARMSTRONG	17, 43
BEST/DISEXPRESS	26
BIG BROTHER	7, 8, 17
BT	17, 122, 123
BUSH	2, 9, 16, 17, 65, 66
CABLE STAR	17, 101, 102, 103, 104
CABLETIME	17, 101, 102, 103, 104
CAMBRIDGE	17, 122, 123
CHANNEL MASTER	2, 3, 10, 17
D2MAC DECODER	17, 72
DECSAT/C+SAT.	72
DRAKE	17, 45
ECHOSTAR	13, 14, 17, 92, 93, 94
FERGUSON	9, 15, 16, 17, 23, 38, 39, 59, 108
FUBA	49, 69, 70, 78, 96
GI	105, 106, 107, 108, 110
GRUNDIG	17, 19, 28, 71, 125
HIRSCH MANN	11, 19, 47, 48
HUTH	74
IMPULSE	105, 106, 107, 108, 110
ITT/NOKIA	17, 26, 27, 50, 51, 52
JERROLD	105, 106, 107, 108, 110
JVC	17, 122, 123
KATHREIN	12, 16, 20, 24, 29, 31, 46, 73, 97
LENCO	17, 49
MACOM	111
MASPRO	17, 20, 64, 67
MATSUI	17, 125
MIMTEC	21
MORGAN	43

Фирма	Фирменный код
NAGAI PALSAT	95, 96
NEC	17, 22, 57
NETWORK	9, 16, 17
NORDMENDE	17
OAK	112, 113, 114, 115
PACE	9, 16, 17, 23, 38
PANASONIC	17, 61
PHILIPS	16, 17, 24, 46, 73
REDIFFUSION	17, 25
REVOX	17, 21
SAKURA	17, 62, 63, 68
SALORA	17, 26, 27, 50, 51, 52
SAMSUNG	17, 36
SCHWAIGER	23, 43
SCIENTIFIC ATLANTA	116, 117, 118
SIEMENS	17, 23
SENTRA	10, 17
SONY	17, 30
STRONG	31
TATUNG/NIKKO	17, 32, 54, 58, 80, 81
TECHNISAT	40, 41, 92, 93
TELEDIREKT	23
TEXSCAN	17, 119, 120
THOMSON	7, 17, 39
TPS	126
TRISTAR	17, 31
UNIDEN	17, 67
VIDEOTRON	17, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 121
VIDEOWAY	105, 106, 107, 108, 109, 110, 121
VISIOPASS	16, 24, 46, 73
VORTEC	36
WISI	17, 35, 37, 44, 93

- В случае некоторых фирм может происходить распределение нескольких фирменных кодов.
- Некоторые приёмники спутниковых передач могут вообще не действовать с данным ВМФ.



ЗАПИСЬ УСТАНОВКА ФУНКЦИИ SHOWVIEW DELUXE

Система записи с таймером SHOWVIEW DELUXE предназначается для более упрощённого программирования при котором необходимо только ввести номер SHOWVIEW, определённый для нужной вам программы. В этом разделе объясняется необходимая установка для произведения записей с функцией SHOWVIEW DELUXE.

Информация

С использованием системы программирования SHOWVIEW DELUXE данного ВМФ можно очень просто осуществлять записи с таймером. Перед началом записи SHOWVIEW DELUXE необходимо установить на данном ВМФ каналы-гиды (GUIDE channels).

сhannels).

Установка данных на часах (стр. 32)

СОХРАНЕНИЕ ТЕЛЕСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ ВМФ (стр. 33)

УСТАНОВКА SHOWVIEW DELUXE (стр. 27, 28) (Установка каналов-гидов)

Установка каналов-гидов для телевизионных каналов Установка каналов для спутниковых каналов

SCAPAGE HERBURGER PROPERTY AND ASSESSMENT

ЗАПИСЬ SHOWVIEW DELUXE (CTp. 29, 30)

* Номер позиции хранения телеканалов в памяти ВМФ (стр. 33, 34)

Телевизионный канал	Канал-гид	*	Спутниковый канал	Канал-гид	
ARD	001	No. 1	SAT. 1	005	
ZDF	002	No. 2	3 SAT	118	
WEST 3	017	No. 3	EUROSPORT	107	
RTL	004	No. 4			
				-	
			· ·		
		-	7		
	1.	-		1	
		L			

Номера, которые вводятся для каждой определённой телестанции, указаны в журналах телепрограмм.

Установка каналов-гидов на телевизионных каналах

Подготовка

- Выбрать видео канал или входной режим видео на телеприёмнике.
- Правильно установить видео систему (см. стр. 12).
- 1 Нажать кнопку **OSP** для показания на экране MAIN MENU.

"INSTALLATION".

Нажать цифровую кнопку 3 для выбора

INSTALLATION MENU

UCICK SETUP

MANUAL SETUP

SATELLITE SETTING
SAT.CONNECTION (SAT
SAT. BRAND NO. (1)

GUIDE ON SET

3 Нажать **цифровую кнопку 4** для выбора "GUIDE CH SET".

SELECT=0-1

15

3

3

END=OSI

4 Нажать кнопки **SHIFT** для выбора "GUIDE" в соответствии с левой таблицей, подготовленной заранее.

Пример: ввод канала-гида номер 017 для WEST 3.



	GUIDE	:	CH P.
	15	:	
	16	:	
1	17	:	
	18	:	
	19	:	
	ENTER CH F	P. OR	LINE
			END=OSP

5 Ввести номер позиции (с 1 до 99), на которой станция будет храниться в памяти ВМФ в колонке "СН Р.".

Пример: если вы сохранили WEST 3 в позиции 3, следует ввести 3 в колонку "CH P.", используя при этом цифровые кнопки.

0 3

GUIDE	:	CH P.
15	:	
16	;	
17	:	3
18	:	
19	:	
ENTER CH		LINE
		END-

- **б** Для установки каналов-гидов на других телевизионных каналах следует повторить пункты **4** и **5**.
- Для завершения операции следует нажать три раза кнопку OSP. Установка каналовгидов завершена.

15

3

Установка каналов-гидов на спутниковых каналах (с использованием приёмника спутниковых передач)

Эта установка необходима для записи SHOWVIEW DELUXE спутниковых каналов через приёмник спутниковых передач.

3.

3



Установка канала-гида 107 для EUROSPORT.

1 Нажать кнопку **OSP** для показания на экране 15 MAIN MENU.






2 Нажать **цифровую кнопку 3** для выбора "INSTALLATION".






3 Нажать **цифровую кнопку 4** для выбора "GUIDE CH SET".





Выбрать номер 107 в центре позиции колонки"GUIDE" используя для этого кнопки SHIFT.







См. заранее приготовленную таблицу (стр. 27).

Канал-гид	
005	SAT/LINE/кабель ВЧ
118	SAT/LINE/кабель ВЧ
107	SAT/LINE/кабель ВЧ
	005 118

5 Установить колонку "СН Р." с использованием подсоединения приёмника спутниковых передач и ВМФ.









Используя цифровые кнопки ввести номер позиции, выбранный для спутникового выхода (например, 6, стр 33).

б Для установки каналов-гидов на других спутниковых каналах следует повторить пункты **4** и **5**.

7 Для завершения операции следует нажать три раза кнопку OSP.

Теперь можно производить запись SHOWVIEW DELUXE спутниковых каналов (см. следующую страницу).



В пункте 5 следует ввести номер нужного спутникового канала в колонку "СН Р." нажав сначала кнопку **SAT.CONT.** (появляется индикация <u>SA</u>), а затем - **цифровые кнопки**.

Пример: Произведение записи SHOWVIEW DELUXE спутникового канала 10.



Важно

Для использования этой функции необходимо следовать указаниям, помещённым в разделе "РЕГУЛИРОВКА СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ" (см. стр. 25 и 26).

3

15

23

3

ЗАПИСЬ С ФУНКЦИЕЙ SHOWVIEW DELUXE

15

3

15

24

3

18

После выполнения установки функции SHOWVIEW DELUXE можно легко программировать запись при помощи простого ввода номера SHOWVIEW. Эти номера содержатся в телепрограммах, публикуемых в газетах, журналах и т.д.


Установка продления времени записи

Перед началом записи SHOWVIEW DELUXE следует установить время возможного продления записи на случай изменений времени вещания.

Можно продлять время записи по 10-минутным отрезкам до 60 минут.

- Нажать кнопку **OSP** для показания на экране MAIN MENU.
- Нажать цифровую кнопку 2 для выбора "USER SETTING"
- Нажать несколько раз цифровую кнопку 4 для определения необходимого отрезка времени продления.





Для завершения операции следует нажать два раза кнопку OSP.

Примечания

- Установку продления времени записи необходимо производить перед началом процедуры записи SHOWVIEW.
- Функция продления времени записи не действует при записи программ, которые уже находятся в памяти ВМФ
- В случае отсутствия необходимости использования функции продления времени записи SHOWVIEW следует установить на экране USER SETTING показание "OFF"

Запись с функцией SHOWVIEW DELUXE

Нажать кнопку SHOWVIEW. На ВМФ включается режим SHOWVIEW DELUXE.






Вести номер SHOWVIEW.

Пример: Для записи телепрограммы, которая выходит в эфир в 21:30,

30 августа 1997 года под номером SHOWVIEW 672 (вымысел).

Нажать цифровые кнопки 6, 7 и 2. Убедиться в том, что номер был введён

правильно.





Для исправления номера следует нажать кнопку CANCEL, чтобы сбросить все цифры и повторить ввод номера

Нажать кнопку SHOWVIEW.

На телеэкране произойдут следующие изменения:

(Некоторые телепрограммы не требуют выбора данных на представленном здесь экране. В таком случае необходимо проследовать к пункту 5 после ввода номера SHOWVIEW).



24

3

12

10

17

ONCE: DAILY (MO~FR):

Одноразовая запись. Запись телепрограмм на

одних и тех же телеканалах в

одинаковое время с

понедельника по пятницу.

WEEKLY: Запись телепрограмм на одних и тех же телеканалах

еженедельно в один и тот же

день.

Для выбора "ONCE", например, нажать

цифровую кнопку 1.

Программирование "ОNCE" происходит автоматически.

На экране появляются подробности программы.





Пример: Если на экране USER SETTING было установлено 10-минутное продление времени записи, "OFF" показывает "22:10"

- При использовании функции VPS/PDC следует убедиться, что на дисплее светится символ "V/P".
 - (Подробнее о функции VPS/PDC см. на стр. 24). При каждом нажатии кнопки VPS происходит включение/выключение показания V/P".
- Для изменения скорости передвижения ленты следует нажать кнопку SP/LP.
- Нажать кнопку SHOWVIEW. 24 Установка программ была введена в память.
- Для ввода другого номера SHOWVIEW следует вновь повторить процедуры с пункта 2 по пункт 7.
- В завершение следует одновременно нажать две кнопки ТІМЕЯ. На ВМФ включается режим готовности к работе и на дисплее загорается индикатор (2).



Подтверждение записи с таимером: SHOW/VIEW beluxe

- Перед включением на ВМФ режима готовности к работе (индикатор (4) не горит)
 - Нажать кнопку OSP для показания на экране MAIN MENU.
- 15
- Нажать цифровую кнопку 1 для выбора "TIMER PROGRAMMING".
- 3





Проверить запрограммированные данные.

- Для завершения операции следует нажать два раза кнопку OSP.
- 15

15

- Во время записи программ с таймером (индикатор ④ горит)
 - Нажать кнопку **OSP**. На экране появляются данные для подтверждения.



Спустя примерно 30 секунд эти данные исчезают.

Отмена записи программ с таймером SHOWVIEW DELUXE

- 1) Если горит индикатор, следует нажать две кнопки **TIMER**, чтобы он погас, и затем нажатием кнопки **ON/STANDBY** включить ВМФ.
 - 17 13
- Нажать кнопку OSP для показания на экране MAIN MENU.
- 15
- Нажать цифровую кнопку 1 для выбора "TIMER PROGRAMMING".
- 3.
- **4)** Используя **цифровые кнопки** выбрать номер программы, которую следует отменить.
- 3
- Нажать кнопку CANCEL.
 Происходит сброс данных.
- 18

6) Нажать кнопку OSP.

15

Запись или воспроизведение в режиме записи с таймером

Сначала следует нажать кнопку **TIMER** для выключения режима записи с таймером, а потом кнопку **ON/STANBY** для включения ВМФ. Теперь можно использовать ВМФ.



- Необходимо вновь нажать две кнопки TIMER для включения на ВМФ режима записи с таймером после выполнения операций.
- 17

Индикация ошибок

Если во время программирования на экране телеприёмника появляется показание "FULL(CLEAR PROG?)", дальнейший ввод программ невозможен. Если необходимо добавить другую программу, следует выбрать на экране при помощи цифровых кнопок одну из уже введённых программ и нажать кнопку CANCEL для её сброса.

Если был введён недействительный номер SHOWVIEW, на экране начинает мигать показание "INVALID CODE ENTERED", которое указывает на невозможность произведения записи. Следует нажать кнопку CANCEL для сброса номера SHOWVIEW и ввести правильный номер.

Если во время программирования на экране телеприёмника появляется показание "CLASH", это означает, что были введены две программы с одинаковым временем начала записи. В таком случае необходимо внести исправления. Мигающий на экране номер означает, что он был введён поэже.

- Для исправления или изменения номеров программ следует использовать цифровые кнопки.
- Для исправления или сброса запрограммированных данных для записи с таймером следует сначала нажать кнопку CANCEL, а затем нажать кнопку SHOWVIEW для ввода номера SHOWVIEW.
- 18 24

Если прерывание питания происходит во время записи программы по таимеру

- Если на дисплее ВМФ отсутствует индикатор

 после перерыва в подаче питания,
 запрограммированное содержание памяти было стёрто. Следует вновь запрограммировать таймер.
- Если питание было прервано на короткое время, двоеточие на индикации текущего времени будет мигать. Запрограммированное содержимое памяти осталось без изменений. Требуется снова установить только часы.

Перекрытие программ

Если две программы перекрываются, время начала записи программы 2 имеет приоритет перед временем выключения записи программы 1.

Программа 1 (Время		Перекрываемый участок (не записывается)
начала)	Программа 2 (Время начала)	

Если программа 1 активизировала VPS/PDC, тогда время окончания записи программы 1 имеет приоритет перед временем начала записи программы 2.


ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗА ДАННЫХ НА ЭКРАНЕ

Используя функцию показа данных на экране можно легко производить необходимые предварительные установки.

Экран MAIN MENU/USER SETTING Быстрая установка Необходимо произвести следующую процедуру, Полготовка если "AUTO SETUP" (стр. 9) действует • Включить телеприёмник и выбрать входной режим неправильно, или если вы хотите внсети видео или видеоканал, если вы произвели до этого подсоединение антенны (стр. 10). изменения в позиции станций. Подобные процедуры, производимые вручную, также можно выполнять для хранения станций в памяти ВМФ Нажать кнопку ON/STANDBY для (стр. 33) и установки данных на часах (стр. 32). 13 включения ВМФ. A • Включить телеприёмник и выбрать входной STANDBY режим видео или видеоканал, если вы произвели до этого подсоединение антенны Нажать кнопку **OSP**. 15 • При использовании с данным ВМФ приёмника На экране появится показание MAIN MENU. спутниковых передач или декодера PREMIER, Подробнее по каждому пункту см. следует правильно произвести подсоединения соответствующие страницы, номера которых (стр. 9) и включить соответствующую указаны ниже. аппаратуру. MAIN MENU стр. 23 см. ниже стр. 25, 27, 31, 33 см. на отдельном TIMER PROGRAMMING USER SETTING INSTALLATION EUroViewLink SETTING CLOCK SET 15 Нажать кнопку **OSP.** MAIN MENU листе стр. 32 TIMER PROGRAMMING USER SETTING INSTALLATION EuroViewLink SETTING SELECT=1-1 CLOCK SET Нажать цифровую кнопку 2. 3 На экране появится показание USER SELECT=11-11 END=ON SETTING. Подробнее по каждому пункту см. 3 Нажать цифровую кнопку 3 для выбора соответствующие страницы, номера "INSTALLATION". которых указаны ниже. USER SETTING PAL/MESECAM (NTSC ON PAL TV INSTALLATION MENU PAL)-(ON)-(ON) (OFF)стр. 12 стр. 14 QUICK SETUP MANUAL SETUP SATELLITE SETTING SAT. CONNECTION (S SAT. BRAND NO. GUIDE CH SET VIEW EXTEND BLUE BACKGROUND (ENGLISH) (OFF) SELECT=1-SET=0-8 END=08 END=OSE Нажать цифровую кнопку 7 для включения/ выключения дисплея ВМФ в режиме Нажать цифровую кнопку 1 для выбора 3 готовности к работе. В позиции "ON" "QUICK SETUP". произойдёт выключение дисплея ВМФ для экономии потребления энергии. QUICK SETUP Для изменения языка на экране нажать 3 цифровую кнопку 6. CLOCK SET В позиции "ON" телеэкран автоматически окрашивается в голубой цвет в случае, если: - на выбранном канале отсутствует вещание. SELECT= 1-END=088 - на ленте не происходит записи изображения. - с выбранного источника входа не поступает Нажать цифровую кнопку 1 для выбора 3 видео сигнал. "CH MEMORY". при помощи цифровой кнопки 5 можно ВМФ начнёт поиск телестанций. переключать позиции "ON" и "OFF" При обнаружении телестанции, на экране Нажать цифровую кнопку 3 для установки 3 засветится следующие показания: позиции "OFF", если телепрограмма передаётся в чёрно-белом изображении, или если на ленте чёрно-белая запись. CH MEMORY Для возвращения к обычным показаниям на 15 YOU MEMORIZE THIS CH телеэкране следует два раза нажать кнопку OSP. NO=E END=OSE





ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА

СОХРАНЕНИЕ СТАНЦИЙ В ПАМЯТИ ВМФ

Для просмотра и записи телевизионных программ с помощью ВМФ сперва требуется занести в память ВМФ каждую телевизионную станцию. Данный ВМФ способен запоминать до 99 позиций для телевизионных станций.

Процедура запоминания станции

Информация

Для приема вещательных программ на данном ВМФ требуется правильно выбрать номер диапазона настройки согласно телевизионной системе, используемой в Вашей области. Номера телевизионных каналов в скобках указываются на дисплее ВМФ.

Телевизионная система	Номер диапазона настройки	Полоса частот	Номер телевизионного канала
РАL В/G (Германия, Италия, Швейцария и т.д.)	1	VHF	E2 - E12 (2 - 12) A - H, H1, H2 (13 - 20, 11, 12) R1 - R12 (81 - 92)
SECAM B/G		UHF	E21 - E69 (21 - 69)
(Страны Среднего и		CATV	X, Y, Z (71, 72, 73)
Ближнего Востока)	2	CATV	S1 - S41 (1 - 41)
SECAM D/K (Россия, Чехия, Словакия, Венгрия и т.д.)	3	VHF	R1 - R12 (1 - 12) A - H, H1, H2 (13 - 20, 11, 12) E2 - E12 (82 - 92) E21 - E69 (21 - 69)
		CATV	X, Y, Z (71, 72, 73)
	4	CATV	S1 -S41 (1 - 41)


Подготовка

- Выбрать видеоканал или режим входных видеосигнлов на телевизоре.
- Включить ВМФ.
- Если Вы используете приемник спутниковой связи или декодер CANAL+, следует правильно выполнить соединение (стр. 9) и включить его.

Важно

Данная процедура может быть выполнена только тогда, когда дисплей ВМФ показывает номер позиции на ВМФ. Если появляется индикация "L" или "SA", тогда следует нажать кнопку I. SELECT, так, чтобы появился номер позиции.





Пример

Сохранить в памяти данного ВМФ станцию ARD на 26 канале УВЧ системы PAL B/G (вещание в Германии) под номером позиции 1.

Предполагается следующее распределение телестанций в памяти данного ВМФ при записи SHOWVIEW DELUXE.

Пример

ARD: номер позиции 1 ZDF: номер позиции 2 WEST 3: номер позиции 3 RTL: номер позиции 4

Спутниковое вещание: номер позиции 6, например, если подсоединение кабеля антенны было произведено следующим образом:



В этом случае следует выбрать номер позиции 6 в пункте 5, и канал 38 в пункте 7, если, например, канал выхода вашего приёмника спутниковых передач 38. Следует убедиться в том, что телеприёмник принимает спутниковые передачи. Всегда, когда вы смотрите или записываете спутниковую передачу, следует выбирать номер позиции 6.

1 Нажать кнопку **OSP** для показания на экране MAIN MENU.

бора з

Нажать цифровую кнопку 3 для выбора "INSTALLATION".

3

3

14

15

Нажать **цифровую кнопку 2** для выбора "MANUAL SETUP".

2

MANUAL SETUP

II MANUAL TUNING
III ANTENNA SELECT (MIX)
III FOUT G/K (G)
III RF OUT CHANNEL (GO)

SET-III END-III

4 Нажать цифровую кнопку 1 для выбора "MANUAL TUNING".

ВМФ входит в режим настройки и индикация исчезает с экрана.

Дисплей ВМФ Пример

Номер позиции Номер телевизионного канала


Номер диапазона настройки


СН/ТВК для выбора номера

5 Нажать кнопку **СН/ТПК**, для выбора номера позиции 1.



□ |- 02 ch







This page is not printed.

SECTION 2 ADJUSTMENT PROCEDURES


1. MECHANICAL ADJUSTMENT

1-1. Mechanical Parts Location






Top View



Bottom View

1-2. Servicing Jig List



Note:

Conventional alignment tapes ST-C1 (70909227) and ST-C3 (70909264) can be used partially.

1-3. Main Parts Servicing Time

- Part replacement time differs from servicing life time of each part.
- Following table is prepared based on a standard condition (room temperature, room humidity). The replacement time will be varied depending upon operation environment, using methods, operation duty.
- Particularly, life of the head assembly (cylinder) depends upon operation conditions.

	PART NAME		CRITERIA (OPERATING HOURS)						NOTE				
	PARI NAME	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	NOTE	
	Tension post											When cleaning,	
	S/T slant guide post											use a swab or piece of gauze	
	No. 8 guide post	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	soaked in alcohol. • After cleaning,	
	Capstan											cleaned parts are dried completely,	
Tono	No. 9 guide post											and then load a video cassette.	
Tape Transport	No. 3 guide post											When lubricating,	
System	S/T guide roller	Δ	Δ	Δ	0	0	0	0	0	0	0	always use the specified oil.	
	Head assembly (cylinder)	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	When the lubricating, apply	
	FE head	Δ	Δ	Δ	0	0	0	0	0	0	0	one or two drops of oil after the	
	ACE head	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	cleaning with alcohol.	
	Pinch roller	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	alconol.	
	Capstan motor	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0	0	0	0		
Tana	Loading motor				0	0	0	0	0	0	0		
Tape Drive	Reel belt	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
System	Clutch gear assembly		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Idle lever assembly		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Others	Band brake		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Others	Ground brush assembly		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

 Δ : Cleaning, O: Check and replace if necessary.

1-4. Mechanism Check Method

If the abnormal condition is caused by the mechanism itself, analyze the cause according to the following procedures.

1-4-1. External Appearance Check

- (1) Check whether there are foreign matters or not inside the VTR.
- (2) Check whether the cylinder and the guides for tape transport system are contaminated.

1-4-2. Motor and Sensor System Check

Check whether some abnormalities are found in the motor or the sensor system (including control circuits) according to the flow chart.

1-4-3. Abnormality Analysis by Self-check Function

The unit used New V mechanism has a self-check function. The self-check function works as a system which stored some abnormal condition. So, use this function to try to analyze the cause(s).

Note:

- Abnormal data is displayed only when the first abnormal condition occurs, and is not displayed in the second time. Accordingly, the claim from customers and the actual data displayed may be different.
- The data is stored only when the power turns off after occurring the abnormality condition(s). The data is not stored when the unit operation is recovered by the microcomputer.
- After repairing, initialize the data by pressing the [COUNTER RESET] button while displaying the abnormal mode.

The typical examples in abnormal condition are shown below.




Table 1-4-1

Α	В	С	ABNORMAL CONDITION	CHECK ITEM
80 80	000	06 08	Cylinder is stopped at playback position during playback the tape. Cylinder is stopped at FF/REW position during rewind the tape.	Check the cylinder motor. Check if the cylinder and tape transport guide are clogged.
08 03	02 03	05 04	T reel sensor is abnormal at playback position during playback the tape. S reel sensor is abnormal at review position during REVIEW the tape.	Check the capstan motor. Refer to the cases 2 and 3 described on the table "Defective analyzing table".
0 I 03	04 05	00 05	Cassette-in and out operation cannot be performed. Mode shift cannot be performed during shifting to REVIEW.	Refer to the case 1 described on the table "Defective analyzing table".

A: System control mode, B: Abnormality No., C: Mechanical position when an abnormality occurs.


1-4-4. Check by Defective Analyzing Table

If the abnormality causes the mechanism abnormal condition, presume, confirm and treat the defective according to the Defective analyzing table.

(1) Manual mechanism operation (mode shift) method

Remove the worm gear holder with tweezers as shown in Fig. 1-4-1, and remove the worm gear.

The mode of loading direction can be shifted by turning the worm wheel clockwise while pushing in the lock lever R and L of cassette holder manually. At this time, the mechanism condition is set to each position when the Δ mark of FL drive slider and the Δ mark of FL cam gear fit as shown in Fig. 1-4-2.



Check the mechanism condition at the position the defective occurs.

Note:

When operating after removing the cassette holder, press down the tension drive lever as shown in Fig. 1-4-3 until the T slider comes AC head position since the S/T sliders start moving.

(2) Defective parts replacement

When a defective occurs due to the defective part (s) and the part (s) is replaced, take care the following items.

- Especially as for the mechanical parts requiring the phase alignment, take care of the part replacement
 E.g.. Assembling mode, phase alignment mark and etc.
- As for the part (s) requiring lubricant such as a specified amount of oil or grease, apply grease or oil according to the instructions and do not stick grease or oil to the portions without allowing to stick it (especially in removal and assembly).

(3) Check after treating the defective

After treating the defective unit (especially replacing a defective part and/or aligning a part), first check the mechanism operation manually and confirm that no problem occurs, and then mount the mechanical deck on the VTR, turn the power ON and check the mechanism operation.

Note:

After replacing the defective parts according to the procedure of the treatment method for the damage and phase mismatch of mechanical part, check the operation of the mechanism again, since the same (or similar) defective problem may occur due to other serious cause (in mechanism or electrical circuit) when performing the actual total check with turning the power on.




Fig. 1-4-1




Fig. 1-4-2 Position Mark (Playback position)




Fig. 1-4-3

Table 1-4-2 Defective Analyzing Table

CASE	DEFECTIVE PHENOMENON (MAIN ITEMS)	PRESUMED CAUSE (MAIN CAUSE)	CHECK METHOD		
1	Power does not turn on. Loading operation is defective. Mode shift operation is defective.	<general> (1) Mechanism stops due to mechanical phase mismatching.</general>	(1) Check the mode shift "Cassette out FF/REW position" can be performed when turning worm wheel.		
	Loading operation is not performed.	(2) Loading motor does not rotate. (Part is defective. * Circuit is defective.)	(2) Check loading motor whether it turns by the outer power supply (12.5V) correctly.		
	Unloading operation is not performed.	(3) S reel does not wind the tape.	(3) Refer to case 3 in this table.		
2	Playback operation is not performed. Playback operation is defective.	<pre><general> (1) Main brake is not released. (ON) (2) T soft brake is not released. (ON) (3) Idler does not swing. (4) Pinch does not press.</general></pre>	Check mechanical position.		
	_	(5) Capstan motor does not rotate. (Capstan motor is defective. * Circuit is defective.)	(5) Check capstan motor.		
1	Playback picture does not appear. Video recording can not be performed.	<in case="" mechanical="" no="" of="" problem=""> (6) Cylinder is defective. (* Circuit is defective.)</in>	(6) Check cylinder assembly.		
3	Playback interruption. Detective phenomenon during	(1) Reel rotation detection is defective. (Sensor is defective. * Circuit is defective.)	(1) Check sensor output.		
	playback. Recording interruption.	(2) Idler does not swing.	(2) Check the mechanical position.		
		(3) Reel belt is removed.	(3) Check the reel belt is removed or not.		
4	FF operation is not performed. FF operation is defective. REW operation is not performed. REW operation is defective.	(1) Main brake is not released. (ON) (2) T soft brake is not released. (ON) (3) Idler does not swing. (4) Pinch is not released.	Check mechanical position for the causes (1) – (4).		
	Other: REV/FF operation is not performed. Other: REV/FF operation is defective.	(5) Capstan motor does not rotate. (Capstan motor is defective. * Circuit is defective.)	(1) Check capstan motor.		
5	REVIEW is not performed.	 (1) Main brake is not released. (ON) (2) T soft brake is not actuated. (3) Idler does not turn. (4) Pinch does not press. 	Check mechanical position for the causes (1) – (4).		
		(5) Capstan motor does not rotate. (Capstan motor is defective.* Circuit is defective.)	(1) Check capstan motor.		
6	Slot-in is not performed. Cassette can not be inserted.	<general> (1) When the F/L is mounted on the mechanical deck, the position is not correct. (2) Tape start sensor is defective. (3) Cassette in switch is defective. </general>	 (1) Check mechanical position. (2) Refer to 1-4 Mechanism Check Method. (3) Check the switch. 		
7	Capstan servo does not work. Capstan servo is uneven. Tape speed is fast.	(1) Capstan motor is defective.	(1) Check capstan motor.		
	Tape speed is slow. Tape speed is uneven. FG pulse is not output.	(2) ACE head control output is defective. (* Circuit is defective.)	(1) Check ACE head. Check CTL output.		
8	Audio output does not come out. Audio output is small.	udio output is small.			
	Audio output variation is large. Audio output is uneven. Audio distortion. Audio noise.	(2) Tape transport adjustment is defective.	(2) Perform tape transport adjustment again after confirming tape transport condition.		
	Other: Audio is defective.	(3) Hi-Fi head (cylinder) is defective. (* Circuit is defective.)	(3) Check cylinder. Check whether B+14V is supplied.		

Treatment:

If the mechanism is found out to be defective according to the procedures described above, perform the following treatment.

If the mechanism is found out not to be defective according to the procedures above, check the circuit (s).

1-4-5. Unloading Method of Cassette in Manual

The mechanical deck can not be removed at the condition the cassette is loaded, since one of screws for mounting the mechanism deck with the chassis is located under the cassette.

If the cassette can not be unloaded even pressing the [EJECT] button, eject it using the following method.

• Remove the worm gear holder and the worm gear, and turn the worm wheel to unloading direction shown in Fig. 1-4-4 with a screw driver etc. (Refer to Item 1-6-7).




Fig. 1-4-4

1-4-6. Check Method of Each Operation Mode without Loading the Cassette

- (1) Put some tapes on both left and right side of the cassette holder so that the start/end sensors are not affected by the light. (Fig. 1-4-5)
- (2) Remove the top bracket.

Note:

When releasing the lock lever and slotting in, be sure to remove the top bracket since your finger may be put between the top bracket and the pressure spring of cassette holder.

- (3) Release both lock levers of the cassette holder and slot it in.
- (4) Turn the reel table of rotating side and opposite side reel table in manual.
- (5) In this condition, the operating in each mode can be performed.

Note:

In PLAY or FF/REW mode, the auto eject will be actuated or the power will be turned off if the reel pulse, which is generated by turning the rotating side and opposite side reel tables, is not sent manually.




Fig. 1-4-5

1-5. Mechanical Deck Removing and Mounting Method

1-5-1. Mechanical Deck Removal

- (1) Remove the power cord [1] from the chassis.
- (2) Remove the top cover.
- (3) To remove the front panel, unhook six hooks securing the front panel (two bottom sides and two each on side).
- (4) Move the cassette holder [4] backward by pressing the lock lever [3] located at both side of the cassette holder, and remove three securing screws [5] on the main base of the mechanical deck.
- (5) Remove the processed wires [A] connected between the mechanical deck and the main unit, and FPC [B], FFC [C].
- (6) Remove the mechanical deck lifting it upward.

Note:

Don't hold the top bracket [2] when removing the mechanical deck, otherwise the top bracket may be deformed.




Fig. 1-5-1

1-5-2. Mechanical Deck Mounting

(1) Align the mark position on the cam switch [1] of the main unit.




Fig. 1-5-2

- (2) Keep the mechanical deck in the condition the cassette holder just out.
- (3) Mount the mechanical deck in the reverse order of removal.

Note:

- Pay attention not to damage the rotor of the cylinder and the stator of the main unit etc.
- Correct a dip of the processed wire properly according to the wiring specification.

1-6. Main Parts Replacement

1-6-1. Top Bracket Replacement

(1) Remove two securing screws [2] on both left and right of the top bracket, and remove the top bracket [1].




Fig. 1-6-1

- (2) Replace the top bracket with new one.
- (3) When mounting the top bracket [1], take care to the direction, and mount it so that the excessive bent portion of the top bracket is faced front.

1-6-2. Door Open Lever Replacement

(1) Release the claw [A] of the door open lever inserted to the hole at the left lower of the right side mechanical deck, and remove the door open lever [1] while lifting it up from the shaft [B] and the guide portion [C] for the door open lever.




Fig. 1-6-2

(2) Replace the door open lever in the reverse order of removal.

Note:

Mount the door open lever so that it is inserted to the guide portion [C] inside.

1-6-3. FL Cassette Guide Assembly Replacement

- (1) Remove the door open lever. (Refer to Item 1-6-2.)
- (2) Remove the top bracket. (Refer to Item 1-6-1.)
- (3) Unlock the lock lever [A] by pressing the arrow "a" on both side of the cassette holder assembly, and move the cassette holder assembly [1] until the vertical slide position of the cassette holder guide groove [C].

Note:

Turn the worm wheel clockwise if it is difficult to move it

(4) Remove the FL cassette guide assembly [2] lifting it up while pressing the claw [B] on both sides of the FL cassette guide assembly inside.




Fig. 1-6-3

- (5) Replace the FL cassette guide assembly with new one.
- (6) Mount it in the reverse order of removal.

1-6-4. Cassette Holder Assembly Replacement

- (1) Remove the door open lever. (Refer to Item 1-6-2.)
- (2) Remove the FL cassette guide. (Refer to Item 1-6-3.)
- (3) Move the cassette holder assembly [1] this side.
- (4) Pull the right side of the cassette holder assembly [1] this side so that two bosses [A] and [B] come off from the grooves [C] and [D] of the mechanical deck, and remove the cassette holder assembly [1] from the right side by lifting slantwise while releasing the lock lever.




Fig. 1-6-4

- (5) Replace the cassette holder assembly with new one.
- (6) Mount it in the reverse order of removal.

Note:

Also, when mounting, mount it while releasing the lock lever.

1-6-5. FL Arm Lever Replacement

- (1) Remove the door open lever. (Refer to Item 1-6-2.)
- (2) Remove the FL cassette guide assembly. (Refer to Item 1-6-3.)
- (3) Remove the cassette holder assembly. (Refer to Item 1-6-4.)
- (4) Release the left side claw [A] of the FL arm lever from the boss of the mechanical deck by pulling to the arrow direction, and remove the FL arm lever [1] by pulling this side from the left side.




Fig. 1-6-5

- (5) Replace the FL arm lever with new one.
- (6) Mount it in the reverse order of removal.

Note:

Mount it so that the boss [B] of the FL arm lever [1] is inserted in the groove of the FL drive slider.

1-6-6. FL Drive Slider, Joint Gear 2, FL Cam Gear, and Joint Gear 1 Replacement

- (1) Remove the door open lever. (Refer to Item 1-6-2.)
- (2) Remove the FL cassette guide assembly. (Refer to Item 1-6-3.)
- (3) Remove the cassette holder assembly. (Refer to Item 1-6-4.)
- (4) Remove the FL arm lever. (Refer to Item 1-6-5.)
- (5) Move the FL drive slider [1] by sliding it this side slightly and adjusting the position of the mechanical deck boss portion to the wider groove portion of the slider, and then remove the FL drive slider [1] by pulling it out from the boss portion.




Fig. 1-6-6

- (6) Turn the mechanical deck over.
- (7) Remove one securing screw [3] on the joint gear bracket, and remove the joint gear bracket [2].
- (8) Remove the joint gear 2 [4].





Fig. 1-6-7


- (9) Remove the FL cam gear [5].
- (10) Remove the joint gear 1 [6].
- (11) Replace the part with new one.
 Apply an amount of grease on the following portion of the new part.



FL Drive Slider



Joint Gear 1



FL Cam Gear

Fig. 1-6-8

(12) When mounting the joint gear 1 [6], mount it so that the cutout portion of the gear is faced with the direction of the FL cam gear [5].




Fig. 1-6-9

(13) When mounting the FL cam gear, align the mark of the FL cam gear [5] with the center of the worm wheel [7].




Fig. 1-6-10

(14) When mounting the joint gear 2 [4], align the mark of the joint gear 1 [6] with the mark of the cam slider [8].




Fig. 1-6-11

(15) Mount it in the reverse order of removal.

1-6-7. Worm Gear, Worm Gear Holder, Loading Motor, and Worm Wheel Replacement

- (1) Release the claw [A] of the worm gear holder from the cutout portion of the mechanical deck by bending it to the arrow direction, and remove the worm gear holder [1] by pulling downward.
- (2) Remove the worm gear [2].
- (3) Before removing the worm wheel [3], first remove the FL cam gear. (Refer to Item 1-6-6.)
- (4) Remove the worm wheel [3].
- (5) Remove one securing screw [5] on the loading motor, and remove the loading motor [4].





Fig. 1-6-12

(6) Replace the part with new one.


After replacing with new part, apply an amount of grease on the following portion.




Worm Gear



Worm Gear Holder



Loading Motor



Worm Wheel

Fig. 1-6-13

(7) Mount it in the reverse order of removal.

Note:

After mounting the worm gear wheel, be sure that the claw [A] is locked properly.

1-6-8. Loading Drive Gear, Cam Slider, S,T Loading Lever Assembly, Pinch Drive Lever, and Tension Drive Lever Replacement

- (1) Turn the mechanical deck over, and turn it bottom upward.
- (2) Remove the reel belt.
- (3) Remove one securing screw on the joint gear bracket, and remove the joint gear bracket. (Refer to Item 1-6-6.)
- (4) Remove the joint gear 2. (Refer to Item 1-6-6.)
- (5) Release the claw [A] of the loading drive gear from the groove of the mechanical deck, and remove the loading drive gear [1].
- (6) Remove the cam slider [2].




Fig. 1-6-14

- (7) Remove the S, T loading lever assembly [3] and [4].
- (8) When removing the pinch drive lever [7], first, remove the cassette door guide, pinch assembly, and the joint lever (Refer to Item 1-6-14.), and then remove the T reel table (Refer to Item 1-6-12.).
 Next, pull out the pinch drive lever after turning it counterclockwise from the bottom side of the mechanical deck.




Fig. 1-6-15 (Bottom side of Mechanical Deck)

(9) When removing the tension drive lever [8], first, remove the S reel table (Refer to Item 1-6-12). Next, turn the band brake mounting portion counterclockwise from the bottom side of the mechanical deck, and then remove the tension drive lever after turning it clockwise.

Note:

When turning the band brake mounting portion, do it by inserting a screw driver into the rectangle hole. At this time, pay attention not to bent it upward and downward. After mounting, check the tension post position, and

perform the adjustment and the confirmation of the back tension. (Refer to the section 1-7-1. Tension Post Position Check, and 1-7-2. (2) Reel Torque Check and Back Tension Check.)






Fig. 1-6-16 (Bottom side of Mechanical Deck)

- (10) Replace the part with new one.
 Apply an amount of grease on the following portion of the new part.
- (12) When mounting the cam slider [2], loading drive gear [1], and the joint gear 2 [5], align the marks of the marking portions.



Loading Drive Gear



Cam Slider

Fig. 1-6-17

(11) When mounting the S, T loading lever assembly [3] and [4], align the marks.




Fig. 1-6-18




Fig. 1-6-19

(13) Mount it in the reverse order of removal.

1-6-9. Tension Lever, Band Brake, and Tension Sleeve Replacement

- (1) Remove the top bracket. (Refer to Item 1-6-1.)
- (2) Remove the S brake. (Refer to Item 1-6-11.)
- (3) Remove the tension spring [1].
- (4) Lift up slightly the hole side of the tension sleeve [3] mounted to the mechanical deck, and turn it to the left or right direction, and then remove the tension sleeve [3] by adjusting the claw of the tension sleeve to the cutout portion of the mechanical deck. Also remove the tension lever [2].

Note:

When replacing the tension lever and the band brake, it is not necessary to remove the tension sleeve, and remove it after turning clockwise by inserting the screw driver to the rectangle hole [A].

At this time, pay attention not to bent it upward and downward.

- (5) Remove the band brake [4] of the tension lever side by adjusting the claw of the band brake to the groove of the tension lever [2] turning it in a right direction.
- (6) Remove the band brake [4] by adjusting the claw of the band brake to the groove of the band brake mounting portion at the mechanical deck side.
- (7) Replace the part with new one.
- (8) Mount it in the reverse order of removal.

Note:

- After replacing the tension lever [2], apply an amount of oil to the support post.
- Take care not to dirty, bent, and damage the felt face of the band brake [4].
- (9) After mounting, confirm the tension post position, also confirm the adjustment and back tension. (Refer to the section 1-7-1. Tension Post Position Check, and 1-7-2. (2) Reel Torque Check and Back Tension Check.)
- (10) After replacing, perform the adjustment according to the linearity adjustment of the tape transport system adjustment item.




Fig. 1-6-20

1-6-10. Clutch Gear Assembly, Idle Lever Assembly, and Up/Down Lever Replacement

- (1) Remove the cam slider when removing the up/down lever [4]. (Refer to Item 1-6-8.)
- (2) Remove the stop ring [2], and remove the clutch gear assembly.
- (3) Release the claw [A] of the idle lever assembly from the mechanical deck, and remove the idle lever assembly [3].
- (4) Release two claws [B] from the mechanical deck, and remove the up/down lever [4].
- Apply a drop of oil on the top of the center post after cleaning the center post with the cleaning kit.
 (When replacing the idle lever assembly, up/down lever, clutch gear assembly)
- Apply an amount of grease to the protrusion [C] of the up/down lever.
 (When replacing the up/down lever)
- (5) Replace the part with new one.
- (6) Mount it in the reverse order of removal.
- Confirm the reel torque using the torque cassette.
 (When replacing the clutch gear assembly and replacing the idle lever assembly)

Note:

Replace the stop ring [2] which the slit is opened with new one since it can not be used again.




Fig. 1-6-21

1-6-11. S,T Brake Assembly Replacement

- (1) Remove the brake spring [3] located between S, T brake [1] and [2].
- (2) Release claws [A] and [B] of the S, T brake, and remove the S, T brake [1] and [2].
- (3) Replace each part, with new one.
- (4) Mount it in the reverse order of removal.

Note:

- When replacing the S brake assembly, pay attention not to crush the band brake.
- When mounting the S brake assembly, push the
 portion of swinging center and the claw [A] after
 inserting the [C] portion to the lower side of the
 flange [D].




Fig. 1-6-22

1-6-12. S,T Reel Table Replacement

- (1) Remove the S, T reel table. (Refer to Item 1-6-11.)
- (2) Remove the band brake. (Refer to Item 1-6-9.)
- (3) Remove the stop ring [3], and remove the S, T reel table [1] and [2] pulling it from the reel shaft.
- (4) Apply an amount of oil to the top portion and sitting portion of the reel shaft after cleaning the reel shaft [A] and [B] with the cleaning kit.
- (5) Replace each part with new one.
- (6) Mount it in the reverse order of removal.

Note:

- Replace the stop ring [3] which the slit is opened with new one since it can not be used again.
- When inserting the T reel table, pay attention not to crush the pad of the T brake assembly.




Fig. 1-6-23

1-6-13. S,T Slider Assembly Replacement

- (1) Remove the top bracket. (Refer to Item 1-6-1.)
- (2) Remove the S, T loading lever assembly. (Refer to Item 1-6-8.)
- (3) Remove the S brake. (Refer to Item 1-6-11.)
- (4) Remove the tension lever. (Refer to Item 1-6-9.)
- (5) When replacing the T slider assembly, remove the clutch gear assembly and up/down lever. (Refer to Item 1-6-10.)
- (6) Remove the S, T slider assembly by sliding the S, T slider assembly [1] and [2] until the cutout portion of the S, T loading grooves [A] and [B] on the mechanical deck.
- (7) Replace each part with new one.
- (8) Mount it in the reverse order of removal.
- (9) After mounting, perform the adjustment according to the 1-7-3. Tape Transport System Adjustment.




Fig. 1-6-24

1-6-14. Pinch Assembly, No.9 Guide Lever, and Cassette Door Guide Replacement

- (1) Lift up the claw [A] of the cassette door guide, and remove the cassette door guide [1] by turning it clockwise.
- (2) Remove the pinch assembly [2] pulling it up straight from the pinch support post [3].
- (3) Remove the lever [5] jointed between the pinch drive lever [4] and the pinch assembly [2].
- (4) Remove the spring [7] between the No.9 guide lever [6] and the mechanical deck.
- (5) Remove the No.9 guide lever [6].
- (6) Replace the part with new one.
- (7) Mount it in the reverse order of removal.
- (8) After mounting, perform the adjustment according to the 1-7-3. Tape Transport System Adjustment.

Note:

- After mounting the worm gear wheel, be sure that the claw [A] is locked properly.
- Take care not to touch the surface of the pinch roller, and not to stick the grease.
- Be sure to apply an amount of grease to the portion contacted with the pinch assembly [2] around the pinch support post [3].
- After replacing the No.9 guide lever [6], be sure to apply an amount of oil around the support post, and apply an amount of grease to the end of the guide post.
 - Also, pay attention not to stick the grease on the transportation surface of the No.9 guide lever.
- Confirm the guide post end of the No.9 guide lever
 [6] touches the top surface of the mechanical deck.





Fig. 1-6-25






Fig. 1-6-26

1-6-15. FE Head Replacement

- (1) Remove one securing screw [2] on the FE head, and remove the FE head [1].
- (2) Replace the FE head with new one.
- (3) Mount it in the reverse order of removal.
- (4) After mounting, perform the adjustment according to the 1-7-3. Tape Transport System Adjustment.




Fig. 1-6-27

1-6-16. ACE Head Assembly Replacement

- (1) Remove the FFC [1] from the connector.
- (2) Remove one securing screw [2] on the ACE head assembly, and remove the ACE head assembly [3].
- (3) Replace the ACE head with new one.




Fig. 1-6-28

(4) When mounting the ACE head assembly [3] to the mechanical deck, mount it by aligning the slit [C] of the mechanical deck with the slit [D] of the ACE head bracket after aligning the hole [A] of the ACE head bracket to the boss hole [B] of the mechanical deck.




Fig. 1-6-29

- (5) Mount it in the reverse order of removal.
- (6) After mounting, perform the adjustment according to the 1-7-3. Tape Transport System Adjustment.

Note:

Take care when replacing, since the part number of ACE head assembly is different between the models.

1-6-17. Head Cleaner Assembly and Head Cleaner Sleeve Replacement

- (1) Release the hook [A] of the head cleaner assembly from the mechanical deck, and pulling out the head cleaner assembly [1] upward.
- (2) When replacing the head cleaner sleeve [2], pull it out by lifting the F portion and turning it in 90 degrees.




Fig. 1-6-30

- (3) Replace the head cleaner assembly with new one.
- (4) Mount it in the reverse order of removal.

Note:

- Take care not to stick the grease, oil and etc. on the roller [E].
- When mounting the head cleaner assembly [1], mount it so that the stopper rib [B] sits inside (cylinder side) of the cylinder mounting bracket stopper [C]. Also, be sure that the return spring [D] is inserted correctly in the hole of the main base.




Fig. 1-6-31

1-6-18. Ground Brush Assembly Replacement

- (1) Remove one securing screw [2] on the ground brush assembly.
- (2) Remove the ground brush assembly [1].
- (3) Replace the ground brush assembly with new one.

Note

- Take care not to apply force to the cylinder.
- (4) Mount it in the reverse order of removal.




Fig. 1-6-32

1-6-19. Cylinder Holding Plate Replacement

- (1) Remove the head cleaner assembly [1]. (Refer to Item 1-6-17.)
- (2) Remove two securing screws [5] and [6] on the cylinder holding plate A [2] and the cylinder holding plate B [3] and then remove them [2] and [3] by sliding in the arrow direction.




Fig. 1-6-33

- (3) Replace the part with new one.
- (4) Mount it in the reverse order of removal.
- (5) Fix the cylinder holder plate A [2] and B [3] with screws [5] and [6] while pushing slightly in the direction shown by the arrow.




Fig. 1-6-34

Note:

- Tightening order of the securing screws [5], [6] is 294 to 392 mN•m (3 to 4kg•cm).
- Take care of the position inserting the FPC when mounting the cylinder holding plate A [2]. (Refer to Item 1-6-20.)
- When replacing the cylinder holding plate B [3], take care not to damage the cylinder and the tape guide etc.




Fig. 1-6-35

1-6-20. Head Assembly (Cylinder) Inspection and Replacement

<Inspection>

- (1) Check if the tape transport surface on the head assembly is not damaged.
- (2) Check if the rotation of the head assembly is not abnormal.
- (3) Check if the video head is not damaged and wear.

 (It can be checked easier by using the head checker.)
- (4) Check if the video head is not blocked. (When it can't be eliminated by cleaning)
- (5) Check if the FPC [A] is not damaged.

If some abnormality is found after checking above (1) to (5), replace the head assembly (cylinder) with new one.

<Replacement>

- (1) Remove the ground brush assembly [1]. (Refer to Item 1-6-18.)
- (2) Remove the head cleaner assembly [2]. (Refer to Item 1-6-17.)
- (3) Remove the FPC (A) from the main PC Board.
- (4) Remove the cylinder holding plate A [3] and cylinder holding plate B [4]. (Refer to Item 1-6-19.)
- (5) Remove the head assembly [6].
- (6) Replace the head assembly with new one.
- (7) When mounting, take care of the direction of the head assembly.
- (8) Remount the head assembly in the reverse order of removal. Fix the head assembly pressing slightly in the direction shown by the arrow a, the cylinder holding plate A [3] pressing slightly in the direction shown by the arrow b, and the cylinder holding plate B [4] pressing slightly in the direction shown by the arrow c. (Tightening torque: 294 to 392 mN·m (3 to 4kg·cm))

Fix the ground brush assembly [1] with the screw [7] after adjusting the boss of the mechanical deck to the boss hole of the holder plate. (Tightening torque: 294 to 392 mN•m (3 to 4kg•cm))




Fig. 1-6-36

Note:

- When remounting the cylinder holding plate A [3], after confirming that the FPC [A] is hooked at the groove on the lower head assembly properly, insert the FPC under the tip of the cylinder holding plate.
 However, this is not applied for the type which has no cylinder window.
- When replacing, take much care not to touch the video head directly and damage the cylinder.




Fig. 1-6-37

(9) After mounting, perform the adjustment according to the 1-7-3. Tape Transportation System Adjustment.

1-6-21. Capstan Motor Assembly and Reel Belt Replacement

- (1) Remove the reel belt [1].
- (2) Remove three screws [3] from the front side of the mechanical deck while keeping the capstan motor assembly [2] of the mechanical deck bottom side.
- (3) Replace the capstan motor with new one.
- (4) Insert the capstan motor assembly [2] from the bottom side of the mechanical deck while taking care not to hit or damage the shaft and whole motor, so that the positioning hole of the mechanical deck and the positioning hole of the capstan motor assembly fit.
- (5) Fix the capstan motor assembly with three screws [3] by fixing evenly while keeping the capstan motor assembly of the mechanical deck bottom side.
 At this time, adjust it so that the hole of the mechanical deck and the positioning hole of the capstan motor is fit.




Fig. 1-6-38

Note:

- · Do not use once-removed screws again.
- · When mounting, take care of float of screw.




Fig. 1-6-39

(6) After replacing, mount it in the reverse order of removal.

Note:

In this case, take care not to twist the reel belt and stick the grease.

(7) After mounting, perform the adjustment according to the 1-7-3. Tape Transportation System Adjustment.

1-6-22. No.8 Guide Cap Replacement

- (1) Press the No.8 guide cap for replacement forcibly after pulling out the No.8 guide cap [1] from the No.8 guide [2].
- (2) Mount the No.8 guide cap by facing the slant surface to cassette side.




Fig. 1-6-40

1-7. Check and Adjustment

1-7-1. Check of Tension Post Position

- (1) Turn the worm wheel clockwise after removing the cassette holder assembly on the front loading mechanism, and set the cam gear at playback mode. (Refer to Fig. 1-4-2 Cam Position.)
- (2) Turn the S reel table [1] clockwise two rounds slowly.
- (3) While turning the S reel table [1], insert a slot type screwdriver to the rectangle hole of the adjuster portion [3] so that the outer periphery of the left end on the tension lever [2] is put on the marking of the mechanical deck, and adjust it by turning clockwise or counterclockwise.
- (4) After turning the S reel clockwise again, check that the deviation to the marking is within 1mm.

Note:

- There is a long mark at the position of 1.3mm from the round surface of the mechanical deck. Make sure the position of the mark when adjusting.
- When turning the adjuster portion [3], take care not to apply force in upper and lower direction.




Fig. 1-7-1

1-7-2. Reel Torque Check

(1) Reel torque

(a) REV..... supply side

Poor torque may not wind the tape. On the other hand, excessive torque will cause damage to the tape during REVIEW mode.

(b) REC/PLAY take-up side

Too low torque does not rewind the tape to the end. If too high torque, the tape may be stretched by excessive tension.

(c) Inspection

Rewind the torque cassette to the end, then check the torque value shown below:

Review (SP \times 7)

 $14.2 \pm 3.9 \text{ mN} \cdot \text{m} (145 \pm 40 \text{ g} \cdot \text{cm})$

Recording/Playback

 $6.8 \pm 2.6 \text{ mN} \cdot \text{m} (69.5 \pm 26.9 \text{ g} \cdot \text{cm})$

For the checking method, refer to the following item (2).

(2) Reel torque and back tension check

- (a) Record a signal on the torque cassette tape (KT-300NR) in the SP mode.
- (b) Load the torque cassette tape (KT-300NR) in the VTR and feed it forward until the end of the tape, before proceeding with measurement.
- (c) Set the VTR to the REVIEW mode and feed the tape for about 15s, and then make sure the takeup torque described above is obtained while observing the left torque meter.
- (d) After completion of step (c), feed forward to tape start position and set the VTR to the PLAY mode. After feeding the tape for about 30s, check the torque measures 4.4 to 9.8 mN•m (45 to 100 g•cm) reading the right torque meter. Also, check the back tension torque measures 4 to 7 mN•m (41 to 71 g•cm) reading the left torque meter.
- (e) If the review torque and playback torque are out of limit specification, replace the clutch assembly. (Refer to Item 1-6-10.)
- (f) When the clutch gear assembly and the idle lever assembly, perform the reel torque check.

<Pre><Pre>cautions for Use of Torque Cassette (KT-300NR)>

- (a) Before loading a torque cassette in a VTR, always remove tape slack. The tape slack can be removed by rotating the reel in the cassette to its take-up direction. (The tape tends to slack since there is no reel brake on the torque cassette.)
- (b) When the torque cassette is loaded, confirm following:
 - Make sure the tape does not ride up or over the No. 8 cap. If it does, do not eject the tape but return the tape to its correct position, taking care not to damage the tape.
 - Make sure the tape is not slackened. If slackened, operate the VTR in FF or REW mode and then stop the tape. Then make sure the tape is not slackened again.
 - After above confirmation, proceed to the real torque adjustment and confirmation.
- (c) Caution for removal of torque cassette
 - When removing the torque cassette from the VTR, set the VTR to the STOP mode and wait for several seconds. Then, make sure the tape is not slackened, and push the EJECT button to remove the cassette.
- (d) If the previous precautions (a), (b) and (c) are not performed properly, the tape may be damaged and correct measurements can not be performed.
- (e) Do not use worn out or damaged tape, if used they may damage video heads on the cylinder. In such a case always replace the tape with a new one. The replacement tape is of E-180, 10 m in length.

1-7-3. Tape Transport System Adjustment

The tape transport system has been precisely adjusted in the factory, so only when some defective phenomenon occurs such as noise observed on the screen and tape damage, or when replacing the portion shown on the adjustment procedures of the tape transport system, adjustment and check are necessary.

Electrical signal output terminal required for adjustment differs depending upon the models. Refer to the test point location in the Electrical Adjustment Section.

(1) Location of tape transport adjustment <Adjustment reference>

Lower flange height of No.8 guide is used as the basic reference for the transport adjustment. To keep height of the No.8 guide, do not apply excessive force onto the main base to prevent the main base from deformation.




Fig. 1-7-2






Fig. 1-7-3

(2) Tape transport system adjustment flow chart





(3) Tape transport system adjustment

<Rough adjustment>

When the part(s) listed in Table 1-7-1 is replaced, perform required adjustments by referring to procedures for the tape transport system. When the part (s) listed in Table 1-7-1 is replaced, the tape path may be changed and may damage alignment tape. To prevent this, first run a E-240 tape and make sure excessive tape wrinkle does not occur at each tape guide.

- (a) If tape wrinkle is observed at the S, T guide rollers, turn the S, T guide rollers until wrinkle disappears.
- (b) If tape wrinkle is observed at the No. 8 guide, perform the tilt adjustment of the ACE head.

Table 1-7-1

PARTS REPLACEMENT	ADJUSTMENT PROCEDURE
 Head assembly (Cylinder) S, T sliders assembly ACE head assembly Pinch lever assembly No. 9 guide lever 	From item (a)
Tension lever FE head	From item (c)
Clutch gear assembly S, T reel tables	From item (d)

<Adjustment procedures>

(a) ACE head assembly rough adjustment

- 1) Audio head height adjustment
 - 1. Play back the tape recorded in the SP mode. Observe the core portion of the ACE head.
 - 2. Turn the ACE height adjusting screw so that upper tape edge matches to the upper edge of the audio head core. (Refer to Fig. 1-7-4.)
- 2) ACE head tilt adjustment
 - 1. Play back the E-240 tape recorded in the SP mode and observe running condition of the tape at the lower flange of No.8 guide.
 - 2. Turn the ACE tilt adjusting screw until tape wrinkle is caused at the lower flange of No. 8 guide as shown in Fig. 1-7-5 [A].
 - 3. Turn the ACE tilt adjusting screw counterclockwise until the tape travels along the lower flange as shown in Fig. 1-7-5 [B].

- 3) Audio head azimuth adjustment
 - 1. Play back the 7 kHz audio signal on the alignment tape in the SP mode.
 - 2. Connect a milli-voltmeter or oscilloscope to the audio line output terminal.
 - 3. Turn the ACE azimuth adjusting screw to obtain maximum audio output.




Fig. 1-7-4




Fig. 1-7-5 No. 8 guide rough adjustment check

- 4) ACE head position adjustment
 - Play back the 3 MHz video envelope signal in the alignment tape in the SP mode. Loosen the ACE head position securing screw.
 - Insert a slot-type screwdriver into the ACE
 head position adjusting slit on the ACE main
 base and adjust the ACE main base so that the
 video envelope reaches a peak level at the
 tracking center position.

(b) Playback phase adjustment

Perform playback phase adjustment according to the methods stated in the Electrical Adjustment (servo system).

(c) Linearity adjustment

1. Play back the LP mode 3 MHz white video signal on the alignment tape.

Note:

For models SP mode only, use the 3 MHz (A ch) video signal in the SP mode and other adjustments are same.

- 2. Trigger the scope with the switching pulse to issue the envelope signal output.
- 3. Make sure the video envelope waveform (in its maximum output) meets the specification shown in Fig. 1-7-6. Again make sure the same by playing back the SP mode 3 MHz video signal on the alignment tape. If not satisfied, adjust as follows:

Note:

- a: maximum output of the video RF envelope
- b:minimum output of the video RF envelope at the entrance side
- c: minimum output of the video RF envelope at the center point of cylinder
- d:minimum output of the video RF envelop at the exit side of cylinder




Fig. 1-7-6

- 4. If the A section in Fig. 1-7-7 does not meet the specifications, adjust the S guide roller in up or down direction.
- If the B section in Fig. 1-7-7 does not meet the specifications, adjust T guide roller in up or down direction.




Fig. 1-7-7 Adjusting section

- After completion of the adjustment(s), push the tracking up/down button and make sure video envelope variations are almost flat.
 - Next, playback the 3 MHz (A ch) SP mode video signal on the alignment tape and make sure the video RF envelope variations are also flat when tracking up/down buttons is pushed.
- 7. If the envelope varies like NG figures as shown in Fig. 1-7-8, perform the adjustment again since it is abnormal.

Smooth secondary curves are allowable level.




Fig. 1-7-8 Abnormal waveform variation

(d) ACE head assembly fine adjustment

- 1) Audio head height fine adjustment
 - 1. Play back the stereophonic alternative recording 300 to 500 Hz audio signal on the alignment tape.
 - 2. Adjust the audio height adjusting screw so that the signal envelope is obtained almost flat.




Fig. 1-7-9

Note:

If there is no alignment tape with audio height adjustment of the stereophonic alternative recording, do not perform this item 1) Audio head height fine adjustment, and perform the process of the note in item 5) Audio head height re-check described later.

2) ACE tilt adjustment

- 1. Observe the lower flange of No. 8 guide. If any wrinkle is observed, turn the ACE tilt adjusting screw counterclockwise until the wrinkle disappears.
- 2. If a gap is observed between the lower flange of No. 8 guide and the lower edge of tape, turn the ACE tilt adjusting screw clockwise until the tape travels along the lower flange.

Note:

This adjustment is performed easily in SP mode playback, double speed playback mode or CUE mode.

3) Audio head height check

Play back the audio signal as described in the step 1), and check if the audio envelope is flat. If not, repeat the adjustment described in step 1) again.

- 4) Audio azimuth adjustment
 - 1. Play back the 400 Hz in SP mode, 7 kHz audio signal on the alignment tape.
 - 2. Turn the ACE azimuth adjusting screw until the maximum audio output is obtained.
- 5) Audio head height re-check
 - 1. Play back the audio signal as described in the step 1), and check if the audio envelope is flat. If not, repeat the adjustment described in step 1) again.

Note:

If there is no alignment tape with the stereophonic alternative recording signal, perform the audio height alignment using the current alignment tape at this adjustment step.

- 1. Playback the 400 Hz audio signal (SP mode) on the alignment tape.
- Turn each three alignment screw of the ACE head to the same direction in 45 degrees steps evenly so that the audio output level becomes maximum.
- 3. Perform the confirmation and adjustment for the tilt and the azimuth again.
- 6) ACE head position adjustment
 - 1. Play back the LP mode (3 MHz) video signal on the alignment tape.
 - Push the tracking up/down buttons simultaneously and reset the tracking at its center position.
 - Trigger the oscilloscope with the video switching pulse and observe the video envelope waveform.

- 4. Slide the ACE main base until the maximum envelope output is obtained as described in ACE head position rough adjustment.
- 5. Play back the 3 MHz video signal in SP mode on the alignment tape.
- 6. Make sure the envelope output is maximum when the tracking control is placed at its center position.

If no envelope output is obtained with the tracking control set to the center position, again adjust it for maximum envelope output in SP and LP modes.

When envelope output is maximum in the LP mode at the tracking center, difference between the tracking position of maximum envelope in the SP mode and the tracking center is within 3ms.

- 7. Tighten the ACE head position fixing screw and secure the ACE main base.
- After completion of ACE head fine adjustment, apply screw lock to two screws (tilt, azimuth adjusting screws) in front of the ACE head.

(e) No. 9 guide lever check

- Set the VTR to Cue mode with E-240 tape (at beginning portion) loaded. Switch the Cue mode to the review mode when the tape has been rewound into the T reel table to some extent.
- 2. Check tape wrinkle at the upper and lower flange of No. 8 guide. Check the tape does not come off from the flange while running. If the tape comes off from the flange, replace the pinch lever, capstan motor or No. 9 guide lever since the part(s) is (are) defective.

Note:

Modify the lid of the cassette for the alignment tape E-240 previously so that the alignment is performed easily.

(f) Check for transitional operation of envelope

- Play back the LP mode white video signal on the alignment tape, and set in Review mode, and then observe the video envelope with the oscilloscope.
- 2. Switch the Review mode to the Play mode. When switched to the Play mode, make sure the entrance side envelope comes to an approximate steady state within 3s as shown in Fig. 1-7-10.

If it does not rise within 3s, take the following steps starting 4.

3. Switch the cassette slot-in mode to the Play mode. As in item 2., if it does not rise within 3s, adjust as follows.




Fig. 1-7-10 Video envelope rising when operation mode is switched from review to play mode

- 4. Adjust the S guide roller and perform the linearity adjustment again.
- Check above items 2. and 3. to see that the video envelope rises within 3s. If not, S slider assembly or the tension lever is damaged.
 Replace either (or both) of them.

Note:

If the rising characteristic is poor in Review mode, screen noise may occur in synchronous editing recording. Perform the adjustment carefully.

(g) Envelope check

- 1. Make recordings and playback the tapes E-180 and E-240 in SP and LP modes and make sure the playback output envelope meets the specifications shown in Fig. 1-7-6.
- 2. In recording/playback the tape with a E-180, the video envelope should meet the specification as shown in Fig. 1-7-11.

Note:

Check for both modes, SP and LP. Also check for AFM envelope when using a Hi-Fi model.




Fig. 1-7-11 Envelope output and output difference

- 3. If the performance does not meet both specifications above 1. and 2. above, replace the head assembly (cylinder) assembly.
- 4. Set the VTR to Rec mode (LP) with the E-180 tape loaded (at the beginning part) and check operation of the synchronous editing recording.
- 5. If picture noises are observed at the starting position of the editing, check for transitional operation (f).

(h) Tape damage check

- Playback the E-240 tape in the Play mode, CUE mode, Review mode and the frame advance mode, and check each guide for wrinkle.
- 2) If excessive tape wrinkle is observed at the mode shown below, perform the associated adjustments in each mode. Also the parts described in () may need to replace.
 - 1. Playback mode

- Tape damage at the S, T-guide rollers section

(c) Linearity adjustment (Slider assembly)

Tape damage at No. 8 guide flange

(a) ACE head assembly rough adjustment

(Pinch assembly)

- Tape damage at lower flange of No. 3 guide

(f) Check for transitional operations from Review to Play, and Slot-

In to

Play

(Tension lever)

2. Review mode

Tape damage at No. 8 guide

(a) ACE head assembly rough adjustment

(Pinch assembly, No. 9 guide lever, capstan motor assembly)

Tape damage at the guide rollers

Guide roller adjustment

(or Slider assembly replacement)

3. Frame advance mode

Tape wrinkle at No. 8 guide

(c) Linearity adjustment(Pinch assembly, capstan motor assembly)


(i) Maximum AFM envelope output point check (Hi-Fi model)

- 1. Playback the SP mode 3 MHz video signal and the 400 Hz AFM signal on the alignment tape.
- 2. Trigger the oscilloscope with the video switching pulse, adjust the tracking control and check the control pulse phase at the maximum video envelope (A ch) output point.
- 3. Make sure the control pulse phase difference among each maximum point of AFM envelope, A ch and B ch is within ± 3 ms with the above point used as the basic reference.

Note:

If the phase difference exceeds 3 ms, replace the head assembly (cylinder).

<2 Head model (LP mode)>



<4 Head model (LP mode)>




Fig. 1-7-12 Playback video envelope

2. ELECTRICAL ADJUSTMENT

<Test equipment required>

Adjustment will be performed with the following test equipment.

- 1. Color TV (Monitor)
- 2. Oscilloscope, 2 CHs, 15 MHz or higher with delay system
- 3. Frequency counter (7 digits or higher)
- 4. Millivoltmeter
- 5. Digital voltmenter
- 6. Tester (20 k Ω /V)
- 7. Audio generator
- 8. Audio attenuator
- Alignment tapes
 Part code: ST-C6: 70909409, ST-C7: 70909410
- 10. Alignment screw driver (jig)
- 11. Color pattern generator
- 12. Video sweep generator

<Color bar signal>

Color bar signals of 75% recorded on the alignment tapes are shown in Fig. 2-1.




Fig. 2-1

<Specified input and output levels, and impedance>

Video input: Negative sync, standard composite

video siganl 1 V(p-p), 75 Ω

Video output: Same as the video input 1 V(p-p),

 75Ω

Audio input: 308 mV(rms), more than 47 k Ω (phono


type), more than $10 \text{ k}\Omega$ (21 pin type)

Audio output: 308 mV(rms), less than 4.7 k Ω (phono

type), less than $1.0 \text{ k}\Omega$ (21 pin type)

<Alignment sequence>

Proceed the alignments in the sequence as shown in Fig. 2-2.






Fig. 2-2

Alignment tape specifications

[1] ST-C6

Segment	System	Playback Time (min)	Video Signal	Audio Signal	Applications
1	PAL & SECAM	10	Mono Scope	1 kHz	Playback phase check, audio level check
2	PAL & SECAM	5	3 MHz A ch	400 Hz and 7 kHz	ACE head position adjustment, ACE head azimuth adjustment, Linearity adjustment
3	PAL & SECAM	5	3 MHz A ch	1 kHz (stereo)	ACE head position adjustment, ACE head height adjustment, Linearity adjustment
4	PAL	5	Color bar	3 kHz	Video and Sound checks
5	SECAM	5	Color bar	3 kHz	Video and Sound checks
6	MESECAM	5	Color bar	3 kHz	Video and Sound checks
7	NTSC	5	Color bar	1 kHz	Video and Sound checks

[2] ST-C7

		Playback				
Segment	System	Time (min)	Mode	Video Signal	Audio Signal	Applications
1	PAL	5	LP	3 MHz A ch	500 Hz (stereo)	ACE head position adjustment, ACE head height adjustment, Linearity adjustment
2	PAL	3	LP	Color bar	3.2 kHz	LP mode operation check, ACE head azimuth check and adjustment
3	PAL	3	SP	Color bar	AFM 400 Hz	SP mode operation check, AFM check
4	PAL & SECAM	5	SP	3 MHz A ch	AFM 400 Hz	AFM tracking checks
5	SECAM	5	LP	3 MHz A ch	No signal	Linearity adjustment
6	SECAM	3	LP	Color bar	No signal	LP mode operation check
7	SECAM	3	SP	Color bar	AFM 400 Hz	SP mode operation check, AFM check

2-1. Servo Circuit




Fig. 2-1-1 Main PC Board

2-1-1. Playback Phase (PG) Adjustment


Test point:

Pins 1 and 2 of P506, BX002 (Video

out)

Test equipment: Oscilloscope

- During playback (SP mode) press the VTR's channel up and down buttons simultaneously to reset to tracking center.
- 2. Confirm that phase difference between the fall of the DFF pulse (pin 2 of P506) and the rise of CTL pulse (pin 1 of P506) is 37.5 ms.
- Further, observe the envelope (pin 4 of P506) waveform, and confirm that the ACE head position adjustment and linearity adjustment have been made, and C-SYNC (pin 70 of IT001) is being input during playback.
- 4. Set the VTR to the STOP mode.



- Press the unit's channel up/down buttons simultaneously for more than 5s.
- 6. Afterwards, within 2s, press the PLAY button on the remote controller.
- 7. The automatic adjustment will be made for about 10s, all the displays will blink. If the automatic adjustment is not carried out, confirm that the alignment tape has a safety tab or not, and redo from the step 3.
 - When adjustment has been completed:
 The display will blink for 10s, stop blinking and return to the normal display in the STILL mode, then it shifts to the playback display in the playback mode.
 - When adjustment fails:It goes into the STOP mode.
- 8. Confirm that the play indicator is displayed, and confirm that the rising and falling edge of the SW pulse is 6.5 ± 0.5 H from the V-sync front edge of the video signal.

2-1-2. When IT004 is Replaced

When IT004 is replaced, the data in the VTR is required to memorize in the new one. So perform the following procedures.

- Press the channel up/down buttons on the VTR simultaneously for more than 5s while the display blinks and the unit is in the power off mode.
- 2. And then within 2s, press the CANCEL button on the remote controller.
- After displaying the address at the channel display area and the data at the minute display area, set the address to 12 using the channel up/down buttons on the remote controller.

Next, set the data to b4 for V-227G, A5 for V-427G using the FF/REW buttons on the remote controller. The data goes up using FF button and down using REW button.




Fig. 2-1-3 For V-227G




Fig. 2-1-4 For V-427G

4. Set each address and data in the table below following the description above.

Table 2-1-1

Address	Data
24	0A
25	03
26	15
27	0A
28	5A
0C	7F

- 5. Perform the adjustment described in the item "2-1-1. Playback Phase (PG) Adjustment".
- Pull out the power cord plug from the AC outlet once and insert the power cord plug into the AC outlet again.
- 7. Perform the channel presetting as the IT004 replaced has no channel data.

SECTION 3 SERVICING DIAGRAMS

1. INSPECTION PROCEDURES

Operation steps				Page	
		Items to be confirmed	Inspection block	Block Diagram	Circuit Diagram
1. AC Plug-in	Clock setting Program timer setting	Clock display Clock setting operation	Power (AC system) KDB	3-12 3-13	3-29 3-34
2. Power SW ON	Timer/counter, Memory Channel selection, EE picture & tone quality	TV receive condition, Channel select operation, EE picture quality, Tone signal level	Logic Tuner/IF Video (EE, REC mode) Audio (EE, REC mode)	3-17 3-23 3-25	3-40 3-31 3-45 3-45
3. Cassette-in and Cassette-out	Cassette-in Cassette loading Eject Cassette-out	F/L mechanism operation Cassette loading operation Eject operation Abnormal sound	Logic	3-17	3-40
4. Key Entry Operation Remote Control	REC, PLAY Cue/Review Still, Frame advance/slow FF/REW	Each mode operation (Tape drive operation) Abnormal sound	Logic	3-17	3-40
5. Special Functions Counter Functions Tracking	Linear time counter, Index/skip search Digital auto tracking	Each mode operation Mode operation	Servo/Logic Servo/Logic	3-17	3-40 3-40
6. Playback Function Picture Sharpness Tone Quality Othres	PLAY (Test tape: ST-C6, ST-C7) Cue/Review Still/Slow	Resolution, S/N Hue, Saturation, Color unevenness, Color dropout, Sound distortion, Level variation, Picture noise, Jitter Picture swing, Skew distortion, Flicker, Beat	Video PLAY system Audio PLAY system Servo system	3-23 3-25 3-17	3-45 3-45 3-40
7. REC/PLAY Functions Picture Sharpness Tone Quality Others	REC/PLAY	Resolution, S/N Hue, Saturation, Color unevenness, Color dropout, Sound distortion, Level variation, Picture noise, Jitter Picture swing, Skew distortion, Flicker, Beat	Video PLAY system Audio PLAY system Servo system	3-23 3-25 3-17	3-45 3-45 3-40

How to use the table

- 1. When inspecting a defective VTR, proceed according to the steps shown in the table.
- 2. Check the items to be confirmed for each operation step.
- 3. If a problem is found on the item, check waveforms (level) referring to the block diagram relating to the items.

 4. Use PC board pattern diagram and schematic diagram to examine the circuit precisely.

Table 1-1

2. REMOVAL OF THE CABINET

- (1) Disconnect power cord plug from AC outlet.
- (2) Remove three screws [2] securing top cover [1] and two claws securing the main unit, which are located at back sides of the main unit.
- (3) Remove the top cover [1] by sliding it backward.
- (4) Remove the front panel [3].




Fig. 2-1

3. LOCATION OF ELECTRICAL UNITS




Fig. 3-1

4. PC BOARD SERVICING PROCEDURE

- (1) Remove the mechanical deck referring to 1-5.

 Mechanical Deck Removing and Mounting Method in Section 2.
- (2) The inlet holder can be removed by pushing the hook [1] of the inlet holder from back side of the chassis.
- (3) Remove three claws securing the main unit which are located at both sides of the main unit. Lift the whole main unit up slightly, and remove the main unit from the chassis by removing the terminal board first.
- (4) Mount the mechanical deck to the main PC Board referring to 1-5. Mechanical Deck Removing and Mounting Method in Section 2.




Fig. 4-1




Fig. 4-2

5. PART CONFIGURATION AND THEIR SYMBOLS

4		9	0
1	٠	3	U5

NAME	SHAPE	NAME	SHAPE
DA9817	24	KIA7032F	
HEF4052BT MC14053BD	TOP VIEW	LA71520M TMP87CP70AF-6628	64 41 40 TOP VIEW 25 24
TB6515AP	TOP VIEW	SDA5650X	20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4HC4053	TOP VIEW	TMP90CS74EDF-6661	75 51 50 TOP VIEW 100 0 26 1 25
_A7217M _C89977M	14 8 TOP OVIEW	2.TRANSISTORs	
TA7291S	FRONT	2SC1959-Y	€C _B
MM1226XFB	TOP VIEW	PT493F	E C
ST24C08/CB1	TOP VIEW	2SA1020-Y 2SC2236-Y(C) 2SC2655-Y	E _C _B
4N25TV	TOP VIEW	BC337 BC548B	C _B E

NAME	SHAPE	NAME	SHAPE
BC858,RN1404 BC848,RN2403 RN2402,BC848B BC857B,2SC2712-Y RN1401,2SC2714-Y RN1402,2SA1162-Y	C E	MA2062	Red Blue Polarity
3.DIODEs		1SS226	3 3 3 1
ZMM33 ZMM3.9	Silver Black Polarity	1SS181	
1N4148	Polarity	ZMM5.6 LS4448	
BYW27 6V8	Silver b	BA592	Blue
BYV28	— —	RLS4153	Black
1N4001 BAV20 ZPD22 ZP5.1	Polarit	GL451V	Cathode
FR104	Polarity	LTL-307/EE	Color(Green,Red, Yellow,Orange)
1N5822		ZPD12	Indication Silver band Polarity

NAME	SHAPE	NAME	SHAPE
S4148	- Red band		
	Silver band		
ATZ4.3C			
MTZJ30B	Black		
	Polarity		
	·		
ΓLN105B			
Littoop	Ω		
	•		
	Anode Cathode		

5-1. PRECAUTIONS FOR PART REPLACEMENT

- * In the schematic diagram, parts marked \triangle (ex. \triangle F801) are critical part to meet the safety regulations, so always use the parts bearing specified part codes (SN) when replacing them.
- * Using the parts other than those specified shall violate the regulations, and may cause troubles such as operation failures, fire, etc.

5-2. SOLID RESISTOR INDICATION

Unit	$\begin{array}{ccc} \text{None} & \cdots & \Omega \\ k & \cdots & k\Omega \\ M & \cdots & M\Omega \end{array}$
Tolerance	None · · · ± 5 % B · · · ± 0.1 % C · · · ± 0.25 % D · · · ± 0.5 % F · · · ± 1 % G · · · ± 2 % K · · · ± 10 % M · · · ± 20 %
Rated Wattage	(1) Chip Parts None ••• 1/16 W (2) Other Parts None ••• 1/6 W Other than above, described in the Circuit Diagram
Туре	None • • • Carbon film S • • • Solid R • • • Oxide metal film W • • • Metal film W • • • Cement RF • • • Fusible




Fig. 5-2-1

Table 5-2-1

5-3. CAPACITANCE INDICATION

Symbol	— † + · · · · Electrolytic, Special electrolytic
	— NP ··· Non polarity electrolytic
	→ I M ··· Film
	··· Trimmer
Unit	None · · · F m · · · μF p · · · pF
Rated voltage	None ••• 50 V For other than 50 V and electrolytic capacitors, described in the Circuit Diagram.
Tolerance	(1) Ceramic, plastic, and film capacitors of which capacitance are more than 10 pF. None ••• ± 5 % or more B ••• ± 0.1 % C ••• ± 0.25 % D ••• ± 0.5 % F ••• ± 1 % G ••• ± 2 % (2) Ceramic, plastic, and film capacitors of which capacitance are 10 pF or less. None ••• more than ± 5 pF B ••• ± 0.1 pF C ••• ± 0.25 pF (3) Electrolytic, Trimmer Tolerance is not described.
Temperature characteristic (Ceramic capacitor)	None ••• SL For others, temperature characteristics are described. (For capacitors of 0.01 μF and no indications are described as F.)




Fig. 5-3-1

Table 5-3-1

5-4. INDUCTOR INDICATION

Unit	None · · · · H μ · · · · μH m · · · · mH
Tolerance	None ••• ± 5 % B ••• ± 0.1 % C ••• ± 0.25 % D ••• ± 0.5 % F ••• ± 1 % G ••• ± 2 % K ••• ± 10 % M ••• ± 20 %
Туре	PL ••• Peaking For others, model name is described.




Fig. 5-4-1

Table 5-4-1

5-5. WAVEFORM AND VOLTAGE MEASUREMENT

- * Measurement of waveform and voltage at each section in the color circuits was conducted with sufficient service color bar signal being received and reproduced in normal conditions.
- * Waveforms and voltage values for the remaining circuit were measured with a broadcasting signal normally received, so they may vary slightly according to the programs being received. Use them as a measure for servicing.
- * All voltage values except the waveforms are expressed in DC and measured by a digital voltmeter.

5-6. CHIP PART REPLACEMENT

(Use spare part with wire leads connected)

- 1. Hold a Chip part to be removed with tweezers and apply heat to the solder at one end of the part with a soldering iron. (Fig. 5-6-1)
- 2. Apply heat to the solder at the other end of the part and remove it.

 The heating time should be as short as possible so the excessive heat is the applied to foil patterns and the PC Board.
- 3. If it is difficult to remove the part, temporarily stop the desoldering job and wait until temperature of the part lowers. Then, repeat steps 1 and 2.
- 4. Form leads of the replacement part (general part equivalent to the chip part) as shown in the figures and solder place. (Fig. 5-6-2)
- 5. Mount the replacement part so that it does not touch any other parts. (Fig. 5-6-3)




Fig. 5-6-1

Fig. 5-6-2

Fig. 5-6-3

5-7. REPLACING SUBMINIATURE "CHIP" PARTS

5-7-1. Required tools:

- Fine tipped, well insulated soldering "pencil", about 30 Watts.
- 2. Tweezers
- 3. Blower type hair dryer.

5-7-2. Soldering cautions:

- 1. Do not apply heat for more than 3 seconds.
- 2. Avoid using a rubbing stroke when soldering.
- 3. Discard removed chips; do no reuse them.
- 4. Supplementary cementing is not required.
- 5. Use care not to scratch or otherwise damage the chips.

5-7-3. Removal (resistors, capacitors, etc.):

1. Melt the solder at one side.




Fig. 5-7-1

2. Grasp the part with tweezers and melt the solder at the other side.




Fig. 5-7-2

3. Remove the part with a twisting motion.




Fig. 5-7-3

5-7-4. Removal (transistor, diodes, etc.):

1. Melt the solder of one lead.




Fig. 5-7-4

2. Lift the side of that lead upward.




Fig. 5-7-5

3. Simultaneously heat solder the two remaining leads and lift part to remove.



Fig. 5-7-6

5-7-5. Preheating (except for semiconductors):

Immediately before installing new resistors or capacitors, use a blower type hair dryer and preheat the part for about two minutes at approximately 150°C.

5-7-6. Replacement:

1. Presolder the contact points of the circuit pattern.




Fig. 5-7-7

2. Press the part downward with tweezers and apply the soldering pencil as indicated in the figure.





Fig. 5-7-8

This page is not printed.

WIRING POWER KDB KDB

6. PRINTED WIRING BOARD AND SCHEMATIC DIAGRAM



7. BLOCK DIAGRAMS

7-1. Power Block Diagram




Fig. 6-1

7-2. KDB Block Diagram







Fig. 7-2-1



7-2-1. Display Microcomputer Terminal Function



7-2-2. Key Display GK01 25U39120S



B1 B2 B3 B4 B5 (6G)

Fig. 7-2-3

7-2-3. Display Pattern

	6G	5G	4G	3G	2G	1G
P1	(1d	VPS	1d	1d	1d
P2		1e	_	1e	1e	1e
Р3	<u>6</u>	1c	_ ·	1c	1c	1c
P4		1g	PDC	1g	1g	1g
P5	P	1f	_	1f	1f	1f
P6	L	1b	_	1b	1b	1b
P7	S	1a	_	1a	1a	1a
Р8	00	VIDEO	TR	Н	М	S
P9	B5	2d	_	2d	2d	2d
P10	B4	2e	_	2e	2e	2e
P11	В3	2c	_	2c	2c	2c
P12	B2	2g	_	2g	2g	2g
P13	B1	2f	_	2f	2f	2f
P14	C +	2b	_	2b	2b	2b
P15	SAT	2a	_	2a	2a	2a
P16	DT	P.	_	col	MONI	

Fig. 7-2-2

7-3. Servo/Logic Block Diagram




Fig. 7-3-1

SERVO/ SERVO/ LOGIC LOGIC

7-3-1. Main Microcomputer Terminal Function




Fig. 7-3-2

7-3-2. Main Microcomputer Output Polarity

Pin No	MODE Pin Name	Act.	SLOT IN	SLOT OUT	Loading	Un- loading	STOP	STAND- BY	FF	REW	PLAY SP LP	X2 SP LP	CUE SP LP	REV SP LP	STILL SP LP	SLOW SP LP	REC SP LP	REC PAUSE SP LP	POWER OFF	INITIAL
29	A. MUTE1	Н	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	Н	Н	Н	Н	L	L	Н	\vdash \vdash
25	LOAD +	L	L	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
26	LOAD -	L	Н	L	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	T H
30	POWER ON	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	Н	H
33	R/P CTL	N	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	ПГ	_		OPEN
46	CTL OUT	\mathbb{N}	L	L	L	L	L	L	\mathbb{I}	4-	-	+	-	-	L		NI I	L	L	L
53	CAP F/R		L	Н	L	Н	Н	Н	L	Н	L	L	L	Н	L	Ĭ.	L	L	Н	L
54	KDB STB	Л	П	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4-	-	-	-	
76	PV/PH/BLNK	4ST	4ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	4ST
85	TRICK	Н	L	L	L	L	L	L	L	L	L	Н	Н	Н	Н	Н	L	L	L	L
92	CR	Π	Н	Н	\prod		Н	N	-	4-	-	∭н	N	4-	LH	П	N	-	Н	L
93	HASEL	Π	L	L	L	L	L	L	_	-	LH	N	-	-	-	4	LH	LW	L	L
95	KDB CLK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	L
96	DATA M→			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4-	-	-	-	-	
	KDB																			
98	CAP LIMITER	PWM	L	L	PWM	-	L	PWM	-	-	-	-	-	-	L	PWM	-	-	L	500mA
99	CPWM	PWM	PWM	PWM	PWM	-	L	L	PWM	4	◄	-	-	-	L	PWM	-	L	L	L
100	DPWM	PWM	L	L	PWM	-	L	PWM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	L

Table 7-3-1

7-3-3. Logic Mode Shift Table

KEY									Counter/	Counter		TA	PE
MODE	POWER	STOP	FF	REW	PLAY	PAUSE	SLOW	REC	Timer	Reset	EJECT	END	START
POWER OFF	ON	X	Χ	X	X	X	Χ	X	X	Χ	0	X	X
STOP	OFF		0	0	0	X	Χ	0	0	RESET	0	S.REW	S.FF
FF	OFF	0	CUE	0	0	Х	Χ	X	0	RESET	0	STOP	_
REW	OFF	0	0	REVIEW	0	Х	Х	X	0	RESET	0	_	STOP
CUE	OFF	0	1	REVIEW	0	Х	Χ	Х	0	RESET	0	REW	_
REVIEW	OFF	0	CUE	3	0	Х	Χ	X	0	RESET	0	_	STOP
PLAY	OFF	0	CUE	REVIEW	_	STILL	0	X	0	RESET	0	REW	-
ACC CUE	OFF	0	2	REVIEW	0	Х	Χ	X	0	RESET	0	REW	_
ACC REV	OFF	0	CUE	•	0	Х	Χ	X	0	RESET	0	_	STOP
STILL	OFF	0	CUE	REVIEW	Frame Advance	PLAY	0	Record Pause	0	RESET	0	REW	_
SLOW	OFF	0	CUE	REVIEW	0	STILL	0	X	0	RESET	0	REW	-
REC	OFF	0	Х	X	Х	Record Pause	Х	-	0	RESET	Х	REW	
REC PAUSE	OFF	0	X	X	Χ	REC	Χ	X	0	RESET	Х	_	_
TIMER- STANDBY	5	Х	Х	. X	Х	Х	Х	Х	X	Х	X	_	_
TIMER REC	6	Х	Х	X	Х	Х	Х	X	0	RESET	X	STDBY	_

Table 7-3-2

① If pressed within 1 sec, FF. If not, ACC CUE.
② If pressed by RMT, FF.
③ If pressed within 1 sec, REW. If not, ACC REVIEW.
④ If pressed by RMT, REW.
⑤ If pressed by KDB key, POWER ON.
⑥ If pressed by KDB key, POWER OFF.

X: No Shift (Current Mode)

7-4. Video Block Diagram




Fig. 7-4-1

7-5. IF/Audio Block Diagram




Fig. 7-5-1

7-5-1. Conventional Audio Level Chart




Fig. 7-5-2

8. CIRCUIT DIAGRAMS

A

B

C

D

E

G

8-1. Power Circuit Diagram




Fig. 8-1-1

8-2. Tuner/IF Circuit Diagram

Α

В

C

D

E

G




Fig. 8-2-1






Fig. 8-2-1

1 FE4202, Pin 5 C-2 6 FE4202, Pin 6 C-2 MOD V IN A-EE-PB PLAY V:500mV/div V:500mV/div (2) FE4202, Pin (6) C-2 7 II050, Pin 18 VCO1 PLAY V:20mV/di H:2 s/div A-EE-PB PLAY V:500mV/div H:200 s/div V:20mV/div V:500mV/div 3 FE4202, Pin 10 D-2 8 II050, Pin 16 IIC CLK TU PLAY V:500mV/div H:20 s/div (4) FE4202, Pin (1) D-2 9 II050, Pin 12 F-6 IIC DATA TU PLAY **VDQSS** V:2V/div H:2ms/div (5) FE4202, Pin (5) C-2 VIDEO IN V:500mV/div

Fig. 8-2-2

8-3. KDB Circuit Diagram





Fig. 8-3-1







Fig. 8-3-1

(1) IK01, Pin (14) (5) IK01, Pin (21) C-6 X-OUT DATA OUT V:1V/div V:1V/div H:0.1 s/div H:10ms/div 2 IK01, Pin 18 6 IK01, Pin 43 C-4 START CODE V:1V/div V:1V/div H:10ms/div H:500µs/div 3 IK01, Pin (19 7) IK01, Pin 77 E-5 CLOCK V:1V/div V:200mV/div H:5ms/div (4) IK01, Pin 20 8) IK01, Pin 78 E-6 DATA IN V:1V/div V:200mV/div H:10µs/div

Fig. 8-3-2








Fig. 8-4-1






Fig. 8-4-2










Fig. 8-5-2

8-6. Video/Audio Circuit Diagram





Fig. 8-6-1



VIDEO/AUDIO VIDEO/AUDIO PCB PCB

3-48




Fig. 8-6-2

15

14

9-1. Main (Power, Tuner/IF, KDB, Servo/Logic, Video/Audio, I/O) PC Board

SYMBOL NO.	LOCATION						
D601	D-6	DV002	A-6	LP050	C-2	TW001	F-2
		DV003	A-7			TW002	F-2
DI001	D-9	DV004	A-6	Q601	D-8	TW003	F-2
DI010	F-9	DV005	B-6	Q602	D-3	TW004	F-2
DI020	F-9	DV401	D-8			TW005	F-2
				TI010	D-9	TW006	F-2
DK01	G-7	DW006	F-2	TI020	D-9	TW020	C-2
DK03	F-4	DW007	E-2	TI055	F-8	TW022	B-2
DK04	F-4	DW010	E-3	TI060	E-10	TW023	B-2
DK05	G-8	DW015	F-2			TW071	D-2
DK06	G-3	DW086	D-4	TK02	F-3	TW082	E-2
		DW087	D-3	TK03	F-3	TW083	C-4
DP001	B-3			TK04	F-3	TW087	E-2
DP002	B-3	DX350	C-9	TK05	G-3	TW096	F-3
DP003	B-3	* DX352	C-9				
DP004	B-3			TS001	B-6	TX204	B-7
DP005	B-2	DZ002	B-9	TS002	B-6	TX214	B-7
DP012	C-2	DZ004	B-9	TS003	B-6	TX350	C-9
DP019	C-2	DZ005	B-9	* TS031	B-6	TX351	B-9
DP023	C-3			TS032	C-5	TX352	C-9
DP024	B-2	* FI010	C-9				
DP025	B-2	* Fl020	D-9	TT003	F-5	TZ001	C-9
DP031	B-2	* FI030	E-10	TT005	C-4	TZ010	E-8
DP033	B-2			TT006	D-5	TZ020	E-8
DP034	B-2	* 11050	E-9	TT013	F-5	TZ032	B-9
DP037	B-2					TZ033	F-9
DP040	B-2	IK01	F-4	TV001	A-6	TZ057	B-9
DP044	C-2			TV002	B-7		
DP051	D-2	IP050	C-1	TV003	B-6	ZK01	G-7
DP053	D-2			TV004	B-7		
DP054	E-2	* IT001	E-5	TV005	A-6		
DP056	D-3	IT002	D-4	TV008	B-6		
DP061	D-3	IT003	C-6	TV009	B-7		
DP064	D-2	IT004	E-7	TV010	B-7		
DP066	D-2	IT005	E-4	TV012	A-4		
DP067	D-3			TV013	A-3		
DP071	D-2	IV001	B-4	TV014	B-6		
DP073	D-2	IV100	A-4	TV015	A-6		
DP081	E-2	IV401	C-8	TV018	B-7		
DP082	E-2	IV500	C-6	TV019	B-7		
DP096	E-3			TV020	A-5		
DP097	E-3	IX001	C-8	TV401	D-8		
		IX002	B-8	TV402	D-8		
DT013	F-2	IX003	B-9	TV403	C-8		
DT067	E-3	IX004	B-8				

^{• &}quot; * " shows the parts located on the top side.




Fig. 9-1-1 0005M Main (Power, Tuner/IF, KDB, Servo/Logic, Video/Audio, I/O)

10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1




Fig. 9-1-1 0005M Main (Power, Tuner/IF, KDB, Servo/Logic, Video/Audio, I/O) PC Board (Top Side)

ON

PCB PCB





Fig. 9-1-2 0005M Main (Power, Tuner/IF, KDB, Servo/Logic, Video/Audio, I/O) PC Board (Bottom Side)

9-2. SAT PC Board



A-2

SECTION 4 PARTS LIST

SAFETY PRECAUTION

The parts identified by \triangle mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

The mounting position of replacement is to be identical with originals.

The substitute replacement parts which do not have the same safety characteristics as specified in the parts list may create shock, fire or other hazards.

NOTICE

The part number must be used when ordering parts in order to assist in processing, be sure to include the model number and description.

Parts marked # are of chip type and mounted on original PC boards.

However, when they are placed for servicing works, use discrete parts listed on the parts list.

ABBREVIATIONS

- 1. Integrated Circuit (IC)
- 2. Capacitor (Cap)
 - Capacitance Tolerance (for Nominal Capacitance more than 10pF)

Symbol	В	C	D	F	G	J	K	M	N
Tolerance %	± 0.1	± 0.25	± 0.5	± 1	± 2	± 5	± 10	± 20	± 30

Symbol	P	Q	T	U	V	W	X	Y	Z
Tolerance %	+ 100	+ 30 - 10	+ 50 - 10	+ 75 - 10	+ 20 - 10	+ 100 - 10	+ 40 - 20	+ 150 - 10	+ 80 - 20

Ex. $10\mu F J = 10\mu F \pm 5\%$

Table 2-1

• Capacitance Tolerance (for Nominal Capacitance 10pF or less)

Symbol	В	C	D	F	G
Tolerance pF	± 0.1	± 0.25	± 0.5	± 1	± 2

Ex. $10pF G = 10pF \pm 2pF$

Table 2-2

3. Resistor (Res)

• Resistance tolerance

Symbol	В	C	D	F	G	J	K	M
Tolerance %	± 0.1	± 0.25	± 0.5	± 1	± 2	± 5	± 10	± 20

Ex. $470\Omega J = 470\Omega \pm 5\%$

Table 3-1

4. EXPLODED VIEWS

4-1. Packing Assembly




Fig. 4-1-1

4-2. Remote Control Unit




Fig. 4-2-1 For V-227G




Fig. 4-2-2 For V-427G

4-3. Cabinet Assembly




Fig. 4-3-1

4-4. Chassis Assembly




Fig. 4-4-1

4-5. Mechanism Assembly (1)




Fig. 4-5-1

4-6. Mechanism Assembly (2)




Fig. 4-6-1

5. PARTS LIST

LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION		LOCATION NUMBER	NUMBER	DESCRIPTION
0001C 0001C 0010C 0010C 0013C \$0014C	70061936 70012757 70012740 70011442 70010354	Owners Manual Remote Control Unit Remote Control Unit Cable Mains Cord	German(For V-227G) German(For V-427G) (For V-227G) (For V-427G)	K200 K222 K224 K240 K248 K250 K330 K340 K350	70396191 70363493 70326748 70356415 70326753 70326749 70326760 70356402	Up/Down Lever Tension Lever Assy Spring Tension Lever Band Brake Assy S Brake Lever Assy T Brake Lever Assy
0020F 0080		Cassette Door (For 'Screw, 4x12mm	V-42/G)	K470 K490		Cassette Holder Assy
0130F		Spring (For V-427G)	0075	K502	70356394	
∆ 0250 ∆ 0250		Front Panel (For V- Front Panel (For V-		K530 K542		FL Arm Lever FL Top Bracket
△0400		Top Cover	1270)	K544	70391907	
0410	70030702			K546		Cassette Door Guide
0600 0650	70062006		Rear Front	KC01 KC05	70324906 70363492	FL Guide Assy
0700		Case (For V-227G)	rione	KC06	70356404	
0700		Case (For V-427G)	. ()			
9070C 9070C		Quick Reference Man Quick Reference Man				
9080C	70061362		iuai (toi v 4270)			
ATO3	70012751	Battery Cover (For				
AT03 B238		Battery Cover (For Tension Sleeve	V-427G)			
B239		No. 8 Guide Cap				
B410		Loading Motor Assy				
B440 B444	70391345	Screw Worm Gear	3x3mm			
B446		Worm Gear Holder				
B448	70333497	Worm Wheel Gear				
B452 B456	70333496 70368279	FL Cam Gear Joint Gear				
B458	70368278					
B462	70391907	Screw	2. 6x5mm			
B464 B468		Cam Slider Pinch Drive Lever A	Aggy			
B478		Tension Drive Level				
B484	70333499	Loading Drive Gear				
B488		S Loading Lever Ass T Loading Lever Ass	Ŧ			
B500 B560		Capstan Motor	sy			
B570	70391024	-	2. 6x6mm			
G001	70031760					
G001 G050		Cylinder Assy (For Ground Brush Assy	V-4216)			
G053	70031875	Screw	2. 6x5mm			
G420		S Slide Assy				
G428 G442		Roller Assy				
G450		T Slide Assy				
G458		Roller Assy				
G472 G480		O ring ACE Head Assy				•
G498	23901248	Socket, 7P				
G506	23712208		2x8mm			
G510 G520	70391936 70326749	o Screw 5 No.9 Guide Lever A	2. 6x5. 6mm			
G527	70356416	Spring	,			
G530		FE Head	0 60			
G532 G534	70391910	Plate A	2. 6x8mm Cylinder			
G536		Screw	2. 6x5mm			
G538		Plate B	Cylinder			
G540 G542	7003187	5 Screw 7 Belt	2. 6x5mm Reel			
G546		Lever	Door	• * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
G555		6 Pinch Assy				
G680 K110		6 Head Cleaner Assy D S Reel Disk				
K112		1 Washer	FI 2. 1x5x 0. 5mm			
		1 T Reel Disk				
K140 K142		1 Washer	FI 2. 1x5x 0. 5mm			

LOCATION NUMBER	PART Number	DESCRIPTION		LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION	
				TX214	70010150	Transistor	BC848B
		- ELECTRICAL PARTS	-	TX350	A6004020	Transistor, Chip	RN1402
				TX351		Transistor, Chip	RN2402
0100		Main Assy (For V-22		TX352	A6004020	Transistor, Chip	RN1402
0100	70095234	Main Assy (For V-42		TZ001	A6004020	Transistor, Chip	RN1402
0005M		P C Board Assy	Main (For V-227G)	TZ010	A6004020	Transistor, Chip	RN1402
		- INTEGRATED CIRCU		TZ020		Transistor, Chip	RN1402
	70012805		TDA9817	TZ032		Transistor	BC858
IK01	70012850		TMP87CP70AF-6628	TZ033		Transistor	BC858
	70012802		4N25TV	TZ057	70010947		BC858
	70012846	IC	TMP90CS74EDF-6661	2004	B0040400	- DIODES -	GI 45431
	70011888	IC	TA7291S	D601		Diode, LED	GL451V
	70011887	IC	TB6515AP	DI001	70012081		BA592
	70012489	IC	ST24C08/CB1	DI010	70012081		BA592
	70012782	IC	KIA7032F	DI020 DK01	70012081 70011969		BA592 ZMM5. 6V
	70012839	IC	LA71520M LC89977M	DK03	70011303		TLN105B
IV100	70012843 70012442	IC IC	74HC4053	DK04		Diode, LED	TLN105B
IV500	70012442		LA7217M	DK05	70012707		LTL-307
	70012823	IC	HEF4052BT	DK06	70012432		1SS226
	70010533		MC14053BD	DP001	70010341	Diode	BYW27-1000
	70010333		MM1226XFB	DP002	70012827	Diode	BYW27-1000
	70012824		MM1226XFB	DP003	70012827	Diode	BYW27-1000
	70012842		SDA5650X		70012827	Diode	BYW27-1000
11001	70012042	- TRANSISTORS -	DINGOON	DP005			ZMM33
Q601	70010181	Transistor, Photo	PT493F		70012434		BAV20
Q602		Transistor, Photo	PT493F		70012679	Diode	FR104
TI010		Transistor	BC857B		70012679	Diode	FR104
		Transistor	MMBTH10LT1		70012760	Diode	LS4148
		Transistor	BC857B		70012434		BAV20
T1060			RN1404		70012679		FR104
TKO2		Transistor, Chip	2SC2714-Y		70012831		ZPD22
TK03		Transistor, Chip	RN1402		70010618	Diode, Zener	6V8
TK04		Transistor, Chip	RN1401		70012760	Diode	LS4148
TK05		Transistor	2SC2236-Y	DP040	70012434	Diode	BAV20
		Transistor, Chip	2SA1162-Y	DP044	70012841	Diode	ZMM3. 9
TS002	A6335470	Transistor, Chip	2SC2712-Y	DP051		Diode	FR104
		Transistor, Chip	2SC2712-Y		70012434		BAV20
		Transistor	2SC1959-Y		70012830	Diode, Zener	MTZJ30B
		Transistor	BC848	DP056			BAV20
		Transistor	BC848B		70012679	Diode	FR104
		Transistor	2SA1020-Y		70012677	Diode	BYV28
		Transistor	BC848B		70012630	Diode	1N5822
		Transistor	BC858		70012810	Diode	MA2062
		Transistor	BC848B		70012760		LS4148
		Transistor, Chip				Diode, Zener	MTZ4V3
) Transistor	BC848B	DP081			LS4148
) Transistor	BC848B	DP082 DP096			LS4148
		Transistor	BC848B		70012760 70012760		LS4148 LS4148
		Transistor	BC848B RN2402	DT013			LS4148
		B Transistor, Chip Transistor, Chip	RN1402	DT067			ZP5. 1
		Transistor	BC848B	DV001			LS4448
		7 Transistor	BC858	DV401			1SS181
		7 Transistor	BC848B		70011040		ZPD12
		7 Transistor	BC858	DW007			LS4148
		7 Transistor	BC848B		70011440		ZP5. 1
		0 Transistor	BC848B		70012822		RLS4153
		0 Transistor	BC848B	DW086			1N4001
		0 Transistor	BC848B	DW087			1N4001
		O Transistor, Chip	RN2403		70012760		LS4148
		9 Transistor	2SC2236-Y	DX352			1N4148
		4 Transistor	BC548B		70012760		LS4148
		6 Transistor	2SA1020-Y		70012760		LS4148
		4 Transistor	BC548B		70012760		LS4148
		4 Transistor	BUL312HI			- COILS -	
		1 Transistor	BC337-40	L103	70011996	Coil, Peaking	
TW02		6 Transistor	2SA1020-Y	L104		Coil, Peaking	
		7 Transistor	BC858	∆LP00		Line Filter	
		7 Transistor	BC858	△LP05		Transformer	TF-SMT17
TW08		6 Transistor	2SC2655-Y	LP06	4 70012428	Coil, Peaking	
TWO8			BC848B	LP06	6 70012429	Coil, Peaking	
TWO 9		6 Transistor	2SA1020-Y	LS01	8 70011204	Coil, Peaking	
TWO9		11 Transistor	BC337-40	LS01	9 23237729	Coil, Peaking	TRF4822AP
		0 Transistor	BC848B	LS03	0 70012817	Coil	
				1.7			

LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION			LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION		
LS031	70012428	Coil, Peaking			CP067	70041637	Cap, Electrolytic	1000μF	M 16V
LT001	70011953	Coil, Peaking			CP068	70040725	Cap, Electrolytic	100 μF	M 25V
LT004	70011953	Coil, Peaking			CP071	70041569	Cap, Plastic	100nF	J 100V
LV001		Coil, Peaking			CP081	70042327	Cap, Electrolytic	1μ F	M
LV003	70011773	Coil, Peaking			CP082	70042327	Cap, Electrolytic	1μ F	M
LV004		Coil, Peaking			CP095	70040725	Cap, Electrolytic	100 µF	M 25V
LV005	70011773	Coil, Peaking			CS001	70042317	Cap, Ceramic	1500pF	J
LV006		Coil, Peaking	TRF4330AC		CS002	70041182	Cap, Electrolytic	4.7μ F	M 50V
LV007		Coil, Peaking	TDE 4071 AE		CS003 CS004	24285222 70041596	Cap, Chip Cap, Chip	2200pF 10nF	K 50V K 50V
LV014	70012095	Coil, Peaking	TRF4271AF		CS004	70041338	Cap, Electrolytic	10μF	M 16V
LV401 LV402	70012093	Coil, Peaking Coil			CS006	70041538	Cap, Chip	1μF	Z 16V
LV402	70012826	Coil			CS007	24815102	Cap, Chip	1000pF	K 50V
LV500	70011773	Coil, Peaking			CS008	70041562	Cap, Chip	100nF	Z 50V
LZ001		Coil, Peaking			CS009	70042153	Cap, Electrolytic	22μF	M 16V
LZ004		Coil, Peaking			CS010	70042328	Cap, Electrolytic	4.7µF	M
LZ005	23238714	Coil, Peaking	TRF4100AJ		CS011	70041596	Cap, Chip	10nF	K 50V
LZ010	70011541				CS012	70041596	Cap, Chip	10nF	K 50V
LZ011	70011772				CS013	24092178	Cap, Chip	0.1μ F	K 25V
LZ032	70010273				CS016	70041982	Cap, Electrolytic	33µF	M 10V
01004	70044000	- CAPACITORS -	4 - F	M CON	CS018	24092178	Cap, Chip	0.1μ F	K 25V
CIOO1	70041629	Cap, Chip	InF	M 50V C 50V	CS019 CS020	70041713 70042318	Cap, Electrolytic Cap, Ceramic	100μF 0. 012μF	M 16V M
C1002 C1003	70042100 70042360	Cap Cap	5. 6pF 6. 8pF	D 504	CS020	70042318	Cap, Ceramic	$0.012 \mu F$	M
C1005	24774689	Cap	6. 8pF	D	CS022	24815272		2700pF	K 50V
C1007	24774270	Cap, Chip	27pF	J 50V	CS023	70042322		5600pF	Z
C1008		Cap, Chip	100nF	Z 25V	CS031	70041570		100μF	M 10V
C1009	24774150	Cap, Chip	15pF	J 50V	CS032	70041051	Cap, Electrolytic	47 µF	M 16V
C1020	70041328	Cap, Chip	100nF	Z 25V	CS033	24815472	Cap, Chip	4700pF	K 50V
CI021		Cap, Chip	1nF	M 50V	CS034			$0.022 \mu F$	K 50V
C1022			22nF	K 25V	CS035			$0.047 \mu F$	J 100V
CI024			2. 2µF	M 50V	CT001	70041328		100nF	Z 25V
CI025			2. 2μF	M 50V	CT002			0. 01μF	Z 50V
C1026 C1027			220nF 0. 01μF	Z 16V K 50V	CT003 CT004			1000pF 1000pF	J 50V J 50V
C1027			0. 01 μ r 22 μ F	M 16V	CT004			1000pr	K 50V
C1028			27pF	J 50V	CT006			10nF	K 50V
C1030			22pF	J 50V	CT007	70041596		10nF	K 50V
CI040			1nF	M 50V	CT008			100 µF	M
CI043			2200pF	Z 50V	CT009	70041037		47 µ F	M 16V
CI063	70041596	Cap, Chip	10nF	K 50V	CT010		Cap, Chip	2200pF	K 50V
C1069			22 µ F	М	CT011			100nF	Z 25V
C1070			0.01μ F	K 50V	CT012			1pF	C 50V
CI077			100nF	Z 25V	CT013			3pF	C 50V Z 50V
CK01	70041690		30pF	J 50V J 50V	CT014	24287103 24287103		0. 01μF 0. 01μF	
CK02 CK04	70041690		30pF 10nF	Z 50V	CT016			100nF	Z 50V Z 25V
CK05	70041376		10nF	Z 50V	CT018			100nF	Z 25V
CK07	24814223		2200pF	Z 50V	CT020			100nF	Z 25V
CK09	70040243		82pF	J 50V	CT021			1000pF	J 50V
CK22	70041581		470 µF	M 10V	CT022		Cap, Chip	1000pF	J 50V
CK23	70041292		$100 \mu F$	M 6.3V	CT023			$47 \mu F$	M 16V
△CP001		• *	100nF	M	CT024			150pF	J 50V
∆ CP010			47μF	M 385V	CT025			470nF	Z 16V
CP021			1000pF	K	CT026			470nF	Z 16V
CP022 CP023			1. 5nF 100μF	J 50V M 25V	CT027	24774101 24774101		100pF 100pF	J 50V J 50V
CP024			3. 3nF	K 63V	CT029			100β1 1μF	M 50V
CP029			4.7μ F	M	CT030			1μ F	M 50V
CP020			560pF	K 50V	CT031			47μF	M 16V
CP03:			22nF	J 63V	CT032			100nF	Z 25V
CP032			22nF	J 63V	CT034		Cap, Chip	220pF	J 50V
CP03	8 7004168	4 Cap, Ceramic	82pF	J 50V	CT035			220pF	J 50V
CP04			1μ F	M	CT039			200pF	J 50V
CP04			2200pF	K 50V	CT040			100pF	J 50V
△CP05			1000pF	M M 400		24774470		47pF	J 50V
CP05				M 10V	CT042			47pF	J 50V
CP05			470pF	M 400V M 50V	CT043 CT049			3300 μ F 10nF	M 6.3V K 50V
CP05 CP05			33μF 470pF	M 400V	CT050			100nF	Z 25V
CP05				M 50V	CT050			100m 100μF	M 10V
CP06				M 35V	CT070			10nF	K 50V
CP06				M 25V	CT07			3pF	C 50V
CP06		5 Cap, Electrolytic	100 µF	M 25V	CV00:				M 50V
CP06	6 7004163	7 Cap, Electrolytic	$1000 \mu F$	M 16V	CV00:	2 7004170	4 Cap, Chip	47nF	K 10V

LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION			LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION		
CV003	70041631	Cap, Chip	22nF	K 50V	CV508	70042122	Cap, Electrolytic	1μF	M 50V
CV004	70041596	Cap, Chip	10nF	K 50V	CV509	24774101	Cap, Chip	100pF	J 50V
CV005	24783220	Cap, Chip	22pF	J 50V	CW002	70040738	Cap, Electrolytic	4. 7 µ F	25V
CV006	24814103	Cap, Chip	0.01μF	Z 50V K 50V	CW003 CW004	70040738	Cap, Electrolytic Cap, Electrolytic	4. 7μF	25V M 16V
CV008 CV009		Cap, Chip Cap, Chip	$330 \mathrm{pF} \\ 0.022 \mu\mathrm{F}$	Z 50V	CW020	70042112	Cap, Electrolytic	47μF 100μF	M 16V M 16V
	24814103		$0.01\mu F$	Z 50V	CX001	24287103	Cap, Chip	$0.01\mu F$	Z 50V
CV011	70041871		200pF	J 50V	CX002	70041596	Cap, Chip	10nF	K 50V
		Cap, Electrolytic	1μ F	M 50V	CX003	70041532	Cap, Chip	330pF	J 50V
	70041328 24092178		100nF 0. 1μF	Z 25V K 25V	CX006 CX021	70041532 70041596	Cap, Chip Cap, Chip	330pF 10nF	J 50V K 50V
	70040992	Cap, Chip Cap, Chip	470nF	Z 25V	CX022	70041596	Cap, Chip	10nF	K 50V
CV017		Cap, Chip	$0.01\mu F$	Z 50V	CX023	70041532	Cap, Chip	330pF	J 50V
CV018		Cap, Electrolytic	10μ F	M 50V	CX024	70041532	Cap, Chip	330pF	J 50V
CV019		Cap, Chip	33pF	J 50V	CX027	24815392	Cap, Chip	3900pF	K 50V
CV020 CV021	70042120 70041328	Cap, Electrolytic Cap, Chip	330μF 100nF	M 6.3V Z 25V	CX108 CX116	70041640 70041328	Cap, Electrolytic Cap, Chip	10μF 100nF	M 50V Z 25V
CV022	70041328	Cap, Chip	100nF	Z 25V	CX117		Cap, Electrolytic	47μF	M 16V
CV023	70011542	Cap, Electrolytic	1μ F	M 16V	CX204		Cap, Electrolytic	$4.7\mu F$	M 50V
CV024	70042279		1μ F	M 50V	CX205		Cap, Electrolytic	22μ F	M 6. 3V
CV025 CV027	70041298 70041596	Cap, Electrolytic Cap, Chip	1μF 10nF	M 50V K 50V	CX208 CX215	70041514	Cap, Electrolytic Cap, Electrolytic	$100 \mu F$	M 16V
CV027	70041330		100μF	M 16V	CX216	70042133		22μF 100nF	M 16V Z 25V
CV029		Cap, Chip	100nF	Z 50V	CX301	70041623	Cap, Chip	330nF	K
CV030	70041298	Cap, Electrolytic	1μ F	M 50V	CX302		Cap, Chip	330nF	K
CV031	70041657		22nF	K 25V	CX303			100nF	Z 25V
CV032 CV033	70042101	Cap, Electrolytic Cap, Electrolytic	1μ F 1μ F	M 50V M 50V	CX304 CX305	70041570	Cap, Electrolytic Cap, Chip	100μF 330nF	M 10V K
CV034			10nF	K 50V	CX306		Cap, Chip	330nF	K
	24092178		0.1μ F	K 25V	CX307			56pF	J 50V
CV036			47nF	M 25V	CX317			56pF	J 50V
CV037			22μF	M 16V	CX318	24774101	Cap, Chip	100pF	J 50V
CV038 CV046			1000pF 100μF	J 50V M 6.3V	CX319	24774101 24774101	Cap, Unip	100pF 100pF	J 50V J 50V
CV047			100nF	Z 25V	CX352			330pF	J 50V
CV049	70041692	Cap, Chip	$0.022 \mu F$	Z 50V	CX360			100nF	Z 25V
	24774560		56pF	J 50V		24774151		150pF	J 50V
CV051 CV052	70041692 70041713		$0.022 \mu F$	Z 50V	CY002			330nF	K
CV052			100μF 100nF	M 16V Z 25V	CY003	70041865 70041328		33nF 100nF	Z Z 25V
	24287103	Cap, Chip	$0.01\mu F$	Z 50V	CY010			2200pF	K 50V
	24814103		$0.01 \mu F$	Z 50V	CZ005	70041026	Cap, Chip	1nF	M 50V
CV057			0.01μ F	Z 50V	CZ010			0.01μ F	Z 50V
CV058 CV059		Cap, Chip Cap, Chip	10nF 0, 1μF	K 50V K 25V		70041276 70041500		0. 022μF 47μF	K 50V M 50V
		Cap, Chip	47nF	K 10V			Cap, Electrolytic	$47\mu F$	M 50V
CV064	70041328	Cap, Chip	100nF	Z 25V	CZ021	70041469	Cap, Chip	1000pF	M 25V
CV065	24783101	Cap, Chip	100pF	J 50V			Cap, Electrolytic		M 16V
		Cap, Chip Cap, Electrolytic	10pF	D 50V			Cap, Electrolytic	100μF	M 16V
	70041546		10μF 10nF	M 50V K 50V		24774101	Cap, Chip Cap, Chip	100pF 100pF	J 50V J 50V
CV087	24774151	Cap, Chip	150pF	J 50V		70041328		100nF	Z 25V
	70041704		47nF	K 10V	CZ076		Сар	270pF	K
	24815102		1000pF	K 50V	PT001	24093962		20pF	
	24814103 70042338		0.01μF 91pF	Z 50V J	D1040	70041096	- RESISTORS - Chip Jumper		
	24783820		82pF	J 50V		70041093			
	70041570		$100 \mu F$	M 10V		70041093	Chip Jumper		
	70042121		10μ F	M 6. 3V		70042314	•	22kΩ	
	70011542 24783330		1μF 33pF	M 16V J 50V		24872100 24872472		10Ω 4. 7 k Ω	J 1/16W
	70041328		100nF	Z 25V		24872181		180Ω	J 1/16W J 1/16W
	70041323		8pF	C 50V		24872153		15kΩ	J 1/16W
	24774180		18pF	J 50V		24872153		$15k\Omega$	J 1/16W
	70041328		100nF	Z 25V	RI020			3. 3kΩ	J 1/8W
	2 24774180 3 70042320		18pF 75pF	J 50V J	R1022	24871102 2 70040569		1kΩ 12Ω	J 1/8W
	70042328		100nF	Z 25V	RI023			22Ω	J 1/16W
CV501	70042122	2 Cap, Electrolytic		M 50V	RI024	24872101	Res, Chip	100Ω	J 1/16W
CV502	7004216	l Cap, Chip	56nF	K 16V	RI025		Res, Chip	47Ω	J 1/8W
	7004165		22nF	K 25V	RIOS			330Ω	J 1/16W
	70040982 2481410		820pF 0. 01μF	J 50V Z 50V	RI054 RI055		Res, Chip Chip Jumper	5. 6kΩ	J 1/16W
		8 Cap, Chip	100nF	Z 25V	RI05			330Ω	J 1/16W
		Cap, Electrolytic		M 10V			Res, Chip	100kΩ	J 1/16W
					4-9				

LOCATION	PART			•	LOCATION	PART			
NUMBER	NUMBER	DESCRIPTION			NUMBER	NUMBER	DESCRIPTION		
RI058	24872823	Res, Chip	$82k\Omega$	J 1/16W	RP045	24871152	Res, Chip	1. $5k\Omega$	J 1/8W
	24871682		6. 8kΩ	J 1/8W		24871152	Res, Chip	1. $5k\Omega$	J 1/8W
RI060	24872103	Res, Chip	$10k\Omega$	J 1/16W		70040122	Res, Carbon	1Ω	J 0.3W
	24871102		1kΩ	J 1/8W		70040456	Res, Fusible	10Ω	J
		Res, Chip	680Ω	J 1/16W	▲RP056	70040456	Res, Fusible	10Ω	J
	24871102		1kΩ	J 1/8W		24872103	Res, Chip	10kΩ	J 1/16W
		Res, Chip	10kΩ	J 1/16W J 1/16W	▲RP058 RP065	70041074 70040841	Res, Fusible Res, Carbon	27Ω 220Ω	J O.3W J 1/4W
	24872271		270Ω 560Ω	J 1/16W	RP067	24871390	Res, Chip	39Ω	J 1/8W
RI067	24872561 24872332	Res, Chip	3. 3kΩ	J 1/16W		24871101		100Ω	J 1/8W
	24872221	Res, Chip	220Ω	J 1/16W		24872331		330Ω	J 1/16W
R1069	24872332	Res, Chip	3. $3k\Omega$	J 1/16W		70040103	Res, Carbon	1 k Ω	J 1/4W
RI070	24872153	Res, Chip	$15k\Omega$	J 1/16W		24871100		10Ω	J 1/8₩
	24872103	Res, Chip	10 k Ω	J 1/16W		24872184		180kΩ	J 1/16W
RI077	24872273	Res, Chip	27kΩ	J 1/16W		24872473		47kΩ	J 1/16W
	24872273	Res, Chip	27kΩ	J 1/16W		24872474		470kΩ	J 1/16W
RIO80	24872472	Res, Chip	4. $7k\Omega$ 220 Ω	J 1/16W J 1/8W		24872102 24872103		1kΩ 10kΩ	J 1/16W J 1/16W
RKO1 ▲RKO2	24871221 70042295	Res, Chip Res, Fusible	5.1Ω	J 1/4W		24872103		10kΩ	J 1/16W
RK05	24871472	Res, Chip	4. 7kΩ	J 1/8W			Res, Chip	15kΩ	J 1/8W
RK102	70040391	Chip Jumper	1. 11144	0 1/011		24871102	Res, Chip	1kΩ	J 1/8W
RK107	70040391	Chip Jumper			RP095	70041779	Res, Carbon	1Ω	J 1/4W
RK108	70040391	Chip Jumper				70042017		150Ω	J 1/4W
RK30	70040852	Res, Carbon	$10 \mathrm{k}\Omega$	J 1/4W		24871273		27kΩ	J 1/8W
RK32	70040340	Res, Chip	47Ω	J 1/16W		24872334		330kΩ	J 1/16W
RK34	70041168	Res, Chip	15Ω	J 1/10W		70042323	Res	200Ω	J
RK35	70041168	Res, Chip	15Ω	J 1/10W		24872123 24872622	Res, Chip Res, Chip	$12k\Omega$ 6. $2k\Omega$	J 1/16₩ J 1/16₩
RK36 RK37	70041138 24872681	Res, Chip Res, Chip	5. 6kΩ 680Ω	J 1/10₩ J 1/16₩		24872123		12kΩ	J 1/16W
RK40	70040373	Res, Chip	4. 7kΩ	J 1/16W			Res, Chip	4. 7kΩ	J 1/16W
RK41	70040373		1. 2kΩ	J 1/10W			Res, Chip	$43k\Omega$	J 1/10W
RK44	70011425	Res, Chip	3kΩ	,		70041210		2. $2M\Omega$	J 1/10W
RK45	70011425	Res, Chip	$3k\Omega$			24872123		$12k\Omega$	J 1/16W
RK46	70011425	Res, Chip	3kΩ			70011426		$2k\Omega$	
RK47	70011425		3kΩ			70041694		7. 5kΩ	J 1/16W
RK48	70011425		3kΩ	T 4 /4 CW		24872103		10kΩ	J 1/16W
RK51	70040354		1kΩ	J 1/16W	RS016			22kΩ 5. 6kΩ	J 0.2W J 1/16W
RK52	70040354 70040354		1kΩ 1kΩ	J 1/16W J 1/16W		24872562 24872562		5. 6kΩ	J 1/16W
RK53 RK56	70040334		2kΩ	3 1/1011		24872122		1. 2kΩ	J 1/16W
RK60	24872273		27kΩ	J 1/16W		24872331		330Ω	J 1/16W
RK61	70041389		6. 2kΩ	J 1/10W		70040340		47Ω	J 1/16W
RK62	70040350		220Ω	J 1/16W	RS032	24872102	Res, Chip	1kΩ	J 1/16W
RK63	70040358	Res, Chip	10 k Ω	J 1/16W		24872561		560Ω	J 1/16W
RK64	24872273	Res, Chip	27kΩ	J 1/16W		24872229		2. 2Ω	J 1/16W
RK73		Res, Chip	8. 2kΩ	J 1/16W			Res, Carbon	220Ω	J 1/4W
RK75		Res, Chip	9. $1k\Omega$ 220 $k\Omega$	J 1/10₩ J 1/8₩	RT002		Res, Chip Res, Chip	$10 \mathrm{k}\Omega$ $16 \mathrm{k}\Omega$	J 1/16W J 1/16W
RP004 RP005		Res, Chip Res, Chip	220kΩ 220kΩ	J 1/8W	RT004			9. 1kΩ	J 1/4W
RP006		Res, Chip	220kΩ	J 1/8W	RT005			47kΩ	J 1/16W
RP007		Res, Chip	1. 5kΩ	J 1/8W	RT006			$47k\Omega$	J 1/4W
RP008		Res, Chip	$180k\Omega$	J 1/8W	RT007	24872103	Res, Chip	$10k\Omega$	J 1/16W
RP010	24871184	Res, Chip	180 k Ω	J 1/8W		70041779		1Ω	J 1/4W
RP011		Res, Chip	$180 \mathrm{k}\Omega$	J 1/8W		24872472		4. 7kΩ	J 1/16W
RP012		Res, Fusible	0.22Ω			70040846		820Ω	J 1/4W
RP019			180	J J		24871103 24872472		$10 \mathrm{k}\Omega$ 4. $7 \mathrm{k}\Omega$	J 1/8W J 1/16W
RP020			4. 7 22	J 1/4W		70042025		4. /ks2 110kΩ	J 1/4W
RP021 RP022			4. 7kΩ	J 1/8W		24872114		110kΩ	J 1/16W
RP02			0. 33	0 1,011	RT017			100Ω	J 1/16W
	4 2487147		$47k\Omega$	J 1/8W		70042029		4. $7k\Omega$	J 1/4W
RP02			100Ω	J 1/8W	RT019			$10k\Omega$	J 1/4W
RP02	6 2487110	2 Res, Chip	1 k Ω	J 1/8W	RTO20			10 k Ω	J 1/4W
RP02			2. 2kΩ	J 1/8₩	RTO23			4. 7kΩ	J 1/8W
	8 2487122		22Ω	J 1/8W		2487247		4. 7kΩ	J 1/16W
RP02			1kΩ	J 1/8₩ J 1/8₩	RT025			$4.7k\Omega$ 680Ω	J 1/16₩ J 1/4₩
	0 2487122		22Ω 2. $2k\Omega$	J 1/8#	RT030			4. 7kΩ	J 1/8W
RP03	1 7004106 3 7004010		2. 2ks2 1kΩ	J 1/4W	RT03			820Ω	J 1/4W
	4 2487147		470Ω	J 1/8W	RT03			12kΩ	J 1/8W
	5 2487110		1kΩ	J 1/8W	RT03:			$12k\Omega$	J 1/8W
RP03			3. $3k\Omega$	J 1/4W	RT03			$27k\Omega$	J 1/8W
RP03	8 2487110	11 Res, Chip	100Ω	J 1/8W	RTO3			27kΩ	J 1/16W
RP04			1kΩ	J 1/8W	RT03			330Ω 190kΩ	J 1 1 //₩
RP04	11 2487175	2 Res, Chip	7. $5k\Omega$	J 1/8W	RT03	/ /004201	8 Res, Carbon	180k Ω	J 1/4W

LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION			LOCATION NUMBER	PART Number	DESCRIPTION		
		Res, Carbon	470Ω	J	RV050	70040849	Res, Carbon	2. 2kΩ	J
RT042	24872684	Res, Chip	680kΩ	J 1/16W		24872332	Res, Chip	3. $3k\Omega$	J 1/16W
RTU43	24872224	Res, Chip	220kΩ	J 1/16W		24872431	Res, Chip	430Ω	J 1/16W
RT045	70041668 70041668	Res, Carbon	1MΩ	J 1/4W		24872473	Res, Chip	47kΩ	J 1/16W
RT045	24872563	Res, Carbon Res, Chip	$1M\Omega$ $56k\Omega$	J 1/4W	RV066 RV067	70041708	Res, Carbon	47kΩ	J 1/4W
	70042024	Res, Carbon	1. 8kΩ	J 1/16W J 1/4W		70041708 24872184	Res, Carbon Res, Chip	47kΩ	J 1/4W
	70042024	Res, Carbon	1. 8kΩ	J 1/4W	RV082	24872104	Res, Chip	180 k Ω 10 k Ω	J 1/16W J 1/16W
	24872563	Res, Chip	56kΩ	J 1/16W		24872101	Res, Chip	100Ω	J 1/16W
	70040844	Res, Carbon	1kΩ	J 1/4W		70041093	Chip Jumper	10032	0 1/10#
RT058	24872222	Res, Chip	2. $2k\Omega$	J 1/16W		24872154	Res, Chip	150k Ω	J 1/16W
RT059	24872222	Res, Chip	2. $2k\Omega$	J 1/16W		24872682	Res, Chip	6. 8kΩ	J 1/16W
	24872221	Res, Chip	220Ω	J 1/16W		24872303	Res, Chip	30 k Ω	J 1/16W
	24872221	Res, Chip	220Ω	J 1/16W	RV108	70041096	Chip Jumper		,
RT065	24871472	Res, Chip	4. $7k\Omega$	J 1/8W		70041096	Chip Jumper		
	24871472	Res, Chip	4. $7k\Omega$	J 1/8W		70041096	Chip Jumper	•	
RT067	24872471	Res, Chip	470Ω	J 1/16W		70041969	Res, Carbon	2kΩ	J 1/4W
	24871101	Res, Chip	100Ω	J 1/8W		24872511	Res, Chip	510Ω	J 1/16W
	24871222	Res, Chip	2. 2kΩ	J 1/8W	RV136	70040849	Res, Carbon	2. 2kΩ	J
	24872272 24872473	Res, Chip	2. 7kΩ	J 1/16W		70040844	Res, Carbon	1kΩ	J 1/4W
	24872303	Res, Chip Res, Chip	$47k\Omega$ $30k\Omega$	J 1/16W	RV141	24872102	Res, Chip	1kΩ	J 1/16W
RT075	70040844	Res, Carbon	Juks2 1kΩ	J 1/16W		24871332	Res, Chip	3. 3kΩ	J 1/8W
	24871101	Res, Chip	100Ω	J 1/4W J 1/8W		24872392 24872104	Res, Chip	3. 9kΩ	J 1/16W
RT083	70040850	Res, Carbon	2. 7kΩ	J 1/8#		24872104	Res, Chip Res, Chip	100kΩ	J 1/16W
	24872182	Res, Chip	1. 8kΩ	J 1/16W		24872104		100 k Ω 390 Ω	J 1/16W
RT085	24872182	Res, Chip	1. 8kΩ	J 1/16W		24872102	Res, Chip	390 <u>\$2</u> 1kΩ	J 1/8W J 1/16W
RT090	70040851	Res, Carbon	6. 8kΩ	J		24871102	Res, Chip	1kΩ	J 1/8\
RT091	70040844	Res, Carbon	1kΩ	J 1/4W		24872102	Res, Chip	1kΩ	J 1/16W
RT093	24872472	Res, Chip	4. 7kΩ	J 1/16W		24872102	Res, Chip	1kΩ	J 1/16W
RT100	70040850	Res, Carbon	2. $7k\Omega$	J		70041093	Chip Jumper	*****	0 1/10#
RT101	24872472	Res, Chip	4. $7k\Omega$	J 1/16W		24872154	Res, Chip	$150 \mathrm{k}\Omega$	J 1/16W
RT103	24872472	Res, Chip	4. $7k\Omega$	J 1/16W		24872561	Res, Chip	560Ω	J 1/16W
	24872561	Res, Chip	560Ω	J 1/16W		24872272	Res, Chip	2. $7k\Omega$	J 1/16W
	24872472	Res, Chip	4. $7k\Omega$	J 1/16W		24872472	Res, Chip	4. $7k\Omega$	J 1/16W
RT106		Res, Chip	4. $7k\Omega$	J 1/16W		24872472	Res, Chip	4. 7kΩ	J 1/16W
RT107		Res, Chip	560Ω	J 1/16W		24872392	Res, Chip	3. $9k\Omega$	J 1/16W
RT109		Res, Chip	560Ω	J 1/16W		70041096	Chip Jumper		
	70040844	Res, Carbon	1kΩ	J 1/4W	▲RW001	70042047	Res, Chip	4. $7k\Omega$	J 0.3W
	70042333	Res	390	J	RW002	24872122	Res, Chip	1. $2k\Omega$	J 1/16W
RT501 RT502	70041096 70041096	Chip Jumper			RW003	24871472	Res, Chip	4. 7kΩ	J 1/8W
RT503		Chip Jumper Chip Jumper			RW004	70040702	Res, Carbon	12kΩ	J 1/4W
	70041036	Chip Jumper			RW005 RW006	70042325 24872271	Res Res, Chip	2. 2kΩ	J
RV001		Res, Chip	470Ω	J 1/16W	RW007	70042335	Res	270Ω 5. $1k\Omega$	J 1/16W J
	24872431		430Ω	J 1/16W	RW009		Res, Chip	3. 1ks2 4. 7kΩ	J 1/8W
RV003	24872182		1. 8kΩ	J 1/16W	RW010	24871222	Res, Chip	2. $2k\Omega$	J 1/8W
	24872102		1kΩ	J 1/16W	RW012	70041096	Chip Jumper	2. LR32	3 1/011
RV005			1. $5k\Omega$	J 1/16W	RW030	24871181	Res. Chip	180Ω	J 1/8₩
RV006	24872102		1kΩ	J 1/16W	RW081	24872223	Res, Chip	22kΩ	J 1/16W
RV007			1 k Ω	J 1/16W	RW083	70040841	Res, Carbon	220Ω	J 1/4W
RV008	24872183	Res, Chip	18 k Ω	J 1/16W	RW084	70040841	Res, Carbon	220Ω	J 1/4W
	24872103		$10k\Omega$	J 1/16W	RW085	24322159	Res, Oxide Metal	1.5Ω	J 1W
	24872152		1. $5k\Omega$	J 1/16W	RX001	24872681	Res, Chip	680Ω	J 1/16W
	24872472		4. $7k\Omega$	J 1/16W	RX003	24872681	Res, Chip	680Ω	J 1/16W
	24872122		1. 2kΩ	J 1/16W	RX004	24872562	Res, Chip	5. $6k\Omega$	J 1/16W
	24872122		1. 2kΩ	J 1/16W	RX006	24872562	Res, Chip	5. $6k\Omega$	J 1/16W
	24872822		8. 2kΩ	J 1/16W	RX007	70041663	Res, Carbon	75Ω	J 1/4W
	24871182		1. 8kΩ	J 1/8W	RX008	24872750	Res, Chip	75Ω	J 1/16W
	70042031		5. 1kΩ	J 1/4W	RX021	24872681	Res, Chip	Ω 088	J 1/16W
RV019	70042337 24872222		4. 3kΩ	T 1/10W	RX022		Res, Chip	Ω 089	J 1/16W
RV020			2. 2kΩ 1. 5kΩ	J 1/16₩ T 1/16₩	RX023	24872562	Res, Chip	5. 6kΩ	J 1/16W
	24872132		1. 5KΩ 2kΩ	J 1/16W J 1/16W		24872562	Res, Chip	5. 6kΩ	J 1/16W
	24872564		560kΩ	J 1/16W	RX025 RX026	24872750 24872750	Res, Chip	75Ω 75Ω	J 1/16W
	24872104		100kΩ	J 1/16\\	RX206	24871102	Res, Chip Res, Chip	75Ω 1kΩ	J 1/16W
	70040118		4. 7kΩ	J 1/4W	RX208	24872223	Res, Chip	22kΩ	J 1/8W J 1/16W
RV038			22kΩ	J 1/8W	RX210	70040839	Res, Carbon	22KS2 100Ω	J 1/10W J 1/4W
RV040				/ -//		24871223	Res, Chip	22kΩ	J 1/8W
RV041			$1k\Omega$	J 1/16W	RX216	70040839	Res, Carbon	100Ω	J 1/4W
	24872102	Res, Chip	1kΩ	J 1/16W	RX217		Res, Chip	16052 1kΩ	J 1/8W
RV043	24872102		1kΩ	J 1/16W	RX350			8. 2kΩ	J 1/8W
RV047			560Ω	J 1/16W	RX351	24872104		100kΩ	J 1/16W
RV048	24871102	Res, Chip	1kΩ	J 1/8W	RX352	24871102	Res, Chip	1kΩ	J 1/8W
RV049	24872242	Res, Chip	2. $4k\Omega$	J 1/16W	RX353	24872102	Res, Chip	$1k\Omega$	J 1/16W
				4-	11				

LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION					LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION	
DV355	24971103	Pag Chin	10kΩ	Τ 1	/8W		IVOAO	700/11003	Chin Lumnar	
	24871103 24871562	Res, Chip Res, Chip	$5.6k\Omega$./8W		JV040 JV041	70041093 70041093	Chip Jumper Chip Jumper	
	24872102	Res, Chip	3. 0ks2 1kΩ		/16W			70041093	Chip Jumper	
	70041096	Chip Jumper	1832	0 1	/1011		JV042	70041093	Chip Jumper	
RX911	70041036	Chip Jumper	:				JX001	70041093	Chip Jumper	
RY001	24872222	Res, Chip	2. $2k\Omega$	J 1	/16W		JX001	70041033	Chip Jumper	
RY002	24872105	Res, Chip	1ΜΩ		/16W		JX002	70041093	Chip Jumper	
RY003	24872105	Res, Chip	1. $2M\Omega$		/16W		JX003	70041093	Chip Jumper	
RY004	24872682	Res, Chip	6. 8kΩ		1/16W		JX005	70041093	Chip Jumper	
RY006	24872104	Res, Chip	100kΩ		1/16W		JX006	70041093	Chip Jumper	
RY007	70041096	Chip Jumper	100832	0 1	17 1011		JX007	70041093	Chip Jumper	
RY008	70041096	Chip Jumper					JX008	70041093	Chip Jumper	
RY009	24872682	Res, Chip	6. 8kΩ	J 1	L/16₩		JX009	70041093	Chip Jumper	
RY010	24872125	Res, Chip	1. 2MΩ		1/16W		JX010	70041093	Chip Jumper	
RY012	70041096	Chip Jumper	2. 441100		.,		JX011	70041093	Chip Jumper	
RZ005	24872102	Res, Chip	1kΩ	J 1	L/16W		JX012	70041093	Chip Jumper	
RZ010	24871562	Res, Chip	5. 6kΩ		1/8W		JX013	70041093	Chip Jumper	
RZ011	70040850	Res, Carbon	2. $7k\Omega$	J	.,		JX014	70041093	Chip Jumper	
RZ015	70040847	Res, Carbon	1. $5k\Omega$	J			JX015	70041093	Chip Jumper	
RZ019	24871563	Res, Chip	56kΩ		1/8W		JX016	70041093	Chip Jumper	
RZ020	24872222	Res, Chip	2. 2kΩ		1/16W		JX017	70041096	Chip Jumper	
RZ030		Res, Chip	910Ω	J:	1/16W		JX018	70041093	Chip Jumper	
	24872102	Res, Chip	1kΩ	J:	1/16W		JX080	70041093	Chip Jumper	
RZ035		Chip Jumper					JX081	70041093	Chip Jumper	
RZ037	24872152	Res, Chip	1. $5k\Omega$	J	1/16W		JZ002	70041093	Chip Jumper	
	24872561	Res, Chip	560Ω	J:	1/16W		JZ003	70041093	Chip Jumper	
	24872102	Res, Chip	1kΩ	J	1/16W		JZ004	70041096	Chip Jumper	
RZ055	24871102	Res, Chip	$1k\Omega$	J	1/8W		JZ202	70041096	Chip Jumper	
RZ060		Res, Chip	27Ω	J	1/16W		JZ203	70041093	Chip Jumper	
RZ070	24872221	Res, Chip	220Ω	J	1/16W		JZ204	70041096	Chip Jumper	
RZ071	24872221		220Ω		1/16W		JZ205	70041093	Chip Jumper	
RZ072			$100 \mathrm{k}\Omega$	J	1/16W		JZ208	70041093	Chip Jumper	
RZ076	24872471		470Ω	J	1/16W		JZ209	70041093	Chip Jumper	
J1003							JZ211	70041093	Chip Jumper	
J1004							JZ212	70041093	Chip Jumper	
J1005							P502	70012771	Connector	10P
J1006									- MISCELLANEOUS -	
JI011							0010M	70011844		
JI012							0060M	70052151	Back Panel	
JI013							0070M	70030702	Screw	
JI017							△BP001	70011176	Inlet	
JI018							BS030	70012772	Connector	
JI019							BX001	70012835	Socket	
J1030							D601A	70052002		I A BUG
JI031							F1001	70012837		LA 7X7
		Chip Jumper						70012838		LA 7X7
		Chip Jumper					F1010	70012836		
J1035								70012832		
J1090							F1030	70012816		F FMI
J1092							F1090	70011261		5. 5MHz
JP003 JP004							△FP001		Fuse, 1A, 250V Fuse Holder	
JP004 JP007							△FP044		IC Protector	ICP-N10
JP008							△FP051	70011701	IC Protector	ICP-N10
JV005							GK01	70011761		25U39120S
JV006								70052003		230391203
JV007								70052003		
JV013							Q1070			5. 5MHz
	70041093						Q1075	70012804		3. Janiz
	70041093						QK01		Resonator	8MHz
	70041093							70010337		17. 734MHz
	70041033						QT002		Crystal, 32kHz	I. OTHER
	70041093						QT003	700111861		16MHz
JV020							QV002	70012808		
JV021							QV500		Resonator	
JV022							SK01	70031729		
JV023							SK02	70031729		
JV025						•	SK03	70031729		
JV027							SK04	70031729		
JV028							SK05	70031729		
JV031							SK06	70031729		
JV032							SK07	70031729		
JV034							SK08	70031729		
JV037							SK09	70031729		
JV038		3 Chip Jumper					ST02	70031765		
_						1-12				

LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION		LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION	
ST10	70031766	Switch	Cam	TW082	70010947	Transistor	BC858
Z601	70052005	Holder		TW083	70012336	Transistor	2SC2655-Y
Z602	70052005			TW087	70010150	Transistor	BC848B
Z661	70031764			TW095	70011386	Transistor	2SA1020-Y
Z662 Z662A	70052004	Hall Element		TW096 TX204		Transistor Transistor	BC337-40 BC848B
ZK01	70012784		PIC2114	TX214		Transistor	BC848B
21102			110221	TX350		Transistor, Chip	RN1402
0005M		P C Board Assy	Main (For V-427G)	TX351	70011788	Transistor, Chip	RN2402
77050		- INTEGRATED CIRCU		TX352	A6004020	Transistor, Chip	RN1402
II050	70012805		TDA9817	TZ001		Transistor, Chip	RN1402
IK01 IP050	70012850 70012802		TMP87CP70AF-6628 4N25TV	TZ010 TZ020		Transistor, Chip Transistor, Chip	RN1402
		IC	TMP90CS74EDF-6661	TZ032	70010947	Transistor, chip	RN1402 BC858
		IC	TA7291S	TZ033	70010947	Transistor	BC858
IT003		IC	TB6515AP	TZ057	70010947		BC858
IT004		IC	ST24C08/CB1			- DIODES -	
IT005		IC	KIA7032F	D601		Diode, LED	GL451V
IV001 IV100	70012839 70012843	IC IC	LA71520M LC89977M	DI001 DI010	70012081 70012081		BA592
		IC	74HC4053	DI010	70012081		BA592 BA592
IV500		ĬĊ	LA7217M	DK01		Diode, Zener	ZMM5. 6V
	70010980		HEF4052BT	DK03		Diode, LED	TLN105B
	70010533		MC14053BD	DK04	70012707	Diode, LED	TLN105B
	70012824		MM1226XFB	DK05	70012482	Diode, LED	LTL-307
	70012824		MM1226XFB	DK06	70010341	Diode	1SS226
11001	70012842		SDA5650X	DP001	70012827	Diode	BYW27-1000
Q601	70010181	- TRANSISTORS - Transistor, Photo	PT493F	DP002 DP003	70012827 70012827	Diode	BYW27-1000
Q602		Transistor, Photo	PT493F	DP003	70012827	Diode Diode	BYW27-1000 BYW27-1000
TI010		Transistor	BC857B	DP005	70012840	Diode, Zener	ZMM33
TI020	70011393	Transistor	MMBTH10LT1	DP012	70012434		BAV20
T1055	70010332	Transistor	BC857B	DP019	70012679	Diode	FR104
		Transistor, Chip	RN1404	DP023	70012679	Diode	FR104
TKO2 TKO3		Transistor, Chip	2SC2714-Y	DP024	70012760	Diode	LS4148
TK04	A6004020 A6004010	Transistor, Chip Transistor, Chip	RN1402 RN1401	DP025 DP031	70012434 70012679	Diode	BAV20
TK05	A6325549	Transistor	2SC2236-Y	DP031	70012879	Diode Diode	FR104 ZPD22
		Transistor, Chip	2SA1162-Y	DP034	70012631	Diode, Zener	6V8
TS002	A6335470	Transistor, Chip	2SC2712-Y	DP037	70012760	Diode	LS4148
		Transistor, Chip	2SC2712-Y	DP040	70012434	Diode	BAV20
		Transistor	2SC1959-Y	DP044	70012841	Diode	ZMM3. 9
TS032 TT003	70010942	Transistor Transistor	BC848	DP051	70012679	Diode	FR104
TT005	70010130	Transistor	BC848B 2SA1020-Y	DP053 DP054	70012434	Diode	BAV20
TT006	70011350	Transistor	BC848B	DP054	70012830 70012434	Diode, Zener Diode	MTZJ30B BAV20
TT013		Transistor	BC858	DP061	70012434		FR104
TV001	70010150		BC848B	DP064	70012677	Diode	BYV28
	A6004020	Transistor, Chip	RN1402	DP066	70012630	Diode	1N5822
TV003	70010150		BC848B	DP067	70012810	Diode	MA2062
TV004	70010150 70010150		BC848B	DP071	70012760	Diode	LS4148
TV003			BC848B BC848B	DP073 DP081	70012828 70012760	Diode, Zener	MTZ4V3
TV009		Transistor, Chip	RN2402	DP081	70012760	Diode Diode	LS4148 LS4148
	A6004020	Transistor, Chip	RN1402	DP096	70012760	Diode	LS4148
TV012	70010150	Transistor	BC848B	DP097	70012760	Diode	LS4148
	70010947		BC858	DT013	70012760	Diode	LS4148
	70010150		BC848B	DT067	70011440	Diode	ZP5. 1
	A6004020	Transistor, Chip	RN1402	DV001	70012761	Diode	LS4448
	A6004020 70010150	Transistor, Chip Transistor	RN1402 BC848B	DV002 DV003	70012761 70012761		LS4448
TV013			BC858	DV003	70012761	Diode Diode	LS4448 LS4448
TV401			BC848B	DV005	70012761	Diode	LS4448
TV402	70010150	Transistor	BC848B	DV401	70010340	Diode	1SS181
TV403			BC848B	DW006	70011967	Diode, Zener	ZPD12
TW001			BC848B	DW007	70012760	Diode	LS4148
	A6014030		RN2403	DW010	70011440	Diode	ZP5. 1
TW003			2SC2236-Y	DW015	70012822	Diode	RLS4153
TW004 TW005			BC548B 2SA1020-Y	DW086 DW087	70012342	Diode	1N4001
TW005			BC548B	DX350	70012342 70012760	Diode Diode	1N4001 LS4148
TW020			BUL312HI	DX352	70012700	Diode	1N4148
TW022			BC337-40	DZ002	70012760	Diode	LS4148
TW023			2SA1020-Y	DZ004	70012760	Diode	LS4148
TW071	70010947	Transistor	BC858	DZ005	70012760	Diode	LS4148
			4-1	7			

- OILS -	LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION			LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION		
LIGHS TOURS Col. Feeking Col.			- COUS -			CP050	70042316	Cap	1000pF	M
10010024 Coll. Peaking Coll. Peaking TF-SMITY CMSS 70640095 Cap, Certanic CMSS And STOP M. 4000 CMSS	1.1030	70011996								
Dept. Dept										
1995 1991 1992 1992 1995 1992 1992 1995 1992										
				TF-SMT17						
				ii biiiii						
ESSIS 20012720 Col.1 Peaking Col.2 Pea										
1503 2237722 Col. Peaking Cross Cr	1.5018	70012423	Coil Peaking							
1893 7001247 Coli		23237729	Coil Peaking	TRF4822AP					-	M 25V
1901 70012428		70012817							1000 µF	
Tright Toll										
1000 10011593 1001 Feaking 1000 10011770 1001 Feaking 10001 10011770 1001 Feaking 10001 10011770 1001 Feaking 10001 10001770 1001	LT001	70011953							100 uF	
1,700 70011772 Coll. Feaking CP082 70042327 Cap. Electrolytic Juff M M M M M M M M M	LT004	70011953	Coil Peaking							
1,700	LV001	70011774	Coil Peaking							
1.000	1.V003					CP082	70042327		1μ F	M
1.0005 70011773 6.11, Peaking FR430AG CS001 70042317 Cap, Ceramic 1500pf X 70.01									100 µF	M 25V
1.000 2237961 Col.1 Peaking TR4330AC CS002 7004182 Cap. Electrolytic 4.7 µF M. 50V 1.001 2238271 Col.1 Peaking TR4271AF CS004 70041596 Cap. Chip 10µF K. 50V 1.002 70012825 Col.1 Peaking CS005 2405222 Cap. Chip 10µF K. 50V 1.003 70011773 Col.1 Peaking CS005 2405223 Cap. Chip 10µF K. 50V 1.004 700112825 Col.1 Peaking CS005 70041038 Cap. Chip 10µF K. 50V 1.007 70011773 Col.1 Peaking CS008 70041502 Cap. Chip 10µF K. 50V 1.007 70011773 Col.1 Peaking CS008 70041502 Cap. Chip 10µF K. 50V 1.007 70011272 Col.1 Peaking CS008 70041502 Cap. Chip 10µF K. 50V 1.008 70011272 Col.1 Peaking CS008 70041502 Cap. Chip 10µF K. 50V 1.009 70011272 Col.1 Peaking CS008 70041502 Cap. Chip 10µF K. 50V 1.001 70041622 Cap. Chip 1nF M. 50V CS019 70041231 Cap. Chip 0.1 µF K. 50V 1.001 70041622 Cap. Chip 1nF M. 50V CS019 70041231 Cap. Chip 0.1 µF K. 50V 1.002 70041220 Cap. Chip 1nF M. 50V CS019 70041231 Cap. Chip 0.1 µF K. 50V 1.008 70041230 Cap. Chip 1nF M. 50V CS019 70041231 Cap. Chip 0.1 µF K. 50V 1.009 70041230 Cap. Chip 1nF M. 50V CS019 70042318 Cap. Chip 0.1 µF K. 50V 1.009 70041230 Cap. Chip 1nF M. 50V CS029 70042318 Cap. Ceramic 0.1 µF M. 10V 1.009 70041230 Cap. Chip 1nF M. 50V CS029 70042318 Cap. Ceramic 0.1 µF M. 10V 1.001 70041230 Cap. Chip 1nF M. 50V CS029 70042318 Cap. Ceramic 0.1 µF M. 10V 1.001 70041230 Cap. Chip 1nF M. 50V CS029 70042318 Cap. Ceramic 0.1 µF M. 10V 1.001 70041230 Cap. Chip 1nF M. 50V CS029 70042318 Cap. Ceramic 0.1 µF M. 10V 1.001 70041230 Cap. Chip 1nF M. 50V CS029 70042318 Cap. Ceramic 0.1 µF M. 10V 1.001 70041230 Cap. Chip 1nF M. 50V CS029 70042318 Cap. C		70011773	Coil, Peaking						1500pF	J
Livoid 70011775 Col.1, Peaking CS003 2485222 Cap, Chip 2200pf K 50V	LV006	23237981	Coil, Peaking	TRF4330AC					$4.7\mu F$	M 50V
1.000 1.00									2200pF	
1.1401 70012035 Col. Feeking				TRF4271AF					10nF	
11402 70012225 Coil	1.V401	70012095								
Table									•	
1.7500									-	
12,001 70011574 Coil. Peaking Coil.									-	
12004										
12,005 232,38714 Coil Peaking TBF4100AJ Coil 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V										
12010 70011574 Coil. Peaking				TRE4100A.I					-	
L2011 70011772 Coil. Peaking CS013 24092178 Cap. Cliept CS016 70041932 Cap. Electrolytic CS016 70041932 Cap. Electrolytic CS016 70041932 Cap. Electrolytic CS016 70041932 Cap. Electrolytic CS016 7004193 Cap. Electrolytic CS017 7004193 Cap. Electrolytic CS017 7004193 Cap. Electrolytic CS017 7004193 Cap. Electrolytic CS017 700423 Cap. Ceranic CS017 700423 Cap. Ceranic CS017 700423 Cap. Ceranic CS017 700418 Cap. Ceranic CS017 700423 Cap. Ceranic CS017 700423 Cap. Ceranic CS017 700419 CS017 700419 Cap. Chip CS017 700415 CS017 700415 Cap. Chip C				1111 4100710						
Comparison										
C1001 70041629 Cap. Chip D.1										
C1001 70041292 Cap. Chip InF	LL032	10010213								
C1002 70042100 Cap S. 5pF C. 50V C502 70042131 Cap, Ceramic O. 1012μF M	CT001	700/1620		1nF	M 50V					
C1003 70042360 Cap										
C1005 24774889 Cap										
C1007 24774270 Cap. Chip 27pF J 50V CS023 70042322 Cap. Ceramic 5600pF Z C1008 70041328 Cap. Chip 100nF Z 25V CS031 70041515 Cap. Electrolytic 47μF M 16V C1020 70041328 Cap. Chip 10nF Z 25V CS031 24815472 Cap. Chip 47μF K 50V C1021 70041523 Cap. Chip 10nF Z 25V CS033 24815472 Cap. Chip 0.027μF K 50V C1021 70041525 Cap. Chip 22nF K 25V CS033 24815472 Cap. Chip 0.027μF K 50V C1022 70041267 Cap. Chip 22nF K 25V CS035 248082049 Cap. Plastic 0.047μF J 100V C1024 70042284 Cap. Electrolitic 2.2μF M 50V CT001 70041428 Cap. Chip 0.027μF Z 50V C1025 70042284 Cap. Chip 2.2μF M 50V CT002 24814103 Cap. Chip 0.01μF Z 50V C1026 70042284 Cap. Chip 2.2μF M 50V CT003 70041648 Cap. Chip 0.000pF J 50V C1027 24285103 Cap. Chip 2.2μF M 50V CT004 70041648 Cap. Chip 1000pF J 50V C1028 70042284 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT005 70041596 Cap. Chip 10nF K 50V C1029 24774220 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT006 70041596 Cap. Chip 10nF K 50V C1030 24774220 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT006 70041596 Cap. Chip 10nF K 50V C1040 70041629 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT006 70041596 Cap. Chip 10nF K 50V C1040 70041629 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT006 70041596 Cap. Chip 10nF K 50V C1040 70041232 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT006 70041596 Cap. Chip 10nF K 50V C1040 70041232 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT006 70041596 Cap. Chip 10nF K 50V C1040 70041232 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT007 70041298 Cap. Chip 10nF K 50V C1040 70041232 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT008 70041396 Cap. Chip 10nF K 50V C1040 70041232 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT008 70041396 Cap. Chip 10nF C 50V C1040 70041232 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT009 70041398 Cap. Chip 100μF Z 50V C1040 70041232 Cap. Chip 2.7pF J 50V CT001										
C1008 70041328 Cap. Chip 100nf 2 25V CS031 70041570 Cap. Electrolytic 100µF M 10V										
C1099 24774150 Cap, Chip 15pF J 50V CS032 24815472 Cap, Chip 4700pF K 50V C1021 70041628 Cap, Chip InF M 50V CS034 24815223 Cap, Chip 0.022_HF K 50V C1022 70041637 Cap, Chip C1024 70041637 Cap, Chip C1024 70041637 Cap, Chip C1024 70041637 Cap, Chip C1024 Cap, Chip C1025										
C1020 70041228 Cap. Chip 100nF Z 25V C5033 24815472 Cap. Chip 4700pF K 50V										
C1021 70041282 Cap, Chip InF										
C1022 70041287										
C1024 70042284 Cap, Electrolitic 2. 2μF M 50V C7001 70041238 Cap, Chip 0.01μF Z 25V C1025 70042234 Cap, Chip 220nF Z 16V C7003 24814103 Cap, Chip 0.01μF Z 50V C1027 24285103 Cap, Chip 0.01μF X 50V C7004 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V C1028 70042332 Cap, Electrolytic 22μF M 16V C7005 70041896 Cap, Chip 100nF K 50V C1029 24774270 Cap, Chip 22pF J 50V C7006 70041896 Cap, Chip 10nF K 50V C1030 24774270 Cap, Chip 22pF J 50V C7006 70041896 Cap, Chip 10nF K 50V C1041 70041828 Cap, Chip 20pF K 50V C7008 70041896 Cap, Chip 10nF K 50V C1041 70041828 Cap, Chip 10nF K 50V C1041 70041828 Cap, Chip 10nF K 50V C1041 70041829 Cap, Chip 10nF K 50V C7008 70041936 Cap, Chip 10nF K 50V C7008 70041936 Cap, Chip 10nF K 50V C7008 70042332 Cap, Electrolytic 70μF Cap, Chip C1043 Cap, Chip C1043 Cap, Chip C1043 Cap, Chip C1044 Cap, Chip Cap, Chip C1044 Cap					K 25V					
C1025 70042284 Cap, Chip C20nF Z 50V C7002 24814103 Cap, Chip 1000pF J 50V C1027 24285103 Cap, Chip 0.01μF K 50V C7003 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V C1028 70042153 Cap, Chip 0.01μF K 50V C7005 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V C1028 70042153 Cap, Chip 22μF J 50V C7005 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1028 24774270 Cap, Chip 22pF J 50V C7006 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1003 24774270 Cap, Chip 1nF M 50V C7008 7004232 Cap, Chip 10nF K 50V C7003 70041596 Cap, Chip 10nF C7μF					M 50V					
C1026 70042234 Cap, Chip 220nF Z 16V CT003 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V C1027 24285103 Cap, Chip 0.01μF K 50V CT004 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V C1029 24774270 Cap, Chip 22pF J 50V CT006 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1030 24774270 Cap, Chip 22pF J 50V CT006 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1030 70041220 Cap, Chip 22pF J 50V CT007 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1037 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1037 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1037 Cap, Chip 10nF K 50V C1037 Cap, Chip Cap, Cap, Cap, Cap, Cap, Cap, Cap, Cap,										
C1027 24285103 Cap, Chip 0.01 μF K 50V CT004 70041586 Cap, Chip 1000pF J 50V							70041648	Cap. Chip		
C1028 70042153 Cap, Electrolytic 22μF M 16V CT005 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1029 24774270 Cap, Chip 22pF J 50V CT006 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1040 700416292 Cap, Chip 10nF K 50V CT007 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1040 700416292 Cap, Chip 10nF K 50V CT008 70042324 Cap, Electrolytic Cap, Chip 10nF K 50V CT008 70042324 Cap, Electrolytic Cap, Chip 10nF K 50V CT009 70042324 Cap, Electrolytic Cap, Chip 10nF K 50V CT010 24815222 Cap, Chip 2200pF K 50V CT010 Cap, Chip 2200pF Cap, Chip 2200pF Cap, Chip 25V CT010 Cap, Chip										
C1029 24774270 Cap, Chip 27pF J 50V CT005 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V						CT005	70041596	Cap. Chip		
C1030 24774220 Cap, Chip 22pF J 50V CT007 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V C1040 70041629 Cap, Chip 1nF M 50V CT008 70042332 Cap, Electrolytic 100 μF M 16V C1063 70041596 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT009 70041037 Cap, Electrolytic 24 μF M 16V C1063 70041596 Cap, Chip 10nF K 50V CT010 24815222 Cap, Chip 2200pF K 50V C1070 24815230 Cap, Chip 2200pF C 50V C1070 24285103 Cap, Chip 100nF Z 25V C1070 24285103 Cap, Chip 100nF Z 25V C1071 70041328 Cap, Chip 10pF C 50V C1071 Cap, Chip						CT006	70041596	Cap. Chip		
C1040										
C1043 24814223 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT009 70041037 Cap, Electrolytic 47 μ F M 16V C1063 70041586 Cap, Chip 10nF K 50V CT010 2481522 Cap, Chip 2200pF K 50V C1070 24285103 Cap, Chip 0.01 μ F K 50V CT011 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V C1070 24285103 Cap, Chip 100nF Z 25V C1077 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CT013 7004230 Cap, Chip 1pF C 50V CT017 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CT013 70042350 Cap, Cramic 3pF C 50V CK01 70041890 Cap, Chip 30pF J 50V CT014 24287103 Cap, Chip 0.01 μ F Z 50V CK02 70041690 Cap, Chip 30pF J 50V CT015 24287103 Cap, Chip 0.01 μ F Z 50V CK04 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT015 24287103 Cap, Chip 100nF Z 25V CK05 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT016 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK07 24814223 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT018 70041282 Cap, Chip 100nF Z 25V CK07 24814223 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT018 7004128 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70041243 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT021 70041848 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70041243 Cap, Chip 2200pF M 100 μ F M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK22 70041581 Cap, Electrolytic 470 μ F M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CP010 70041250 Cap, Electrolytic 100 μ F M 6.3V CT023 70041037 Cap, Chip 1500pF J 50V CP010 70041250 Cap, Plastic 1000pF M CT024 24774151 Cap, Chip 150pF J 50V CP010 70041250 Cap, Chip 1 1.50pF M S5V CT025 70041130 Cap, Chip 150pF J 50V CP027 70041887 Cap, Chip 1 1.50pF J 50V CP027 70041887 Cap, Chip 1 50pF J 50V CP027 70041887 Cap, Chip 1 500pF J 50V CP027 70041887 Cap, Electrolytic 47 μ F M 385V CT029 70041230 Cap, Chip 100pF J 50V CP027 70041887 Cap, Electrolytic 47 μ F M 50V CP027 70041887 Cap, Electrolytic 47 μ F M 50V CP028 70041887 Cap, Electrolytic 47 μ F M 50V CP027 70041887 Cap, Electrolytic 47 μ F M 50V CP028 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT033 70041220 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP028 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT033 70041202 Cap, Electrolytic 4 μ F M 16V CP028 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT033 70041202 Cap, Electrolytic 4 μ F M 50V CP028 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT033 70041202 Cap, Chip 220pF				-						
C1063 70041586 Cap, Chip 10nF K 50V CT010 24815222 Cap, Chip 2200pF K 50V C1069 70042324 Cap, Electrolytic $22 \mu F$ M CT011 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V C1070 24285103 Cap, Chip 100nF Z 25V CT013 70042350 Cap, Chip 1pF C 50V CK01 70041328 Cap, Chip 30pF J 50V CT014 24287103 Cap, Chip 0.01 μF Z 50V CK02 70041690 Cap, Chip 30pF J 50V CT015 24287103 Cap, Chip 0.01 μF Z 50V CK04 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT016 70041328 Cap, Chip 10nF Z 25V CK05 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT016 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK07 24814223 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT018 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT021 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 82pF J 50V CT021 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 82pF J 50V CT021 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 82pF J 50V CT021 70041328 Cap, Chip 1000pF J 50V CK22 70041581 Cap, Electrolytic 47 μF M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK23 70041292 Cap, Electrolytic 100 μF M 6.3V CT023 70041037 Cap, Chip 1000pF J 50V CP010 70042150 Cap, Plastic 1000pF M CT024 24774151 Cap, Chip 1500pF J 50V CP017 70041355 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP021 70041355 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT022 70041155 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT023 70041037 Cap, Chip 100pF J 50V CP023 70041037 Cap, Electrolytic 47 μF M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP027 70041856 Cap, Cap, Plastic 3.3nF K 63V CT025 7004120 Cap, Chip 100pF J 50V CP027 70041055 Cap, Cramic 560pF K 50V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP027 70041205 Cap, Plastic 2.2nF J 63V CT023 70041202 Cap, Electrolytic μF M 50V CP025 70041205 Cap, Plastic 2.2nF J 63V CT023 70041205 Cap, Chip 100nF Z 250V CP027 70041684 Cap, Chip 220pF J 50V CP027 70041684 Cap, Chip 22									-	
C1069 70042324 Cap, Electrolytic 22 μF M C7011 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V C1070 24285103 Cap, Chip 0.01 μF K 50V C7012 70040230 Cap, Chip 1pF C 50V C1077 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK01 70041890 Cap, Chip 30pF J 50V C7013 70042350 Cap, Chip 0.01 μF Z 50V CK02 70041890 Cap, Chip 30pF J 50V C7014 24287103 Cap, Chip 0.01 μF Z 50V CK04 70041876 Cap, Chip 10nF Z 50V C7015 24287103 Cap, Chip 0.01 μF Z 50V CK05 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V C7018 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK05 70041376 Cap, Chip 2200pF Z 50V C7018 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK07 24814223 Cap, Chip 2200pF Z 50V C7020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 2200pF Z 50V C7020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 2200pF Z 50V C7020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK07 24814223 Cap, Chip 2200pF Z 50V C7020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 2200pF Z 50V C7020 70041328 Cap, Chip 1000pF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 82pF J 50V C7021 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK22 70041581 Cap, Electrolytic 470 μF M 10V C7022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK22 70041040 Cap, Electrolytic 100 μF M 6.3V C7023 70041037 Cap, Electrolytic 47 μF M 16V C7024 24774151 Cap, Chip 150pF J 50V C7021 70041040 Cap, Chip 150pF J 50V C7021 70041040 Cap, Chip 150pF J 50V C7021 70041040 Cap, Chip 150pF J 50V C7022 70041130 Cap, Chip 100pF J 50V C7023 7004103 Cap, Chip 100pF J 50V C7024 7004188 Cap, Chip 100pF J 50V C7025 7004130 Cap, Chip 100pF J 50V C7025 7004130 Cap, Chip 100pF J 50V C7027 7004104 Cap, Chip 100pF J 50V C				•					•	
C1070 24285103 Cap, Chip 0.01 μ F K 50V CT012 70040230 Cap, Chip 1pF C 50V C1017 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CT013 70042350 Cap, Chip 3pF C 50V CK01 70041690 Cap, Chip 30pF J 50V CT014 24287103 Cap, Chip 0.01 μ F Z 50V CK02 70041690 Cap, Chip 10nF Z 50V CT015 24287103 Cap, Chip 0.01 μ F Z 50V CK04 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT016 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK05 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT016 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK07 24314223 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT018 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT020 70041386 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT021 70041648 Cap, Chip 1000pF Z 25V CK22 70041581 Cap, Electrolytic 470 μ F M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK23 70041292 Cap, Electrolytic 100 μ F M 6.3V CT023 70041037 Cap, Electrolytic 47 μ F M 16V CF021 7004236 Cap, Chip 150pF J 50V CF021 7004236 Cap, Chip 150pF J 50V CF021 70041047 Cap, Electrolytic 100 μ F M CT024 24774151 Cap, Chip 150pF J 50V CF021 70041236 Cap, Chip 150pF J 50V CF022 70041155 Cap, Chip 1 50pF J 50V CF023 70041037 Cap, Chip 470nF Z 16V CF022 70041047 Cap, Electrolytic 100 μ F M S5V CT025 70041130 Cap, Chip 150pF J 50V CF021 70040275 Cap, Electrolytic 100 μ F M S5V CT025 70041130 Cap, Chip 100pF J 50V CF023 70040725 Cap, Electrolytic 100 μ F M S5V CT025 70041130 Cap, Chip 100pF J 50V CF023 70040725 Cap, Electrolytic 100 μ F M S5V CT025 70041230 Cap, Chip 100pF J 50V CF025 70042386 Cap, Electrolytic 47 μ F M 50V CF025 70042386 Cap, Electrolytic 47 μ F M 50V CF025 70042386 Cap, Electrolytic 47 μ F M 50V CF025 70042386 Cap, Electrolytic 47 μ F M 50V CF025 70041200 Cap, Plastic 22nF J 53V CT032 70041132 Cap, Chip 100nF Z 25V CF032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 53V CT033 7004118 Cap, Chip 220pF J 50V CF033 7004120 Cap, Electrolytic 47 μ F M 16V CF035 7004130 Cap, Chip 220pF J 50V CF035 7004130 Cap, Chip 220pF J 50V CF036 7004120 Cap, Electrolytic 47 μ F M 16V CF037 7004120 Cap, Plastic 22nF J 53V CF037 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CF038 70041684 Cap, Ceramic 82pF									-	
C1077 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CT013 70042350 Cap, Ceramic 3pF C 50V CK01 70041690 Cap, Chip 30pF J 50V CT014 24287103 Cap, Chip 0.01 μ F Z 50V CK02 70041690 Cap, Chip 30pF J 50V CT015 24287103 Cap, Chip 0.01 μ F Z 50V CK04 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT016 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK05 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT018 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK05 70041376 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK07 24814223 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT021 70041581 Cap, Electrolytic 470 μ F M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK23 70041292 Cap, Electrolytic 100 μ F M 6.3V CT023 70041037 Cap, Electrolytic 47 μ F M 16V CF021 70042150 Cap, Plastic 1000pF M CT024 70041130 Cap, Chip 150pF J 50V CF021 70041047 Cap, Electrolytic 47 μ F M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CF021 70042336 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT027 70041160 Cap, Chip 100pF J 50V CF022 70041155 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT027 24774101 Cap, Chip 470nF Z 16V CF021 70042336 Cap, Electrolytic 100 μ F M 25V CT025 70041130 Cap, Chip 100pF J 50V CF023 70040725 Cap, Electrolytic 3.3nF K 63V CT026 70041130 Cap, Chip 100pF J 50V CF026 70042328 Cap, Electrolytic 2n, Elect										
CKO1 70041690 Cap, Chip 30pF J 50V CT014 24287103 Cap, Chip 0.01μF Z 50V CKO2 70041690 Cap, Chip 30pF J 50V CT015 24287103 Cap, Chip 0.01μF Z 50V CKO4 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT016 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CKO5 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT018 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CKO5 70041376 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT018 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CKO7 24814223 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CKO9 70040243 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT021 70041648 Cap, Chip 100nF Z 25V CK23 70041581 Cap, Electrolytic 470μF M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK23 70041292 Cap, Electrolytic 100μF M 6.3V CT023 70041037 Cap, Electrolytic 47μF M 16V CP021 70042150 Cap, Plastic 100nF M CT024 24774151 Cap, Chip 150pF J 50V CP010 70041047 Cap, Electrolytic 47μF M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP021 7004236 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP022 70041155 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP023 70040725 Cap, Electrolytic 100μF M 25V CT025 70041130 Cap, Chip 100pF J 50V CP024 70041887 Cap, Plastic 3.3nF K 63V CT025 70042122 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4.7μF M CT030 70042122 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 22nF J 53V CT025 70041138 Cap, Chip 100nF J 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 22nF J 53V CT025 70041138 Cap, Chip 100nF J 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 22nF J 53V CT029 70042122 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP025 7004202 Cap, Plastic 22nF J 53V CT031 7004202 Cap, Electrolytic 47μF M 16V CP025 7004100 Cap, Plastic 22nF J 53V CT034 70041118 Cap, Chip 2200pF J 50V CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 70041118 Cap, Chip 2200pF J 50V CP038 70041684 Cap, Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP030 70042227 Cap, El										
CK02 70041690 Cap, Chip 30F J 50V CT015 24287103 Cap, Chip 0.01μF Z 50V CK04 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT016 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK05 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT018 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK05 70041376 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK07 70040243 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 82pF J 50V CT021 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK22 70041581 Cap, Electrolytic 470μF M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK23 70041292 Cap, Electrolytic 100μF M 6.3V CT023 70041037 Cap, Electrolytic 47μF M 16V CF021 70041648 Cap, Chip 150pF J 50V CF010 70041581 Cap, Electrolytic 47μF M 385V CT023 70041037 Cap, Chip 150pF J 50V CF010 70041047 Cap, Electrolytic 47μF M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 150pF J 50V CF010 7004135 Cap, Ceramic 1000pF K CT024 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CF022 70041155 Cap, Chip 1.5nF J 50V CF023 7004103 Cap, Chip 470nF Z 16V CF023 70041155 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CF023 70041075 Cap, Electrolytic 100μF M 25V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CF024 70041887 Cap, Electrolytic 100μF M 25V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CF025 70042328 Cap, Electrolytic 1.00μF M 25V CT029 70042122 Cap, Electrolytic 1.μF M 50V CF025 7004208 Cap, Clap 1004104 Cap, Chip 100nF Z 25V CF026 70042105 Cap, Clap 1004104 Cap, Chip 100nF Z 25V CF025 70042105 Cap, Clap 1004104 Cap, Chip 100nF Z 25V CF025 70042100 Cap, Plastic 2.2nF J 63V CT031 70042229 Cap, Electrolytic 1.μF M 50V CF032 70041200 Cap, Plastic 2.2nF J 63V CT033 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CF032 70041200 Cap, Plastic 2.2nF J 63V CT035 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CF032 70041200 Cap, Plastic 2.2nF J 63V CT035 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CF032 70042327 Cap, Electrolytic 1.μF M 50V CF032 70042327 Cap, Electrolytic 1.μF M 50V CF032 70041200 Cap, Plastic 2.2nF J 63V CT035 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CF032 70042327 Cap, Electrolytic 1.μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CF030 70042027 Cap, Electrolytic 1.μF M C										
CK04 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT016 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK05 70041376 Cap, Chip 10nF Z 50V CT018 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK07 24814223 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 82pF J 50V CT021 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK22 70041581 Cap, Electrolytic 470μF M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK23 70041292 Cap, Electrolytic 100μF M 6. 3V CT023 70041037 Cap, Electrolytic 47μF M 16V CP001 70042150 Cap, Plastic 100nF M CT024 24774151 Cap, Chip 150pF J 50V CP010 70041047 Cap, Electrolytic 47μF M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP021 70042336 Cap, Ceramic 1000pF K CT026 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP022 70041755 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP023 70040725 Cap, Electrolytic 100μF M 25V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP023 70040725 Cap, Electrolytic 3. 3nF K 63V CT025 70042122 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 3. 3nF K 63V CT029 70042122 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP025 70042328 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042322 Cap, Electrolytic 47μF M 16V CP031 7004200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT035 70041218 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041200 Cap, Electrolytic 82pF J 50V CT035 70041218 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041200 Cap, Electrolytic 82pF J 50V CT037 70041218 Cap, Chip 220pF J 50V CP037 70042327 Cap, Electrolytic 82pF J 50V CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041237 Cap, Electrolytic 82pF J 50V CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041237 Cap, Electrolytic 82pF J 50V CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041232 Cap, Electrolytic 82pF J 50V CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041232 Cap, Electrolytic 82pF J 50V CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70042327 Cap, Electrolytic 82pF J 50V CT039 70042129 C										
CK05 70041376 Cap, Chip 10nf Z 50V CT018 70041328 Cap, Chip 100nf Z 25V CK07 24814223 Cap, Chip 2200pf Z 50V CT020 70041328 Cap, Chip 100nf Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 82pf J 50V CT021 70041648 Cap, Chip 1000pf J 50V CK22 70041581 Cap, Electrolytic 47µf M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pf J 50V CK23 70041292 Cap, Electrolytic 100nf M 6.3V CT023 70041037 Cap, Electrolytic 47µf M 16V CP010 70042150 Cap, Plastic 100nf M CT024 24774151 Cap, Chip 47µf M 16V CP010 70042150 Cap, Electrolytic 47µf M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nf Z 16V CP011 70042336 Cap, Ceramic 1000pf K CT025 70041130 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CT016</td> <td>70041328</td> <td>Cap, Chip</td> <td>100nF</td> <td>Z 25V</td>						CT016	70041328	Cap, Chip	100nF	Z 25V
CK07 24814223 Cap, Chip 2200pF Z 50V CT020 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CK09 70040243 Cap, Chip 82pF J 50V CT021 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK22 70041581 Cap, Electrolytic 470μF M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK23 70041292 Cap, Electrolytic 100μF M 6. 3V CT023 70041037 Cap, Electrolytic 47μF M 16V CP017 70042150 Cap, Plastic 100nF M CT024 24774151 Cap, Chip 150pF J 50V CP010 70041047 Cap, Electrolytic 47μF M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP021 7004236 Cap, Ceramic 1000pF K CT026 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP022 70041155 Cap, Chip 1. 5nF J 50V CT027 70041130 Cap, Chip 100pF J 50V CP023 70040725 Cap, Electrolytic 100μF M 25V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP024 70041887 Cap, Plastic 3. 3nF K 63V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4. 7μF M CT030 70042122 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP025 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP031 70042100 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 7004118 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 7004118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT035 7004118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041200 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 7004118 Cap, Chip 220pF J 50V CP036 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μ										
CK09 70040243 Cap, Chip 82pF J 50V CT021 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK22 70041581 Cap, Electrolytic 470 μ F M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK23 70041292 Cap, Electrolytic 100 μ F M 6.3V CT023 70041037 Cap, Electrolytic 47 μ F M 16V CP001 70042150 Cap, Plastic 100nF M CT024 24774151 Cap, Chip 150pF J 50V CP010 70041047 Cap, Electrolytic 47 μ F M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP021 7004236 Cap, Ceramic 1000pF K CT026 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP027 70041155 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP027 70041250 Cap, Electrolytic 100 μ F M 25V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP024 70041887 Cap, Electrolytic 3.3nF K 63V CT029 70042122 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4.7 μ F M CT030 70042122 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 7004118 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT035 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP036 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M 60V CP037 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V						CT020	70041328		100nF	
CK22 70041581 Cap, Electrolytic $470\mu\text{F}$ M 10V CT022 70041648 Cap, Chip 1000pF J 50V CK23 70041292 Cap, Electrolytic 100 μF M 6. 3V CT023 70041037 Cap, Electrolytic 47 μF M 16V CP001 70042150 Cap, Plastic 100nF M CT024 24774151 Cap, Chip 150pF J 50V CP010 70041047 Cap, Electrolytic 47 μF M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP021 7004236 Cap, Ceramic 1000pF K CT026 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP027 70041155 Cap, Chip 1. 5nF J 50V CT027 70041130 Cap, Chip 100pF J 50V CP027 7004155 Cap, Electrolytic 100 μF M 25V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP024 70041887 Cap, Plastic 3. 3nF K 63V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4. $7\mu\text{F}$ M CT030 70042122 Cap, Electrolytic 1 μF M 50V CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 1 μF M 16V CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 7004118 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 7004118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70042327 Cap, Electrolytic 1 μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μF M CT039 70042129 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μF M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μF M				_					1000pF	
CK23 70041292 Cap, Electrolytic $100\mu\text{F}$ M 6.3V CT023 70041037 Cap, Electrolytic $47\mu\text{F}$ M 16V CP001 70042150 Cap, Plastic 100nF M 385V CT024 24774151 Cap, Chip 150pF J 50V CP010 70041047 Cap, Electrolytic $47\mu\text{F}$ M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP021 7004236 Cap, Ceramic 1000pF K CT026 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP022 70041155 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP023 70040725 Cap, Electrolytic $100\mu\text{F}$ M 25V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP024 70041887 Cap, Plastic 3.3nF K 63V CT029 70042122 Cap, Electrolytic $1.\mu\text{F}$ M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic $4.7\mu\text{F}$ M CT030 70042122 Cap, Electrolytic $1.\mu\text{F}$ M 50V CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic $47\mu\text{F}$ M 16V CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 53V CT032 7004128 Cap, Chip 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 53V CT034 70041118 Cap, Chip 22OpF J 50V CP038 70041200 Cap, Plastic 22nF J 53V CT035 70041118 Cap, Chip 22OpF J 50V CP038 70042327 Cap, Electrolytic $1.\mu\text{F}$ M CT039 70042129 Cap, Chip 22OpF J 50V CP037 70042327 Cap, Electrolytic $1.\mu\text{F}$ M CT039 70042129 Cap, Chip 22OpF J 50V CP037 70042327 Cap, Electrolytic $1.\mu\text{F}$ M				-		CT022	70041648	Cap, Chip	1000pF	
CP001 70042150 Cap, Plastic 100nF M 385V CT024 24774151 Cap, Chip 150pF J 50V CP010 70041047 Cap, Electrolytic 47 μ F M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP021 70042336 Cap, Ceramic 1000pF K CT026 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP022 70041155 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP023 70040725 Cap, Electrolytic 100 μ F M 25V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP024 70041887 Cap, Plastic 3.3nF K 63V CT029 70042122 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4.7 μ F M CT030 70042122 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 4.7 μ F M 16V CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 7004128 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP038 70042327 Cap, Electrolytic 82pF J 50V CT035 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V									-	
CP010 70041047 Cap, Electrolytic $47\mu F$ M 385V CT025 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP021 70042336 Cap, Ceramic 1000pF K CT026 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP022 70041155 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP023 70040725 Cap, Electrolytic 100 μF M 25V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP024 70041887 Cap, Plastic 3.3nF K 63V CT029 70042122 Cap, Electrolytic 1 μF M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4.7 μF M CT030 70042122 Cap, Electrolytic 1 μF M 50V CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 47 μF M 16V CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 7004118 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 7004118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 70041218 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μF M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μF M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V							24774151	Cap, Chip	150pF	
CP021 70042336 Cap, Ceramic 1000pF K CT026 70041130 Cap, Chip 470nF Z 16V CP027 70041155 Cap, Chip 1.5nF J 50V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP023 70040725 Cap, Electrolytic 100 μ F M 25V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP024 70041887 Cap, Plastic 3.3nF K 63V CT029 70042122 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4.7 μ F M CT030 70042122 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 47 μ F M 16V CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 70041218 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V								Cap, Chip	470nF	Z 16V
CP022 70041155 Cap, Chip 1. 5nF J 50V CT027 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP023 70040725 Cap, Electrolytic 100 μ F M 25V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP024 70041887 Cap, Plastic 3. 3nF K 63V CT029 70042122 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4. 7 μ F M CT030 70042122 Cap, Electrolytic 1 μ F M 50V CP025 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 47 μ F M 16V CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 7004118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 7004118 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μ F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V									470nF	Z 16V
CP023 70040725 Cap, Electrolytic 100μF M 25V CT028 24774101 Cap, Chip 100pF J 50V CP024 70041887 Cap, Plastic 3. 3nF K 63V CT029 70042122 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4. $7μF$ M CT030 70042122 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 47μF M 16V CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 7004118 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V						CT027	2477410	Cap, Chip	100pF	
CP024 70041887 Cap, Plastic 3. 3nF K 63V CT029 70042122 Cap, Electrolytic $1μF$ M 50V CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4. $7μF$ M CT030 70042122 Cap, Electrolytic $1μF$ M 50V CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic $47μF$ M 16V CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CP030 70042327 Cap, Electrolytic $1μF$ M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic $1μF$ M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V	CP02	3 7004072						l Cap, Chip	100pF	
CP025 70042328 Cap, Electrolytic 4. 7μF M CT030 70042122 Cap, Electrolytic 1μF M 50V CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 47μF M 16V CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V										
CP026 70042105 Cap, Ceramic 560pF K 50V CT031 70042329 Cap, Electrolytic 47μF M 16V CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V										
CP031 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT032 70041328 Cap, Chip 100nF Z 25V CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μF M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V	CP02	6 7004210								
CP032 70041200 Cap, Plastic 22nF J 63V CT034 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1 μF M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V										
CP038 70041684 Cap, Ceramic 82pF J 50V CT035 70041118 Cap, Chip 220pF J 50V CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1μF M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V										
CP040 70042327 Cap, Electrolytic 1,4F M CT039 70042129 Cap, Chip 200pF J 50V										
01010 10010001 000, 21001000				-						
									100 pF	

LOCATION NUMBER	PART Number	DESCRIPTION				CATION MBER	PART NUMBER	DESCRIPTION		
CT041	24774470	Cap, Chip	47pF	J 50V		CV412	24774180	Cap, Chip	18pF	J 50V
	24774470	Cap, Chip	47pF	J 50V		CV413	70042320	Сар	75pF	J
CT043	70042256	Cap, Electrolytic	3300 µF	M 6. 3V			70041328	Cap, Chip	100nF	Z 25V
CT049 CT050	70041596 70041328	Cap, Chip	10nF 100nF	K 50V Z 25V			70042122	Cap, Electrolytic	1μF	M 50V
CT060	70041520	Cap, Electrolytic	100m 100μF	M 10V			70042161 70041657	Cap, Chip	56nF 22nF	K 16V K 25V
CT070	70041596	Cap, Chip	10nF	K 50V			70041037	Cap, Chip	820pF	J 50V
CT071	70042350	Cap, Ceramic	3pF	C 50V			24814103	Cap, Chip	$0.01\mu F$	Z 50V
CV001	70042122	Cap, Electrolytic	1μ F	M 50V			70041328	Cap, Chip	100nF	Z 25V
CV002	70041704	Cap, Chip	47nF	K 10V			70041570	Cap, Electrolytic	$100 \mu F$	M 10V
CV003 CV004	70041631 70041596	Cap, Chip Cap, Chip	22nF 10nF	K 50V K 50V			70042122	Cap, Electrolytic	1μ F	M 50V
CV005	24783220	Cap, Chip	22pF	J 50V			24774101 70040738	Cap, Chip Cap, Electrolytic	100pF 4. 7μF	J 50V 25V
CV006	24814103	Cap, Chip	$0.01 \mu F$	Z 50V		CW003	70040738	Cap, Electrolytic	4.7μ F	25V
CV008	70040993	Cap, Chip	330pF	K 50V				Cap, Electrolytic	47 µ F	M 16V
CV009	70041692	Cap, Chip	$0.022 \mu F$	Z 50V		CW020	70041713		100µF	M 16V
CV010	24814103 70041871	Cap, Chip Cap, Chip	0. 01μF 200pF	Z 50V J 50V			24287103	Cap, Chip	$0.01 \mu F$	Z 50V
	70041871	Cap, Electrolytic	200pr 1μF	M 50V		CX002 CX003	70041596 70041532	Cap, Chip Cap, Chip	10nF	K 50V
CV014		Cap, Chip	100nF	Z 25V		CX006	70041532	Cap, Chip	330pF 330pF	J 50V J 50V
	24092178	Cap, Chip	0.1µF	K 25V		CX021	70041596	Cap, Chip	10nF	K 50V
	70042101	Cap, Electrolytic	1μ F	M 50V		CX022	70041596	Cap, Chip	10nF	K 50V
CV017		Cap, Chip	$0.01\mu F$	Z 50V		CX023	70041532	Cap, Chip	330pF	J 50V
	70041640 24774330	Cap, Electrolytic	10μF	M 50V		CX024	70041532	Cap, Chip	330pF	J 50V
CV020	70042342	Cap, Chip Cap, Electrolytic	33pF 330μF	J 50V M 6.3V			24815392 70041640	Cap, Chip Cap, Electrolytic	3900pF	K 50V
CV021		Cap, Chip	100nF	Z 25V			70041348	Cap, Chip	10μF 100nF	M 50V Z 25V
CV022	70041328	Cap, Chip	100nF	Z 25V			24630850	Cap, Electrolytic	47μF	M 16V
CV023	70011542	Cap, Electrolytic	1μ F	M 16V			24206479	Cap, Electrolytic	4. 7µF	M 50V
CV024	70042279	Cap, Electrolytic	1μ F	M 50V		CX205	70041302	Cap, Electrolytic	22 µ F	M 6.3V
CV025 CV027	70041298 70041596	Cap, Electrolytic Cap, Chip	1μF 10nF	M 50V K 50V				Cap, Electrolytic	100 μF	M 16V
CV028	70041713	Cap, Electrolytic	100μF	M 16V		CX215 CX216	70042153 70041328	Cap, Electrolytic Cap, Chip	22μF 100nF	M 16V Z 25V
CV029		Cap, Chip	100nF	Z 50V		CX301	70041623	Cap, Chip	330nF	Z 25V K
CV030	70041298	Cap, Electrolytic	1μ F	M 50V		CX302	70041623	Cap, Chip	330nF	ĸ
CV031		Cap, Chip	22nF	K 25V		CX303	70041328	Cap, Chip	100nF	Z 25V
CV032 CV033	70042101		1μΕ	M 50V		CX304	70041570	Cap, Electrolytic	100 µ F	M 10V
CV033		Cap, Electrolytic Cap, Chip	1μF 10nF	M 50V K 50V		CX305	70041623		330nF	K
CV035		Cap, Chip	0. 1μF	K 25V			70041623 24774560	Cap, Chip Cap, Chip	330nF 56pF	K
CV036	70041625	Cap, Chip	47nF	M 25V			24774560		56pF	J 50V J 50V
CV037		Cap, Electrolytic	22μF	M 16V		CX318	24774101		100pF	J 50V
CV038	70041648	Cap, Chip	1000pF	J 50V		CX319	24774101	Cap, Chip	100pF	J 50V
CV046 CV047	70042159 70041328	Cap, Electrolytic Cap, Chip	100μF 100nF	M 6. 3V		CX350	24774101	Cap, Chip	100pF	J 50V
CV049		Cap, Chip	0. 022μF	Z 25V Z 50V		CX360	70041532 70041328	Cap, Chip	330pF	J 50V
CV050	24774560	Cap, Chip	56pF	J 50V		CY001	24774151	Cap, Chip	100nF 150pF	Z 25V J 50V
CV051	70041692	Cap, Chip	0.022μ F	Z 50V		CY002	70041623	Cap, Chip	330nF	K
CV052			100μF	M 16V		CY003	70041865	Cap, Chip	33nF	Z
CV053			100nF	Z 25V			70041328		100nF	Z 25V
	24287103 24814103		0.01µF 0.01µF	Z 50V		CYUIU	24815222	Cap, Chip	2200pF	K 50V
	24287103		0.01μ F	Z 50V Z 50V		CZ005	70041026 24814103	Cap, Chip Cap, Chip	1nF	M 50V
	70041596		10nF	K 50V		CZ013	70041276	Can Chin	0. 01μF 0. 022μF	Z 50V K 50V
	24092178		$0.1\mu F$	K 25V		CZ014	70041500	Cap, Electrolytic	47μF	M 50V
CV061	70041704	Cap, Chip	47nF	K 10V		CZ015	70041500	Cap, Electrolytic	47 µ F	M 50V
	70041328		100nF	Z 25V		CZ021	70041469	Cap, Chip	1000pF	M 25V
CV067	24783101 24774100	Cap, Chip Cap, Chip	100pF 10pF	J 50V D 50V		CZU30	24794101	Cap, Electrolytic	100μF	M 16V
	70041640		10μF	M 50V		CZ033	24794101	Cap, Electrolytic	100μF	M 16V
CV084	70041596	Cap, Chip	10nF	K 50V		CZ071	24774101	Can Chin	100pF 100pF	J 50V J 50V
CV087	24774151		150pF	J 50V		CZ072	70041328	Cap, Chip	100pF	Z 25V
CV088		Cap, Chip	47nF	K 10V		CZ076	70042319	Сар	270pF	K
	24815102		1000pF	K 50V		PT001	24093962	Cap, Variable	20pF	
CV132	24814103 70042338	Cap, Chip	$0.01 \mu F$	Z 50V		DIDAO	70044000	- RESISTORS -		
CV133			91pF 82pF	J J 50V		DVDET	70041096	Chip Jumper Chip Jumper		
CV401			100μF	M 10V		DZ003	70041093	Chip Jumper		
CV402			10 µF	M 6. 3V		PI050	70041033	Res, Variable	$22k\Omega$	
CV403	70011542	Cap, Electrolytic	1µF	M 16V		RI001	24872100	Res, Chip	10Ω	J 1/16W
CV404			33pF	J 50V		RI003	24872472	Res, Chip	4. $7k\Omega$	J 1/16W
CV405		Cap, Chip	100nF	Z 25V			24872181		180Ω	J 1/16W
CV407 CV409		Cap, Chip Cap, Chip	8pF 18pF	C 50V J 50V			24872153		15kΩ	J 1/16W
	70041328		100nF	Z 25V			24872153 24871332		15kΩ 3. 3kΩ	J 1/16W J 1/8W
- 1 141				~ #41	1-15		4 101 1005	noo, ontp	J. JR24	0 1/UM

No. Section	LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION				OCATION UMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION			
Right 1965 Rec. Chip 12G	P1021	24871102	Res Chin	1kO	J 1/8W		RP029	24871102	Res. Chip	1kΩ	J	1/8W
BID22 2487220 Bec. Chip 220_ J 1/188 BP031 70004008 Bec. Carbon 2.2 k.C. J J 1/88 BP032 70004008 Bec. Chip 3.0 k.C. J 1/88 BP032 70004008 Bec. Chip 470_ J 1/88 BP032 70004008 Bec. Chip 3.0 k.C. J 1/88 BP032 70004008 Bec. Chip 3.0 k.C. J 1/88 BP032 70004008 Bec. Chip 1.0 k.C. J 1/88 BP032 2400100 Bec. Chip 1.0 k.					0 1/0"					22Ω		•
RIGIS 24877323 Res. Chip 379 C												
RIGIS 24877233 Res. Chip S. BAC J. 1/88 RIGIS 2487733 Res. Chip S. BAC J. 1/88 RIGIS 24877323 Res. Chip S. BAC J. 1/88 RIGIS 2487132 Res. Chip												
R1965 24872532 Res. Chip S. SEC J 1/168 P0037 70040856 East, Carbon S. SEC J 1/168 R1055 P004105 Chip Line												
RIGIS 2001198 Chip Junper RIGIS 2007231 Res, Chip 10Ω												
RIDGS 2487233] Res. Only 308				J. UK52	3 1/10	П						
RIGIS 2487223 Res, Chip C. SeC J. 1/189 RP041 2497172 Res, Chip J. SeC J. 1/189 RP045 2497152 Res, Chip J. SeC J. 1/189 RP045 2497153 Res, Chip J. SeC J. J. J. SeC J. J. J. SeC J. J. J. Sec		24872331		330Ω	J 1/16	W	RP040	24871102				
RIGGS 2487152 Res, Chip 10 RG J 1/88 RP045 24871131 Res, Chip 10 RG J 1/88 RP057 7004055 Res, Finis 10 G J 1 RP RP057 7004055 Res, Finis 10 G J 1/88 RP057 7004055 Res	RI057	24872104	Res, Chip	$100k\Omega$								
R1960 24812193 Res, Chip 10Ω J 1/16W R905 70040156 Res, Tusible 10Ω J 1/16W R1905 7004056 Res, Tusible 10Ω												
R1062 24971102 Res. Chilp 18Ω J 1/8W R905 70040556 Res. Fusible 10Ω J R1062 24972102 Res. Chilp 10RΩ J 1/8W R905 70040556 Res. Fusible 10Ω J 1/8W R1063 7004055 Res. Chilp 10RΩ J 1/8W R905 7004055 Res. Chilp 20Ω J 1/8W R905 7004055 Res. Chilp 30Ω J 1/8W R905 7004055 Res. Chilp 70040												
Right Rig	RIUbU	24872103										0. 511
R1065 24871219 Res., Chip 10kΩ	R1062	24872681										
R1066 24872103 Res., Chip 10hΩ J 1/18W R9055 70041047 Res., Fusible 27Ω J 1.78W R1065 24872271 Res., Chip 3.9 AC J 1/18W R9057 24871210 Res., Chip 3.0 AC J 1/18W R9052 24872120 Res., Chip 4.7 AC J 1/18W R9052								24872103		$10k\Omega$		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI064	24872103	Res, Chip									
100	RI065	24872271										
R1082 24872221 Res. Chip 33 Ω 3 $1/16W$ Rep 329 Ω 3 $1/16W$ R1097 24872332 Res. Chip 33 Ω 3 $1/16W$ R1097 24872133 Res. Chip 10 Ω 3 $1/16W$ Rep 10 Ω 24872134 Res. Chip 10 Ω 3 $1/16W$ Rep 24872134 Res. Chip 10 Ω 3 $1/16W$ R1017 24872273 Res. Chip 27 Ω 3 $1/16W$ R1072 24872273 Res. Chip 27 Ω 3 $1/16W$ R1083 24872473 Res. Chip 47 Ω 3 $1/16W$ R1083 24872473 Res. Chip 47 Ω 3 $1/16W$ R1083 24872473 Res. Chip 27 Ω 3 $1/16W$ R1083 24872474 Res. Chip 27 Ω 3 $1/16W$ R1085 24872103 Res. Chip 47 Ω 3 $1/16W$ R1082 24872103 Res. Chip 47 Ω 3 $1/16W$ R1082 24872103 Res. Chip 47 Ω 3 $1/16W$ R1082 24872103 Res. Chip 10 Ω 3 $1/16W$ R1082 24872103 Res. Chip 24 Ω 3 $1/16W$ 8 R1082 24872103 Res. Chip 24 Ω 3 $1/16W$ 8 R1082 24872103 Res. Chip 24 Ω 3 $1/16W$ 8 R1082 24872103 Res. Chip 24 Ω 3 $1/16W$ 8 R1082 24872103 Res. Chip 24 Ω 3 $1/16W$ 8 R1082 24872103 Res. Chip 24 Ω 3												
RIOP 2487232 Res. Chip 3, 3kC	RIU67	24872332	Res, Unip									
RIOT 24872153 Res. Chip 15kΩ J 1/16W RP061 2487140 Res. Chip 10kΩ J 1/16W RP063 2487213 Res. Chip 10kΩ J 1/16W RP063 24872473 Res. Chip 47kΩ J 1/16W RP065 2487210 Res. Chip 1kΩ J 1/16W RP067 2487210 Res. Chip 1kΩ J 1/16W RP068 Z487210 Res. Chip 1kΩ J 1/16W RP068 Z487210 Res. Chip 2487210 Res.		24872332	Res. Chip									
RIO7 24872103 Res. Chip 10kΩ J 1/16W RP082 24872134 Res. Chip 47kΩ J 1/16W RIO7 24872273 Res. Chip 47kΩ J 1/16W RP083 24872173 Res. Chip 47kΩ J 1/16W RP081 24872173 Res. Chip 1kΩ J 1/16W RP082 24872130 Res. Chip 10kΩ J 1/16W RP082 24872130 Res. Chip 30kΩ J 1/16W RP082 30kΩ J 1/16W	RI070	24872153	Res, Chip									
R1072 24872273 Res, Chip	RI071	24872103	Res, Chip		J 1/16	6W			Res, Chip			
RIND 24872472 Res. Chip 4.7 kΩ J 1/16W RP055 24872102 Res. Chip 10kΩ J 1/16W RR00 24872103 Res. Chip 15kΩ J 1/16W RR00 24872103 Res. Chip 15kΩ J 1/26W RR00 24872137 Res. Chip 30kΩ J 1/26W RR00 30kΩ J 1/26W	R1077	24872273	Res, Chip									
RND 24971221 Res. Chip 220Ω J 1/8# RP085 24872103 Res. Chip 10kΩ J 1/16# RND 24971472 Res. Chip 4.7kΩ J 1/8# RP087 24871153 Res. Chip 10kΩ J 1/16# RND 24971472 Res. Chip 4.7kΩ J 1/8# RP098 24871153 Res. Chip 10kΩ J 1/8# RND 24971473 Res. Chip 10kΩ J 1/8# RND 24971473 Res. Chip 10kΩ J 1/4# RND 24971273 Res. Chip 27kΩ J 1/16# RND 24971273 Res. Chip 10kΩ J 1/16# RND 2497234 Res. Chip 10kΩ J 1/16# RND 2497234 Res. Chip 10kΩ J 1/16# RND 2497234 Res. Chip 10kΩ J 1/16# RND 24972234 Res. Chip 10kΩ J 1/												
RR02 70042295 Res. Fusible 5.1Ω J 1/4W RP097 24872103 Res. Chip 15kΩ J 1/5W RR082 2471472 Res. Chip 4.7kΩ J 1/6W RP0982 24871105 Res. Chip 15kΩ J 1/6W RR087 2487107 RR091 2487107												
RRD												
RR102 70040391 Chip Jumper RP094 24871102 Res, Chip 1kΩ J 1/4W RR108 7004031 Chip Jumper RP095 70040310 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RS001 24871213 Res, Chip 27kΩ J 1/4W RS001 2487123 Res, Chip 330kΩ J 1/4W RS03 7004118 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RS003 7004233 Res, Chip 15kΩ J 1/16W RS03 7004118 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RS003 2487233 Res, Chip 12kΩ J 1/16W RS03 2487282 Res, Chip 12kΩ J 1/16W RS04 2487223 Res, Chip 12kΩ J 1/16W RS04 24872423 Res, Chip 12kΩ J 1/16W RS04												
RK107 70040391 Chip Jumper RP095 70041779 Res, Carbon 1Ω					-, -,							
RX33 70040352 Res. Carbon 10kΩ J 1/4W RX01 24871273 Res. Chip 27kΩ J 1/5W RX34 70040340 Res. Chip 47Ω J 1/16W RX03 7004232 Res. Chip 30kΩ J 1/16W RX03 7004232 Res. Chip 12kΩ J 1/16W RX03 700403138 Res. Chip 680Ω J 1/16W RX00 24872212 Res. Chip 12kΩ J 1/16W RX01 RX0							RP095	70041779	Res, Carbon	1Ω		
R832 70041188 Res. Chip 15Ω 1/16W R8003 70042128 Res. Chip 15Ω 1/16W R8003 70042128 Res. Chip 15Ω 1/16W R8003 70042128 Res. Chip 15Ω 1/16W R8003 248722123 Res. Chip 12κΩ 1/16W R8003 24872622 Res. Chip 12κΩ 1/16W R8003 Res. Chip 10κΩ 1/16W R8003												
R834 70041188 Res. Chip 15Ω J 1/10W R8004 24872123 Res. Chip 12kΩ J 1/16W R806 24872123 Res. Chip 12kΩ J 1/16W R806 24872213 Res. Chip 12kΩ J 1/16W R807 24872123 Res. Chip 12kΩ J 1/16W R807 24872123 Res. Chip 12kΩ J 1/16W R807 24872123 Res. Chip 12kΩ J 1/16W R808 24872472 Res. Chip 12kΩ J 1/16W R844 70041127 Res. Chip 3kΩ R844 7004125 Res. Chip 3kΩ R845 70011425 Res. Chip 3kΩ R846 70011425 Res. Chip 3kΩ R847 70011425 Res. Chip 3kΩ R848 70040354 Res. Chip 3kΩ R849 70040354 Res. Chip 1kΩ J 1/16W R8016 70040854 Res. Chip 1kΩ J 1/16W R8016 70040854 Res. Chip 3kΩ J 1/16W R8016 R860 40040554 Res. Chip 2kΩ J 1/16W R8016 R860 40040554 Res. Chip 5kRΩ J 1/16W R8016 R860 40040554 Res. Chip 5kRΩ J 1/16W R8016 R860 40040554 Res. Chip 5kRΩ J 1/16W R8016 R860 24872273 Res. Chip 5kRΩ J 1/16W R8019 24872123 Res. Chip 5kRΩ J 1/16W R8019 248721254 Res. Chip 5kRΩ J 1/16W												
RK35 7004118B Res, Chip 15Ω J 1/10W RS004 24872123 Res, Chip $12kΩ$ J 1/16W RK36 7004138 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RS006 24872123 Res, Chip £.2kΩ J 1/16W RK41 70040373 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RS006 24872123 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RK41 70041475 Res, Chip 3kΩ RS010 70041210 Res, Chip 43kΩ J 1/10W RK44 70011425 Res, Chip 3kΩ RS010 7004120 Res, Chip 2.2MΩ J 1/10W RK47 70011425 Res, Chip 3kΩ RS01 RS011 7004125 Res, Chip 3kΩ RS012 7001425 Res, Chip 3kΩ RS012 RS011 7004034 Res, Chip 3kΩ RS012 RS012 70014054 Res, Chip 3kΩ RS012 RS012 Res, Chip 3kΩ J 1/16W RS012 70014054 Res, Chip 2kΩ </td <td></td>												
RK36 70041138 Res, Chip 5, 6kΩ J 1/16W RS005 24872522 Res, Chip 6, 2kΩ J 1/16W RK37 24872681 Res, Chip 4, 7kΩ J 1/16W RS006 24872122 Res, Chip 1, 7kΩ J 1/16W RK41 7004171 Res, Chip 1, 7kΩ J 1/16W RS009 70041801 Res, Chip 4, 7kΩ J 1/16W RK41 7004171 Res, Chip 3kΩ BS010 70041201 Res, Chip 3kΩ BS011 24872123 Res, Chip 2, 2MΩ J 1/16W RK46 70011425 Res, Chip 3kΩ RS011 24872123 Res, Chip 2kΩ LEC LEC J 1/16W RS011 24872123 Res, Chip 2kΩ LEC LEC J 1/16W RS012 70014034 Res, Chip 3kΩ RS011 24872123 Res, Chip 2kΩ LEC LEC LEC J 1/16W RS012 24872123 Res, Chip 2kΩ LEC RS011 24872123 Res, Chip												
RK37 24872681 Res, Chip 680Ω J 1/16W RS006 24872123 Res, Chip J 1/16W RK41 70041171 Res, Chip J 1/16W RS008 24872472 Res, Chip J 1/16W RK44 70041171 Res, Chip J 1/16W RS009 70041903 Res, Chip J 1/16W RK44 70041125 Res, Chip J 1/16W RK47 700410425 Res, Chip J 1/16W RK47 700410425 Res, Chip J 1/16W RK47 700410354 Res, Chip J 1/16W RK51 70040354 Res, Chip J 1/16W RK51				5. 6kΩ								
RK40 70040373 Res, Chip 4. 7kΩ J 1/16W RS008 24872472 Res, Chip 4. 7kΩ J 1/16W RK41 70041125 Res, Chip 3kΩ J 1/10W RS010 70041210 Res, Chip 2. 2MΩ J 1/10W RK45 70011425 Res, Chip 3kΩ RS011 24872123 Res, Chip 2. 2MΩ J 1/10W RK46 70011425 Res, Chip 3kΩ RS011 70041246 Res, Chip 2kΩ J 1/16W RK47 70011425 Res, Chip 3kΩ RS014 70041694 Res, Chip 7kΩ J 1/16W RK48 7001425 Res, Chip 3kΩ RS017 RS017 70041694 Res, Chip 1kΩ J 1/16W RK51 70040354 Res, Chip 1kΩ J 1/16W RS016 70040854 Res, Chip 5. 6kΩ J 1/16W RK53 70040354 Res, Chip 1kΩ J 1/16W RS017 24872252 Res, Chip 5. 6kΩ J 1/16W <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>												
RK44 70011425 Res, Chip $3k\Omega$ RSD10 70041210 Res, Chip $2.2M\Omega$ J 1/10W RK45 70011425 Res, Chip $3k\Omega$ RS011 24872123 Res, Chip $12k\Omega$ J 1/16W RK47 70011425 Res, Chip $3k\Omega$ RS014 70041846 Res, Chip $7.5k\Omega$ J 1/16W RK47 7001425 Res, Chip $3k\Omega$ RS014 70041894 Res, Chip $1.0k\Omega$ J 1/16W RK51 70040354 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/16W RS016 70040854 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/16W RS019 24872552 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS019 24872552 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS019 24872552 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS019 24872532 Res, Chip 3.0Ω J 1/16W RS019 24872523 Res, Chip 3.0Ω J 1/16W RS019 24872523 Res, Chip 3.0Ω J 1/16W RS019 24872123 Re				4. $7k\Omega$			RS008	24872472	Res, Chip			
RK45 70011425 Res, Chip $3k\Omega$ RS012 24872123 Res, Chip $2k\Omega$ $2 \times \Omega$ RK47 70011425 Res, Chip $3k\Omega$ RS012 7001426 Res, Chip $2k\Omega$ RS012 7001427 Res, Chip $2k\Omega$ RS012 7001428 Res, Chip $2k\Omega$ RS012 7001428 Res, Chip $2k\Omega$ RS012 7001428 Res, Chip $2k\Omega$ RS012 7001429 Res, Chip $2k\Omega$ RS015 70040354 Res, Chip $2k\Omega$ RS015 24872103 Res, Chip $2k\Omega$ RK51 70040354 Res, Chip $2k\Omega$ RS015 70040354 Res, Chip $2k\Omega$ RS015 70040354 Res, Chip $2k\Omega$ RS016 70040854 Res, Chip $2k\Omega$ RS016 70040359 Res, Chip $2k\Omega$ RS016 70040350 Res, Chip $2k\Omega$ RS017 RS018 RS019 24872122 Res, Chip $2k\Omega$ RS016 70040350 Res, Chip $2k\Omega$ RS017 RS018 RS019 24872122 Res, Chip $2k\Omega$ RS016 70040350 Res, Chip $2k\Omega$ RS017 RS018 RS019 Res, Chip $2k\Omega$ RS017 RS018 Res, Chip $2k\Omega$ RS017 RS018 RS019 Res, Chip $2k\Omega$ RS017 RS018 Res, Chip $2k\Omega$ RS017 RS018 RS019 Res, Chip $2k\Omega$ RR017 RS018 Res, Chip $2k\Omega$ RS017 RS018 RS019 Res, Chip $2k\Omega$ RS019					J 1/10	.OW						
RK/6 70011425 Res, Chip $3k\Omega$ RS01 70011425 Res, Chip $2k\Omega$ RK47 70011425 Res, Chip $3k\Omega$ RS014 7048194 Res, Chip $7.5k\Omega$ J 1/16W RK48 70011425 Res, Chip $3k\Omega$ RS015 7048194 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/16W RS016 70040354 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/16W RS016 70040354 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/16W RS018 24872525 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS018 24872552 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS019 24872552 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS019 24872233 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS019 24872233 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS019 24872233 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS031 24872233 Res, Chip $2.0L\Omega$ J 1/16W RS032 24872123 Res, Chip $2.0L\Omega$ J 1/16W RS032 24872233 Res, Chip $2.0L\Omega$ <td></td>												
RK47 70011425 Res, Chip $3k\Omega$ RS01 RS014 7004164 Res, Chip 7.5kΩ J 1/16W RK51 70040354 Res, Chip 1kΩ J 1/16W RS016 70404054 Res, Chip 1kΩ J 1/16W RS016 70404054 Res, Chip 1kΩ J 1/16W RS017 24872562 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RS017 24872562 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RS018 24872252 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RS019 24872232 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RS019 24872233 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RS020 24872331 Res, Chip 1.2kΩ J 1/16W RS020 24872331 Res, Chip 1.2kΩ J 1/16W RS032 24872212 Res, Chip 1.2kΩ J 1/16W RS032 24872212 Res, Chip 1.2kΩ J 1/16W RS032 24872212 Res, Chip 1.2kΩ J 1/16W RS032 24872102 Res, Chip 1.2kΩ J 1/16W RS032 2487221											J	1/10#
RK48 70011425 Res, Chip $3k\Omega$ RS015 24872103 Res, Chip $10k\Omega$ J 1/16W RK51 70040354 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/16W RS016 70040854 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/16W RS016 70040854 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS019 24872522 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS018 24872522 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS018 24872522 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS018 24872523 Res, Chip $5.6k\Omega$ J 1/16W RS020 24872233 Res, Chip $21/16W$ RS020 24872233 Res, Chip 330Ω J 1/16W RS032 24872203 Res, Chip $31/16W$ RS032 24872203 Res, Chip $31/16W$ RS032 24872203 Res, Chip											J	1/16W
RK51 70040354 Res, Chip $1 k\Omega$ J J/16W RS016 70040854 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RK52 70040354 Res, Chip $1 k\Omega$ J J/16W RS017 24872552 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RK56 70011426 Res, Chip $2 k\Omega$ Res, Chip $2 k\Omega$ RS019 248722122 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RK56 70011426 Res, Chip $2 k\Omega$ RS019 248722131 Res, Chip 1.2kΩ J J/16W RK60 24872273 Res, Chip 6.2kΩ J J/10W RS031 70040340 Res, Chip 330Ω J 1/16W RK62 70040350 Res, Chip 220Ω J 1/16W RS031 70040340 Res, Chip 47Ω J J/16W RK62 70040350 Res, Chip $10 k\Omega$ J J/16W RS032 24872102 Res, Chip 47Ω J J/16W RK63 70040388 Res, Chip $10 k\Omega$ J J/16W RS033 24872102 Res, Chip $1 k\Omega$ J J/16W RK63 70040374 Res, Chip $10 k\Omega$ J J/16W RS033 24872561 Res, Chip $2 k\Omega$ Res, Chip $2 k\Omega$ J J/16W RK75 70040712 Res, Chip $2 k\Omega$ J J/16W RT001 70040841 Res, Carbon 220Ω J J/16W RP005 24871224 Res, Chip $2 k\Omega$ Res, Chip $2 k\Omega$ J J/16W RF001 70040841 Res, Chip $2 k\Omega$ Res, Chip $2 k$												
RK53 70040354 Res, Chip $1 k\Omega$ J 1/16W RS018 24872562 Res, Chip 5.6kΩ J 1/16W RK56 70011426 Res, Chip 2 $k\Omega$ RS019 2 $k\Omega$ RS019 24872127 Res, Chip 1.2kΩ J 1/16W RK61 70041389 Res, Chip 6.2kΩ J 1/16W RS031 70040340 Res, Chip 330 Ω J 1/16W RK62 70040350 Res, Chip 10 $k\Omega$ J 1/16W RS032 24872102 Res, Chip 10 $k\Omega$ J 1/16W RK63 70040358 Res, Chip 10 $k\Omega$ J 1/16W RS032 24872102 Res, Chip 10 $k\Omega$ J 1/16W RK64 24872273 Res, Chip 2 $k\Omega$ J 1/16W RS032 24872273 Res, Chip 2 $k\Omega$ J 1/16W RK73 70040374 Res, Chip 8.2k Ω J 1/16W RK73 70040374 Res, Chip 9.1k Ω J 1/16W RT001 70040841 Res, Chip 2 $k\Omega$ J 1/16W RV701 70040841 Res, Chip 2 $k\Omega$ J 1/16W RV701 70040841 Res, Chip 10 $k\Omega$ J 1/16W RV701 24871124 Res, Chip 220 $k\Omega$ J 1/28W RV7003 Res, Chip 10 $k\Omega$ J 1/16W RV701 24871134 Res, Chip 180 $k\Omega$ J 1/28W RV7005 24872473 Res, Chip 4 $k\Omega$ D 1/16W RV701 24871134 Res, Chip 180 $k\Omega$ J 1/28W RV7006 70042738 Res, Chip 10 $k\Omega$ J 1/16W RV701 70042341 Res, Chip 180 $k\Omega$ J 1/28W RV7001 24872472 Res, Chip 10 $k\Omega$ J 1/16W RV701 70042341 Res Chip 180 $k\Omega$ J 1/28W RV701 70042341 Res, Chip 10 $k\Omega$ J 1/28W RV701 70042341 R	RK51	70040354	Res, Chip	1kΩ								
RK56 70011426 Res, Chip $2k\Omega$ J 1/16W RS019 24872122 Res, Chip 330Ω J 1/16W RK60 24872273 Res, Chip 70041389 Res, Chip 6 2k Ω J 1/16W RS020 24872313 Res, Chip 330Ω J 1/16W RK61 70041389 Res, Chip 6 2k Ω J 1/16W RS031 70040340 Res, Chip 47Ω J 1/16W RK62 70040350 Res, Chip 220Ω J 1/16W RS032 24872102 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/16W RK63 70040358 Res, Chip $10k\Omega$ J 1/16W RS032 24872202 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/16W RK64 24872273 Res, Chip $10k\Omega$ J 1/16W RS033 24872561 Res, Chip 550Ω J 1/16W RK75 70040374 Res, Chip 8 2k Ω J 1/16W RT001 70040841 Res, Carbon 220Ω J 1/16W RK75 70041712 Res, Chip 9 1,k Ω J 1/16W RT001 70040841 Res, Chip $10k\Omega$ J 1/16W RP004 24871224 Res, Chip $220k\Omega$ J 1/8W RT002 24872103 Res, Chip $10k\Omega$ J 1/16W RP005 24871224 Res, Chip $220k\Omega$ J 1/8W RT004 70042033 Res, Carbon 9 1,k Ω J 1/16W RP005 24871224 Res, Chip $220k\Omega$ J 1/8W RT004 70042033 Res, Carbon 9 1,k Ω J 1/16W RP005 24871224 Res, Chip $10k\Omega$ J 1/8W RT005 24872473 Res, Chip J 1/16W RP006 24871184 Res, Chip J 1.5k Ω J 1/8W RT005 24872473 Res, Chip J 1/16W RP007 24871184 Res, Chip J 1.8b Ω J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon J 1/16W RP011 24871184 Res, Chip J 180k Ω J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon J 1/16W RP012 24871184 Res, Chip J 180k Ω J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon J 1/16W RP012 24871184 Res, Chip J 180k Ω J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon J 1/16W RP012 70042341 Res J 1/16W RP012 70042341												
RK60 24872273 Res, Chip $27k\Omega$ J 1/16W RS020 24872331 Res, Chip 330Ω J 1/16W RK61 70041389 Res, Chip 6 . $2k\Omega$ J 1/10W RS031 70040340 Res, Chip 47Ω J 1/16W RK62 70040350 Res, Chip $10k\Omega$ J 1/16W RS032 24872102 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/16W RK63 70040358 Res, Chip $10k\Omega$ J 1/16W RS033 24872561 Res, Chip 560Ω J 1/16W RK64 24872273 Res, Chip $27k\Omega$ J 1/16W RS033 24872561 Res, Chip 200Ω J 1/16W RK73 70040374 Res, Chip 200Ω J 1/16W RT001 70040841 Res, Carbon 220Ω J 1/16W RK75 70041712 Res, Chip $20k\Omega$ J 1/16W RT001 70040841 Res, Chip $20k\Omega$ J 1/16W RP004 24871224 Res, Chip $220k\Omega$ J 1/8W RT003 24872103 Res, Chip $20k\Omega$ J 1/16W RP005 2487124 Res, Chip $220k\Omega$ J 1/8W RT003 24872103 Res, Chip $20k\Omega$ J 1/16W RP006 2487124 Res, Chip $220k\Omega$ J 1/8W RT003 24872103 Res, Chip $20k\Omega$ J 1/16W RP007 2487124 Res, Chip $220k\Omega$ J 1/8W RT004 70042033 Res, Chip 2487124 Res, Chip $220k\Omega$ J 1/8W RT005 24872473 Res, Chip 2487124 Res, Chip 2487					J 1/1	ι b ₩						
RK61 70041389 Res, Chip 6. $2k\Omega$ J 1/10W RS031 70040340 Res, Chip 47Ω J 1/16W RK62 70040350 Res, Chip 220Ω J 1/16W RS032 24872102 Res, Chip 1kΩ J 1/16W RK63 70040358 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RS033 24872510 Res, Chip 560Ω J 1/16W RK64 24872273 Res, Chip 27kΩ J 1/16W RS034 24872229 Res, Chip 2.2Ω J 1/16W RK73 70040374 Res, Chip 8. $2k\Omega$ J 1/16W RT001 70040841 Res, Carbon 220Ω J 1/4W RK75 70041712 Res, Chip 9. $1k\Omega$ J 1/16W RT001 70040841 Res, Carbon 220Ω J 1/4W RP004 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT003 24872163 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP005 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT004 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT004 248712424 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT004 24871242 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT004 70042033 Res, Carbon 9. $1k\Omega$ J 1/16W RP006 24871242 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon 9. $1k\Omega$ J 1/16W RP007 24871184 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RT006 70041708 Res, Carbon 47kΩ J 1/16W RP008 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon 1Ω J 1/16W RP010 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT006 70041709 Res, Carbon 1Ω J 1/16W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT001 24872103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT001 24872103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP019 70042240 Res Fusible 0.22Ω RES, Chip 10kΩ J 1/16W RP019 70042340 Res 180 J 1/8W RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP019 70042340 Res 180 J RT011 70040846 Res, Carbon 820Ω J 1/4W RP017 70042340 Res 180 J 1/8W RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/4W RP023 70042340 Res 180 J 1/8W RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/4W RP023 70042340 Res 0.33 RT017 24872101 Res, Chip 10kΩ J 1/4W RP023 70042339 Res 0.33 RT017 24872101 Res, Chip 10kΩ J 1/4W RP023 70042339 Res 0.33 RT017 24872101 Res, Chip 10kΩ J 1/4W RP023 70042339 Res 0.33 RT017 24872101 Res, Chip 10kΩ J 1/4W RP023 70042339 Res 0.33 RT017 24872101 Res, Chip 10kΩ J 1/4W RP024 2487147 Res, Chip 10kΩ J 1/8W RT018 70042025 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP025 24871102 Res, Chip 10kΩ RES, Chi					I 1/1	6W						
RK62 70040350 Res, Chip 220Ω J 1/16W RS032 24872102 Res, Chip $1 k\Omega$ J 1/16W RK63 70040358 Res, Chip $10 k\Omega$ J 1/16W RS033 24872561 Res, Chip 560Ω J 1/16W RS034 24872273 Res, Chip 560Ω J 1/16W RK64 24872273 Res, Chip $27 k\Omega$ J 1/16W RT001 70040841 Res, Chip 2.2Ω J 1/16W RK75 70040374 Res, Chip $9.1 k\Omega$ J 1/16W RT001 70040841 Res, Carbon 220Ω J 1/4W RK75 70041712 Res, Chip $2.20 k\Omega$ J 1/16W RT002 24872103 Res, Chip $10 k\Omega$ J 1/16W RT002 24871224 Res, Chip $2.20 k\Omega$ J 1/8W RT003 24872163 Res, Chip $10 k\Omega$ J 1/16W RP005 24871224 Res, Chip $2.20 k\Omega$ J 1/8W RT004 70042033 Res, Chip $10 k\Omega$ J 1/16W RP006 24871224 Res, Chip $2.20 k\Omega$ J 1/8W RT005 24872137 Res, Chip $4.7 k\Omega$ J 1/16W RP007 24871152 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon $4.7 k\Omega$ J 1/16W RP008 24871184 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon $4.7 k\Omega$ J 1/16W RP010 24871184 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon $4.7 k\Omega$ J 1/16W RP011 24871184 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon 1.0Ω J 1/16W RP012 70042246 Res, Fusible 0.22Ω RT011 70040846 Res, Carbon 1.0Ω J 1/16W RP017 70042340 Res $1.5 k\Omega$ J 1/8W RT010 24871103 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP017 70042341 Res $1.5 k\Omega$ J 1/8W RT012 24871103 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP022 24871472 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP021 70042341 Res $1.5 k\Omega$ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP022 24871473 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP021 70042341 Res $1.5 k\Omega$ J 1/16W RT015 24872110 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP022 24871472 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RT015 24872110 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP022 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RT016 70040852 Res, Carbon $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP022 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP026 24871101 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP027 70040852 Res, Carbon $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP027 70040852 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/16W RP027 70040852 Res, Chip $1.5 k\Omega$ J 1/												
RK64 24872273 Res, Chip 27kΩ J 1/16W RS034 24872229 Res, Chip 2.2Ω J 1/16W RK73 70040374 Res, Chip 8.2kΩ J 1/16W RT001 70040841 Res, Carbon 220Ω J 1/4W RK75 70041712 Res, Chip 9.1kΩ J 1/16W RT002 24872103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP004 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT003 24872163 Res, Chip 16kΩ J 1/16W RP005 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT004 70042033 Res, Carbon 9.1kΩ J 1/16W RP006 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT004 70042033 Res, Carbon 9.1kΩ J 1/16W RP007 24871152 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT005 24872473 Res, Chip 47kΩ J 1/16W RP007 24871152 Res, Chip 1.5kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon 47kΩ J 1/4W RP008 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT006 70041779 Res, Carbon 1Ω J 1/4W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT008 70041779 Res, Carbon 1Ω J 1/4W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT001 24872472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP017 70042246 Res 180 J RT011 70040846 Res, Carbon 820Ω J 1/4W RP019 70042340 Res 180 J RT011 70040846 Res, Carbon 820Ω J 1/4W RP019 70042341 Res 22 J 1/4W RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/4W RP012 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70040205 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP012 24871472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP012 24871473 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP012 24871473 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP012 24871473 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP012 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/4W RP012 24871101 Res, Chip 100Ω Res, Chip 100Ω Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP012 24871102 Res, Chip 100Ω Res, Chip 100Ω Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP012 24871102 Res, Chip 100Ω Res, Chip 100Ω Res, Carbon 10kΩ Res, Carbon 10kΩ Res, Carbon 10kΩ Res, Chip 100Ω Res, Carbon 10kΩ Res, Carbon 10kΩ Res, Chip 1000								24872102	Res, Chip	$1k\Omega$		
RK73 70040374 Res, Chip 8. $2k\Omega$ J 1/16W RT001 70040841 Res, Carbon 220Ω J 1/4W RT05 70041712 Res, Chip 9. $1k\Omega$ J 1/16W RT002 24872103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RT002 24872124 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT003 24872163 Res, Chip 16kΩ J 1/16W RT005 24872124 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT004 70042033 Res, Carbon 9. $1k\Omega$ J 1/4W RP006 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT005 24872473 Res, Chip 47kΩ J 1/16W RP007 24871152 Res, Chip 1.5kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon 47kΩ J 1/16W RP008 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon 47kΩ J 1/16W RP010 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT008 70041779 Res, Carbon 1Ω J 1/4W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT001 248721472 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT012 248721473 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/16W RP017 70042340 Res 180 J RT012 24872103 Res, Chip 10kΩ J 1/8W RP019 70042340 Res 180 J RT012 24872103 Res, Chip 10kΩ J 1/8W RP019 70042341 Res 22 J 1/4W RP019 70042341 Res 22 J 1/4W RP019 70042341 Res 22 J 1/4W RP012 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W RT013 24872472 Res, Chip 10kΩ J 1/8W RP022 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W RT014 70042025 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP013 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70042025 Res, Carbon 110kΩ J 1/4W RP023 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70042025 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP023 70042341 Res Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W RT018 70042049 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP024 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W RT018 70042025 Res, Carbon 10kΩ J 1/16W RP025 2487101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP025 2487101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP025 2487101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/24W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/24W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/24W RP027 24871222 Res, Chip 1kΩ J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 100Ω Res, Chip RP027 24871222 Res, Chip 100Ω Res, Chip RP028 24871102 Res, Chip 100Ω Res, Chip RP028 24871102 Res, Chip RP028 24871102	RK63	70040358	Res, Chip	$10k\Omega$	J 1/1	16W					J	1/16W
RK75 70041712 Res, Chip 9. 1kΩ J 1/10W RT002 24872103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP004 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT003 24872163 Res, Chip 16kΩ J 1/16W RP005 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT004 70042033 Res, Carbon 9. 1kΩ J 1/4W RP006 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT005 24872473 Res, Chip 47kΩ J 1/16W RP007 24871152 Res, Chip 1. 5kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon 47kΩ J 1/16W RP008 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP010 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT008 70041779 Res, Carbon 1Ω J 1/16W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT008 70041779 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT001 24872472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP019 70042340 Res 180 J RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP019 70042340 Res 180 J RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP019 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 7004205 Res, Carbon 10kΩ J 1/16W RP022 24871472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP023 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 7004205 Res, Carbon 110kΩ J 1/16W RP023 70042341 Res 0. 33 RT015 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP023 70042339 Res 0. 33 RT017 24872101 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RT015 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP026 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP027 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/2W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/2W RP027 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/2W RP027 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/4W RP027 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/4W RP027 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/4W RP027 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/4W RP027 24871102 Res, Chip 4.7kΩ J 1/4W RP027 24871102 Res, Chip												
RP004 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT003 24872163 Res, Chip 16kΩ J 1/16W RP005 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT004 70042033 Res, Carbon 9.1kΩ J 1/4W RP006 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT005 24872473 Res, Chip 47kΩ J 1/16W RP007 24871152 Res, Chip 1.5kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon 47kΩ J 1/16W RP008 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT007 24872103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP010 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT008 70041779 Res, Carbon 1Ω J 1/4W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT008 70041779 Res, Carbon 1Ω J 1/4W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT011 70040846 Res, Carbon 820Ω J 1/4W RP012 70042246 Res, Fusible 0.22Ω RT011 70040846 Res, Carbon 820Ω J 1/4W RP019 70042340 Res 180 J RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP020 70042341 Res 22 J 1/4W RT013 24872472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP021 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70042025 Res, Carbon 110kΩ J 1/4W RP022 24871472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP022 24871473 Res, Chip 4.7kΩ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 47kΩ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 47kΩ J 1/8W RT015 70042029 Res, Carbon 4.7kΩ J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω L 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 1kΩ J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω Res, Chip												
RP005 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT004 70042033 Res, Carbon 9. 1kΩ J 1/4W RP006 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT005 24872473 Res, Chip 47kΩ J 1/16W RP007 24871152 Res, Chip 1.5kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon 47kΩ J 1/4W RP008 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT007 24872103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT008 70041779 Res, Carbon 1Ω J 1/4W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT001 24872472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/4W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT001 24872472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/4W RP012 70042346 Res 180kΩ J RT012 24871103 Re												
RP006 24871224 Res, Chip 220kΩ J 1/8W RT005 24872473 Res, Chip 47kΩ J 1/16W RP007 24871152 Res, Chip 1.5kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon 47kΩ J 1/4W RP008 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT007 24872103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP010 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT008 70041779 Res, Carbon 1Ω J 1/4W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT010 24872472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP012 70042246 Res, Fusible 0.22Ω RT011 70040846 Res, Carbon 820Ω J 1/4W RP019 70042340 Res 180 J RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/8W RP020 70042315 Res 4.7 J RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/16W RP021 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70042025 Res, Carbon 110kΩ J 1/16W RP022 24871472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/8W RT014 70042025 Res, Carbon 110kΩ J 1/16W RP023 70042339 Res 0.33 RT015 248724114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 47kΩ J 1/8W RT015 24872110 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP024 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT018 70042029 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 12kΩ J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2.2kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2.2kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2.2kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2.2kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2.2kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2.2kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2.2kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2.2kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 4.7kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 4.7k												
RP007 24871152 Res, Chip 1.5kΩ J 1/8W RT006 70041708 Res, Carbon $47kΩ$ J 1/4W RP008 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT007 24872103 Res, Chip $10kΩ$ J 1/16W RP010 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT008 70041779 Res, Carbon $1Ω$ J 1/4W RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT010 24872472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP011 70042246 Res, Fusible 0.22Ω RT011 70040846 Res, Carbon 820Ω J 1/4W RP019 70042340 Res 180 J RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/8W RP021 70042341 Res 22 J 1/4W RT013 24872472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP022 24871472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/8W RT013 24872472 Res, Chip 11												
RP010 24871184 Res, Chip $180 k\Omega$ J 1/8W RT008 70041779 Res, Carbon 1Ω J 1/4W RP011 24871184 Res, Chip $180 k\Omega$ J 1/8W RT010 24872472 Res, Chip $4.7 k\Omega$ J 1/16W RP012 70042246 Res, Fusible 0.22Ω RT011 70040846 Res, Carbon 820Ω J 1/4W RP019 70042340 Res 180 J RT012 24871103 Res, Chip $10 k\Omega$ J 1/8W RP020 70042315 Res 4.7 J RT013 24872472 Res, Chip $4.7 k\Omega$ J 1/16W RP021 70042341 Res 22 J 1/4W RT013 24872472 Res, Chip $4.7 k\Omega$ J 1/16W RP021 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70042025 Res, Carbon $110 k\Omega$ J 1/16W RP022 24871472 Res, Chip $4.7 k\Omega$ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip $110 k\Omega$ J 1/16W RP023 70042339 Res 0.33 RT017 24872101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip $4.7 k\Omega$ J 1/8W RT018 70042029 Res, Carbon $4.7 k\Omega$ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/3W RT018 70042029 Res, Carbon $10 k\Omega$ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon $10 k\Omega$ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip $1k\Omega$ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon $10 k\Omega$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip $4.7 k\Omega$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip $4.7 k\Omega$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip $4.7 k\Omega$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP028 24871472 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP029 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/8W RT029 24871472 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP029 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/8W RT029 24871472 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP029 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP029 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/8W RT029 24871472 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP029 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/8W RT029 24871472 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP029 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP029 24871222 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/8W RT029 24871472 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP029 24871472 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP029 24871472 Res, Chip $2.2 k\Omega$ J 1/4W RP029 24871472 Res, C							RT008	70041708	Res, Carbon			
RP011 24871184 Res, Chip 180kΩ J 1/8W RT010 24872472 Res, Chip 4. $7kΩ$ J 1/16W RP012 70042246 Res, Fusible 0. $22Ω$ RT011 70040846 Res, Carbon 820Ω J 1/4W RP019 70042340 Res 180 J RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/8W RP020 70042315 Res 4. 7 J RT013 24872472 Res, Chip 4. $7kΩ$ J 1/16W RP021 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70042025 Res, Carbon 110kΩ J 1/16W RP022 24871472 Res, Chip 4. $7kΩ$ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP023 70042339 Res 0. 33 RT017 24872101 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 47kΩ J 1/8W RT018 70042029 Res, Carbon 4. $7kΩ$ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/4W RT018 70042029 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 1kΩ J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 1kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2kΩ$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7kΩ$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2kΩ$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7kΩ$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2kΩ$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7kΩ$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2kΩ$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7kΩ$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2kΩ$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7kΩ$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2kΩ$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7kΩ$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2kΩ$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $2kΩ$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2kΩ$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $2kΩ$												
RP012 70042246 Res, Fusible 0.22Ω RT011 70040846 Res, Carbon 820Ω J 1/4W RP019 70042340 Res 180 J RT012 24871103 Res, Chip $10k\Omega$ J 1/8W RP020 70042315 Res 4.7 J RT013 24872472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/16W RP021 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70042025 Res, Carbon 110kΩ J 1/4W RP022 24871472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP023 70042339 Res 0.33 RT017 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 4.7kΩ J 1/8W RT018 70042029 Res, Carbon 4.7kΩ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/3W RT018 70042029 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871222 Res, Chip 12.2kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2.2kΩ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4.7kΩ J 1/8W												
RP019 70042340 Res 180 J RT012 24871103 Res, Chip 10kΩ J 1/8W RP020 70042315 Res 4. 7 J RT013 24872472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/16W RP021 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70042025 Res, Carbon 110kΩ J 1/4W RP022 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP023 70042339 Res 0. 33 RT017 24872101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 47kΩ J 1/8W RT018 70042029 Res, Carbon 4. $7k\Omega$ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 1kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2k\Omega$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2k\Omega$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W					J 1/8	Оπ						
RP020 70042315 Res 4. 7 J RT013 24872472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/16W RP021 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70042025 Res, Carbon 110kΩ J 1/4W RP022 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP023 70042339 Res 0. 33 RT017 24872101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 47kΩ J 1/8W RT018 70042029 Res, Carbon 4. $7k\Omega$ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 1kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. 2kΩ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4.					J							
RP021 70042341 Res 22 J 1/4W RT014 70042025 Res, Carbon 110kΩ J 1/4W RP022 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP023 70042339 Res 0. 33 RT017 24872101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 47kΩ J 1/8W RT018 70042029 Res, Carbon 4. $7k\Omega$ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 1kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2k\Omega$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W RP027 24871222 Res, Chip 2. $2k\Omega$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W												
RP022 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W RT015 24872114 Res, Chip 110kΩ J 1/16W RP023 70042339 Res 0. 33 RT017 24872101 Res, Chip 100Ω J 1/16W RP024 24871473 Res, Chip 47kΩ J 1/8W RT018 70042029 Res, Carbon 4. $7k\Omega$ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 1kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. 2kΩ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. $7k\Omega$ J 1/8W				22	J 1/4		RT014	7004202	5 Res, Carbon	$110 \mathrm{k}\Omega$	J	J 1/4W
RP024 24871473 Res, Chip 47kΩ J 1/8W RT018 70042029 Res, Carbon 4. 7kΩ J 1/4W RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 1kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. 2kΩ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. 7kΩ J 1/8W	RP0	22 2487147	2 Res, Chip	4. $7k\Omega$	J 1/8	8W						
RP025 24871101 Res, Chip 100Ω J 1/8W RT019 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP026 24871102 Res, Chip 1kΩ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon 10kΩ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip 2. 2kΩ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip 4. 7kΩ J 1/8W			9 Res			OUR						
RP026 24871102 Res, Chip $1kΩ$ J 1/8W RT020 70040852 Res, Carbon $10kΩ$ J 1/4W RP027 24871222 Res, Chip $2.2kΩ$ J 1/8W RT023 24871472 Res, Chip $4.7kΩ$ J 1/8W												
RP027 24871222 Res, Chip 2. 2kΩ J 1/8₩ RT023 24871472 Res, Chip 4. 7kΩ J 1/8₩												
11 027 2 10 11 222 1000 1012												

LOCATION NUMBER	PART Number	DESCRIPTION				LOCATIO NUMBER		ART IUMBER	DESCRIPTION			
RT025	24872472	Res, Chip	4. 7kΩ	J	1/16W	RV031	24	872564	Res, Chip	560kΩ	J	1/16W
RT027	70040845	Res, Carbon	Ω 088		1/4W				Res, Chip	100kΩ		1/16W
RT030	24871472	Res, Chip	4. 7kΩ		1/8W	RV035		872473	Res, Chip	$47k\Omega$		1/16W
RTO31	70040846	Res, Carbon	820Ω		1/4W	RV037			Res, Carbon	4. 7kΩ		1/4W
RT032 RT033	24871123 24871123	Res, Chip Res, Chip	12kΩ 12kΩ		1/8\ 1/8\	RV038 RV039		1871223 1871123	Res, Chip Res, Chip	22kΩ		1/8W
	24871273	Res, Chip	27kΩ		1/8\\	RV040		041093	Chip Jumper	$12k\Omega$	J	1/8₩
RT035	70040361	Res, Chip	27kΩ		1/16W	RV041	24		Res, Chip	$1k\Omega$	J	1/16W
RT036	70040110	Res, Carbon	330Ω	J		RV042	24	872102	Res, Chip	1kΩ		1/16W
RT037	70042018	Res, Carbon	180kΩ		1/4W	RV043			Res, Chip	1kΩ	J	1/16W
RT041 RT042	70040842 24872684	Res, Carbon	470Ω	J	1 /1 010	RV047	24	1872561	Res, Chip	560Ω		1/16W
RT043	24872224	Res, Chip Res, Chip	$680 k\Omega$ $220 k\Omega$		1/16W 1/16W	RVU48	24		Res, Chip Res, Chip	1kΩ		1/8W
RT044	70041668	Res, Carbon	1MΩ		1/4W	RV050			Res, Carbon	2. 4kΩ 2. 2kΩ	J	1/16W
RT045	70041668	Res, Carbon	1MΩ		1/4W	RV053			Res, Chip	3. 3kΩ		1/16W
RT046	24872563	Res, Chip	$56k\Omega$	J	1/16W	RV056		1872431	Res, Chip	430Ω		1/16W
RTO47	70042024	Res, Carbon	1. 8kΩ		1/4W	RV061		1872683	Res, Chip	68kΩ		1/16W
RT048 RT049	70042024 24872563	Res, Carbon Res, Chip	$1.8 k\Omega$ $56 k\Omega$	J	1/4W 1/16W	RV066			Res, Carbon	47kΩ		1/4W
RT052	70040844	Res, Carbon	30kS2 1kΩ		1/10W 1/4W	RV067 RV081			Res, Carbon Res, Chip	47kΩ		1/4W
	24872222	Res, Chip	2. 2kΩ		1/16W	RV082			Res, Chip	180kΩ 10kΩ		1/16W 1/16W
RT059	24872222	Res, Chip	2. $2k\Omega$		1/16W	RV090			Res, Chip	100Ω		1/16W
RT063	24872221	Res, Chip	220Ω	J	1/16W	RV098	24	1871683	Res, Chip	$68k\Omega$		1/8W
RT064	24872221	Res, Chip	220Ω		1/16W	RV099		1871103	Res, Chip	10 k Ω		1/8W
RIUDO	24871472 24871472	Res, Chip Res, Chip	4. 7kΩ		1/8W	RV103			Res, Chip	150kΩ		1/16W
RT067		Res, Chip	4. $7k\Omega$ 470 Ω		1/8W 1/16W	RV104 RV105			Res, Chip Res, Chip	1kΩ		1/16W
RT068	24871101	Res, Chip	100Ω		1/8W	RV107		1872303	Res, Chip	6. 8kΩ 30kΩ		1/16W 1/16W
RT069	24871222	Res, Chip	2. 2kΩ	J	1/8W	RV108		0041096	Chip Jumper	OURSE	U	1/1011
RT072	24872272	Res, Chip	2. $7k\Omega$	J	1/16W	RV114	70	0041096	Chip Jumper			
	24872473	Res, Chip	47kΩ		1/16W	RV122			Chip Jumper			
RT074	24872303 70040844	Res, Chip Res, Carbon	30kΩ 1kΩ		1/16W	RV134			Res, Carbon	2kΩ		1/4W
RT081	24871101	Res, Chip	100Ω		1/4W 1/8W	RV135 RV136		1872511 0040849	Res, Chip Res, Carbon	510Ω		1/16W
RT083	70040850	Res, Carbon	2. 7kΩ	Ĵ	1/011	RV140		0040844	Res, Carbon	2. 2kΩ 1kΩ	J	1/4W
RT084	24872182	Res, Chip	1. 8kΩ		1/16W	RV141			Res, Chip	1kΩ		1/16W
	24872182	Res, Chip	1. 8kΩ		1/16W	RV401	. 24	1871332	Res, Chip	3. 3kΩ		1/8W
RT090	70040851	Res, Carbon	6. 8kΩ	J	4 /400	RV402		1872392	Res, Chip	3. 9kΩ	J	1/16W
RT091 RT093	70040844 24872472	Res, Carbon Res, Chip	1kΩ		1/4W	RV403		1872104	Res, Chip	100kΩ		1/16W
RT100	70040850	Res, Carbon	4. 7kΩ 2. 7kΩ	J	1/16W	RV404			Res, Chip Res, Chip	100kΩ 390Ω		1/16W 1/8W
	24872472	Res, Chip	4. 7kΩ		1/16W	RV406			Res, Chip	35052 1kΩ		1/16W
RT103	24872472	Res, Chip	4. 7kΩ	J	1/16W	RV408			Res, Chip	1kΩ		1/8W
RT104	24872561	Res, Chip	560Ω		1/16W	RV409	24	1872102	Res, Chip	1kΩ		1/16W
RT105	24872472 24872472	Res, Chip	4. 7kΩ		1/16W	RV410			Res, Chip	1kΩ	J	1/16W
	24872561	Res, Chip	4. $7k\Omega$ 560 Ω		1/16W 1/16W	RV411		0041093	Chip Jumper	1501-0	,	4 /4 (111)
RT109			560Ω		1/16W	RV502			Res, Chip Res, Chip	150kΩ 560Ω		1/16W 1/16W
	70040844		1kΩ		1/4W	RV504			Res, Chip	2. 7kΩ		1/16W
RT167		Res	390	J		RV505	24	1872472	Res, Chip	4. $7k\Omega$		1/16W
RT501						RV506			Res, Chip	4. 7kΩ	J	1/16W
RT502 RT503	70041096 70041096	Chip Jumper Chip Jumper				RV509 RV945			Res, Chip	3. 9kΩ	J	1/16W
RT504		Chip Jumper				RW001			Chip Jumper Res, Chip	4. $7k\Omega$	т	0. 3W
RT507		Chip Jumper				RW002			Res, Chip	1. $2k\Omega$		1/16W
	24872471	Res, Chip	470Ω		1/16W	RW003			Res, Chip	4. 7kΩ		1/8W
	24872431	Res, Chip	430Ω		1/16W	RW004			Res, Carbon	12kΩ		1/4W
RV003		Res, Chip	1. 8kΩ		1/16W	RW005			Res	2. 2kΩ	J	
	24872102 24872152	Res, Chip Res, Chip	1 k Ω 1.5 k Ω		1/16W	RW006			Res, Chip	270Ω		1/16W
	24872102	Res, Chip	1. 3k22 1kΩ		1/16W 1/16W	RW007 RW009			Res Res, Chip	5. 1kΩ 4. 7kΩ	J.	1 /01/
	24872102	Res, Chip	1kΩ		1/16W	RW010			Res, Chip	$2.2k\Omega$		1/8W 1/8W
RV008	24872183	Res, Chip	$18k\Omega$		1/16W	RW012			Chip Jumper	z. znaz	U	1/0#
	24872103		$10k\Omega$		1/16W	RW030		1871181	Res, Chip	180Ω	J	1/8W
	24872152		1. 5kΩ		1/16W				Res, Chip	22kΩ		1/16W
	24872472 24872122		4. 7kΩ		1/16W	RW083			Res, Carbon	220Ω		1/4W
	24872122		1. 2kΩ 1. 2kΩ		1/16W 1/16W	RW084 RW085		0040841 0042348	Res, Carbon	220Ω 1.5Ω		1/4W
	24872822		8. 2kΩ		1/16W				Res, Chip	680Ω	J	1/16W
RV017	24871182	Res, Chip	1. $8k\Omega$		1/8W				Res, Chip	680Ω		1/16W
RV018	70042031	Res, Carbon	5. $1k\Omega$		1/4W	RX004	24	4872562	Res, Chip	5. 6kΩ		1/16W
RV019	70042337	Res	4. 3kΩ		4 /4 0***			4872562	Res, Chip	5. $6k\Omega$	J	1/16W
KVU20	24872222	Res, Chip	2. 2kΩ		1/16W	RX007			Res, Carbon	75Ω 75Ω		1/4W
	24872152 24872202		1. $5k\Omega$ $2k\Omega$		1/16W 1/16W				Res, Chip Res, Chip	75Ω 680 O		1/16W
111020	LIGITEDE	noo, only	ense	U		1.17	. 44	1017001	nes, only	Ω 080	J	1/16W

LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION			LOCATION NUMBER	PART Number	DESCRIPTION	
NUMBER	NOMBLIL	DESCRIPTION			- HOMDER	NOMBER	PEDOKII IION	
RX022	24872681	Res, Chip	Ω 088	J 1/16W	JV017	70041093	Chip Jumper	
RX023 RX024	24872562 24872562	Res, Chip Res, Chip	5. 6kΩ 5. 6kΩ	J 1/16W J 1/16W	JV018 JV019	70041093 70041093	Chip Jumper Chip Jumper	
RX025	24872750	Res, Chip	75Ω	J 1/16W	JV020	70041093	Chip Jumper	
RX026	24872750	Res, Chip	75Ω	J 1/16W	JV021	70041096	Chip Jumper	
RX206	24871102	Res, Chip	1kΩ	J 1/8W	JV022 JV023	70041096 70041096	Chip Jumper	
RX208 RX210	24872223 70040839	Res, Chip Res, Carbon	22kΩ 100Ω	J 1/16W J 1/4W	JV025	70041098	Chip Jumper Chip Jumper	
RX214	24871223	Res, Chip	22kΩ	J 1/8W	JV027	70041096	Chip Jumper	
RX216		Res, Carbon	100Ω	J 1/4W	JV028	70041096	Chip Jumper	•
RX217	24871102	Res, Chip	1kΩ	J 1/8W	JV031 JV032	70041096 70041093	Chip Jumper Chip Jumper	
RX350 RX351	24871822 24872104	Res, Chip Res, Chip	8. 2kΩ 100kΩ	J 1/8W J 1/16W	JV034	70041093	Chip Jumper	
RX352		Res, Chip	1kΩ	J 1/8W	JV037	70041093	Chip Jumper	
RX353	24872102	Res, Chip	1kΩ	J 1/16W	JV038	70041093	Chip Jumper	
RX355		Res, Chip	10kΩ	J 1/8W	JV040	70041093	Chip Jumper	
RX356 RX358	24871562 24872102	Res, Chip Res, Chip	5. 6kΩ 1kΩ	J 1/8W J 1/16W	JV041 JV042	70041093 70041093	Chip Jumper Chip Jumper	
	70041096	Chip Jumper	11100	0 1,10"	JV043	70041093	Chip Jumper	
RX911	70041096	Chip Jumper	-2-25		JX001	70041093	Chip Jumper	
	24872222	Res, Chip	2. 2kΩ	J 1/16W	JX002 JX003	70041093 70041093	Chip Jumper	
RY003	24872105 24872125	Res, Chip Res, Chip	$1M\Omega$ 1. $2M\Omega$	J 1/16W J 1/16W	JX003	70041093	Chip Jumper Chip Jumper	
	24872682	Res, Chip	6. 8kΩ	J 1/16W	JX005	70041093	Chip Jumper	
RY006	24872104		$100 \mathrm{k}\Omega$	J 1/16W	JX006	70041093	Chip Jumper	
RY007 RY008	70041096	Chip Jumper Chip Jumper			JX007 JX008	70041093 70041093	Chip Jumper Chip Jumper	
RY009		Res, Chip	6. 8kΩ	J 1/16W	JX009	70041093	Chip Jumper	
	24872125		1. $2M\Omega$	J 1/16W	JX010		Chip Jumper	
	70041096		41.0	Y 4 /4 OFF	JX011		Chip Jumper	
RZ005 RZ010			1kΩ 5. 6kΩ	J 1/16W J 1/8W	JX012 JX013		Chip Jumper Chip Jumper	
RZ010			2. $7k\Omega$	J 1/0#	JX013		Chip Jumper	
RZ015			1. $5k\Omega$	J	JX015		Chip Jumper	
	24871563		56kΩ	J 1/8W	JX016		Chip Jumper	
RZ020 RZ030			2. 2kΩ 910Ω	J 1/16W J 1/16W	JX017 JX018		Chip Jumper Chip Jumper	
	24872102		1kΩ	J 1/16W	JX080		Chip Jumper	
RZ035	70041096	Chip Jumper			JX081		Chip Jumper	
RZ037			1. $5k\Omega$	J 1/16W	JZ002		Chip Jumper	
RZ038 RZ039			560Ω 1 k Ω	J 1/16W J 1/16W	JZ003 JZ004		Chip Jumper Chip Jumper	
RZ055			1kΩ	J 1/8W	JZ202		Chip Jumper	
RZ060	24872270	Res, Chip	27Ω	J 1/16W	JZ203	70041093	Chip Jumper	
		Res, Chip	220Ω	J 1/16W			Chip Jumper	
		Res, Chip Res, Chip	220Ω $100k\Omega$	J 1/16W J 1/16W			Chip Jumper Chip Jumper	
		Res, Chip	470Ω	J 1/16W	JZ209		Chip Jumper	
	70041093					70041093	Chip Jumper	
	70041093					70041093		100
	70041096 70041093				P502	10012111	Connector - MISCELLANEOUS -	10P
JI011	70041093	Chip Jumper			0010M		Tuner	
	70041093						Back Panel	
	70041093 70041093					70030702 70011176		
	70041093				BS030		Connector	
JI019	70041096	6 Chip Jumper		,	BX001	70012835	Socket	
	70041093					70052002		
J1031 J1032					F1001 F1002			LA 7X7 LA 7X7
J1034					F1002			IN IN
J103	7004109	3 Chip Jumper			F1020	70012832	Filter	
J1090	7004109	6 Chip Jumper			F1030			F 5101
J1092 JP003					F1090		Filter Fuse, 1A, 250V	5. 5MHz
JP004		3 Chip Jumper 3 Chip Jumper					Fuse Holder	
JP00					FP044	70011781	IC Protector	ICP-N10
JP00		3 Chip Jumper			FP051	70011781	IC Protector	ICP-N10
JV00		6 Chip Jumper			GK01	70012814 70052003		25U39120S
7A00.		3 Chip Jumper 3 Chip Jumper				A 70052003 A 70052003		
JV01	3 7004109	6 Chip Jumper			Q1076	70012025	Filter	5. 5MHz
JV01						70012804		OMI)_
JV01	o /UU4109	3 Chip Jumper		A	QK01 - 18	70010937	Resonator	8MHz
				4.	- i O			

LOCATION NUMBER	PART Number	DESCRIPTION		LOCATION NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION
QT002		Crystal, 32kHz	17. 734MHz			
	70011861		16MHz			
	70012808					
QV500 SK01		Resonator Switch				
SK02		Switch				
SK03		Switch				
SK04	70031729	Switch				
SK05	70031729	Switch				
SK06	70031729	Switch				
SK07	70031729	Switch				
SK08	70031729					
SK09	70031729	Switch				
ST02	70031765		•			
ST10	70031766	Switch	Cam			
Z601	70052005	Holder				
Z602	70052005 70031764					
Z661 Z662	70031764	Hall Element				
Z662A	70052004					
ZK01	70012784		PIC2114			
0230M	70095233	P C Board Assy - DIODES -	SAT			
DK02	70012707	Diode, LED - MISCELLANEOUS -	TLN105B			•
BK01B	23164506					

TECHNISCHE DATEN / ZUBEHÖR

SYSTEM Format	: VHS-Norm
	: Zwei-Kopf, Schrägspur-Aufzeichnung
	: 2 Köpfe
	: CCIR, PAL/SECAM-Farbsignal, 625 Zeilen, 50 Felder
/ideosignal	NTSC-Farbsignal, 525 Zeilen
	: SP : 23,39 mm/s (PAL/MESECAM) SP : 33,35 mm/s (NTSC)
Bandlaufgeschwindigkeit	LP: 11,70 mm/s (PAL/MESECAM) SLP: 11,12 mm/s (NTSC)
V. 6. a.b	: SP : 240 Minuten mit E240-Cassetten
Aufnahmezeit	LP : 480 Minuten mit E240-Cassetten
I. Distanciani	: Etwa 120 Sekunden mit E180-Cassetten
/or-, Rückspulzeit	
Abmessungen	: 390 (B) × 93 (H) × 280 (T) mm
Masse	: 3,2 kg
Betriebstemperatur	: 5°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	: Unter 80%
Netzversorgung	: 230 V Netzspannung, 50 Hz
Leistungsaufnahme	: 18 W (bei Betrieb)
ANSCHLÜSSE	
Antenneneingang	: 75 Ω koaxial
Antennenausgang	: 75 Ω koaxial
Videoeingang	: AUDIO/VIDEO SCART-Buchse, 1,0 V(p-p), 75 Ω
Audioeingang	: AUDIO/VIDEO SCART-Buchse, 308 mV(rms), über 10 kΩ
Videoausgang	: AUDIO/VIDEO SCART-Buchse, 1,0 V(p-p), 75 Ω
Audioausgang	: AUDIO/VIDEO SCART-Buchse, 308 mV(rms), unter 1,0 kΩ
VIDEO	
Signal-Rauschabstand	: Mehr als 43 dB (SP-Bandgeschwindigkeit/PAL)
AUDIO	
Signal-Rauschabstand	: Mehr als 42 dB (SP-Bandgeschwindigkeit/PAL/Normal-Mono)
Frequenzgang	: 80 Hz bis 10,000 Hz
Frequenzgang	. 60 112 bis 10,000 112
TIMER	
Uhr	: 24 Stunden, Digitalanzeige
Anzahl der Programmierungen	: 6 in 1 Monat
	`
TUNER	
System	: Frequenzsynthesizer
Kanaldeckung	: PAL, SECAM B/G VHF: E2-E12, A-H, H1, H2, R1-R12, UHF: E21-E69, CATV: X-Z, S1-S41
	SECAM D/K VHF: R1-R12, A-H, H1, H2, E2-E12, UHF: E21-E69, CATV: X-Z, S1-S41
HF-Modulator	: UHF-Kanal 60 (53-67 einstellbar), SYSTEM-B/G
ZUBEHÖR	
Antennenkabel	1
Fernbedienungsteil	1
Batterien (R6)	2
Danolion (110)	_

Änderungen bei Design und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.